

SMARTPHONE  
ENDOSCOPE

W300

Table

|          |       |
|----------|-------|
| English  | 03-07 |
| Italiano | 08-13 |
| Deutsch  | 14-19 |
| Français | 20-25 |
| Español  | 26-31 |

Product Description

The W300 is a smartphone endoscope with an HD camera. The device is powered by a connected mobile device. When connected to a mobile device, the product transmits a Wi-Fi signal and displays a picture from the camera on the APP. The W300 supports both photo and video. This product is equipped with a high-definition camera with a small diameter of LED auxiliary lighting. The camera utilizes a high-sensitivity chip, which can be used in light and dark working environments.

Safety and Maintenance

- Striking or dropping the camera may cause damage to the device. Pulling the cable could also damage the device.
- When using in an environment with sharp edges, use with care to prevent the waterproof protective layer of the probe from being scratched.
- The camera probe is not made of heat-resistant materials. When checking an automobile engine, please ensure that the temperature in the engine drops to normal temperature.
- When you stop using the device, please make sure the lens and main unit are clean and dry, and avoid contact with oil or other corrosive substances.
- This device is not suitable for people with limited physical, sensory or mental abilities.
- Do not allow children to touch and operate this device.
- If the equipment is damaged, please do not disassemble it by yourself, and contact the place of purchase or the agent to obtain repair services.
- The device is a smartphone endoscope camera and is not intended for medical use or human examination.

Instructions

Install APP

Method 1:  
For iOS users, please search "ANESOK" in App store, download and install it. (System support: iOS 9.0+ and above)  
For Android users, please search "ANESOK" in Google Play Store, download and install it. (System support: Android 4.4+ and above)

Method 2:  
Scan the QR code, choose preferred method to download the APP. (System support: Android 4.4+, iOS 9.0+ and above)

Plug in phone

Method 1:  
For iOS users, please search "ANESOK" in App store, download and install it. (System support: iOS 9.0+ and above)  
For Android users, please search "ANESOK" in Google Play Store, download and install it. (System support: Android 4.4+ and above)

Precautions

- Android phone users need to enter the phone settings to enable the OTG function.
- Insert the device into the mobile phone port, note that the mobile phone ports are Type-C, Micro, Lightning.
- The camera LED will blink continuously, and will stop when the Wi-Fi connection is successful.

Connect to WIFI

Enter the setting interface, turn on the WLAN switch, link the WIFI hotspot "ANESOK-XXXX" return to the desktop and open the "ANESOK" app

APP Functions

- Settings
- Enter the picture interface
- WIFI connection status prompt
- Enter photo album
- Adjust screen resolution
- Return
- Zoom (single lens: No)
- Enter photo album
- Rotate screen
- Switch between modes: color / black & white
- Image comparison
- LED adjustment
- Take a photo / Record a video
- Switch camera (single lens: Zoom in/out)

Troubleshooting

- The APP does not show pictures.  
Step ①: Check whether the phone is connected to the Wifi hotspot of the device.  
Step ②: Check whether the camera light is on. If the light is not on, please check that the OTG function is turned on. Also check that the interface has good contact with the phone by unplugging and replugging it into the phone.  
Step ③: If the camera light is flashing, please keep the phone battery above 20%.
- Image is not clear.  
The best imaging focal length of the device is 2cm-10cm. Please calibrate the distance with the object you are looking at or clean the front of the camera with a clean alcohol cloth.
- The camera is hot.  
It is normal for the camera to heat up, especially when the camera LED light is on at the highest brightness. This does not affect normal use or service life.

Accessories Installation Guide

Accessories: Magnet (1), Hook (1), Fixing device (1), Mirror (1) (Dual lenses are not equipped with side mirrors.)

Magnet Hook Attachment accessory Side-View Mirror

Installation diagram

Camera

|             |                    |                                       |
|-------------|--------------------|---------------------------------------|
| Dual lens   | Camera diameter    | 7.9mm                                 |
|             | Auxiliary lighting | 6+1 Brightness Adjustable LEDs        |
|             | Focusing range     | A Camera 20-100mm<br>B Camera 20-50mm |
| Single lens | Camera diameter    | 7.9mm                                 |
|             | Auxiliary lighting | 6 Brightness Adjustable LEDs          |
|             | Focusing range     | 20-100mm                              |

意大利

Descrizione del prodotto

W300 è un endoscopio industriale Wi-Fi con telecamera HD. Alimentato collegando il telefono cellulare, il prodotto trasmette il segnale Wi-Fi, quindi il telefono cellulare è connesso al prodotto Wi-Fi e l'immagine viene visualizzata sull'app. Supporta le funzioni di foto e video. Questo prodotto è dotato di una fotocamera ad alta definizione con un'illuminazione ausiliaria a LED di piccolo diametro. La fotocamera adotta un chip ad alta sensibilità, che può essere utilizzato normalmente anche in un ambiente di lavoro buio.

Sicurezza e Manutenzione

- NON colpire violentemente la fotocamera e tirare il cavo con forza.
- Prestare attenzione quando lo si utilizza in un ambiente con sporgenze taglienti per evitare che lo strato protettivo impermeabile della sonda venga graffiato.
- La sonda della fotocamera non è realizzata con materiali resistenti al calore e alle alte temperature. Quando si controlla il motore dell'automobile, assicurarsi che la temperatura nel motore scenda alla temperatura normale.
- Quando non è in uso, assicurarsi che l'obiettivo e l'unità principale siano puliti e asciutti ed evitare il contatto con olio o altri oggetti pericolosi corrosivi.
- Questo prodotto NON è adatto a persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate.
- A bambini NON è consentito toccare o utilizzare questa apparecchiatura.
- NON smontarlo da soli, basta contattare il rivenditore di acquisto o l'agente per ottenere servizi di riparazione se l'apparecchiatura è danneggiata.
- Il prodotto è una telecamera per endoscopio industriale e NON è destinata all'uso medico o all'esame umano.

Istruzioni

Installare l'applicazione

Method 1:  
Per gli utenti iOS, cerca "ANESOK" nell'App Store, scaricalo e installalo. (Sop- porto di sistema, iOS9.0+ e versioni successive)  
Per gli utenti Android, cerca "ANESOK" nel Google Play Store, scaricalo ed installalo. (Supporto di sistema, Android 4.4+ e versioni successive)

Method 2:  
Scansiona il codice QR, scegli di scaricare l'App. Supporto di sistema, (Android 4.4+, iOS9.0+ e versioni successive)

Plug in phone

Method 1:  
Per gli utenti iOS, cerca "ANESOK" nell'App Store, scaricalo e installalo. (Sop- porto di sistema, iOS9.0+ e versioni successive)  
Per gli utenti Android, cerca "ANESOK" nel Google Play Store, scaricalo ed installalo. (Supporto di sistema, Android 4.4+ e versioni successive)

Precautions

- Il telefono cellulare e il tablet forniscono direttamente l'alimentazione al dispositivo. (lo standard di questo dispositivo è la porta di tipo C, Fornisce Lightning, microUSB).
- Dopo che il dispositivo è acceso, la spia LED continuerà a lampeggiare. Nota: se non si verifica alcun fenomeno di alimentazione, è necessario attivare la funzione OTG nelle impostazioni del telefono. (Diversi modelli di telefoni hanno modi diversi per attivare OTG, cerca online per trovare il metodo)

Connect to WIFI

Impostazioni WLAN, attivare l'interruttore WLAN, selezionare "ANESOK-XXXX" per connettersi.

Uscire dopo la connessione OK, quindi aprire l'applicazione "ANESOK" da utilizzare.

Nota: dopo che il dispositivo si è connesso al telefono cellulare, la luce LED sul dispositivo rimarrà accesa.

Introduzione All'app

- Impostazioni
- Entra nella fotocamera
- Richiesta di stato della connessione Wi-Fi
- Cartella documenti
- Ritorno
- Filter resolution
- Ingrandisci (single lens: no)
- Entra nell'album fotografico
- Modalità in bianco e nero
- Confronto di immagini
- Indicatore della batteria
- Regolazione LED
- Photo / Video
- Interruttore della fotocamera (single lens: zoom in/out)

FAQ

- L'app non mostra le immagini.  
① Se il telefono è connesso all'hotspot Wi-Fi del dispositivo.  
② Se il telefono è connesso all'hotspot Wi-Fi del dispositivo, controlla se la luce della fotocamera è accesa, se non è accesa, attiva la funzione OTG. O perché l'interfaccia non è in buon contatto, si prega di ricollegare e scollegare.
- La luce della fotocamera lampeggia, si prega di mantenere la batteria del telefono al di sopra del 20%.
- L'immagine dell'immagine non è chiara.  
La migliore lunghezza focale dell'immagine del prodotto è: 2 cm-10 cm, calibrare la distanza con l'oggetto che si sta guardando o pulire la parte anteriore della fotocamera con un panno imbevibile di alcol.
- La fotocamera è calda.  
È normale che la fotocamera si surriscaldi, soprattutto quando la luce LED della fotocamera funziona alla massima luminosità. Ma non influisce sul normale utilizzo o sulla durata.

Guida All'installazione Degli Accessori

Accessori: Magnet\*1, gancio\*1, dispositivo di fissaggio\*1

Magnet Gancio Dispositivo di fissaggio Specchio laterale

Schema di installazione

Telecamera

|                |                         |                                               |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Doppio lente   | Telecamera diametro     | 7.9mm                                         |
|                | Auxiliary illuminazione | 6+1 Luminosità Regolabile LED                 |
|                | Campo di messa a fuoco  | A Telecamera 20-100mm<br>B Telecamera 20-50mm |
| Separare lente | Telecamera diametro     | 7.9mm                                         |
|                | Auxiliary illuminazione | 6 Luminosità Regolabile LED                   |
|                | Campo di messa a fuoco  | 20-100mm                                      |

德语

Produktbeschreibung

W300 ist ein Wi-Fi-Industrieendoskop mit HD-Kamera. Stromversorgung über Durch den Anschluss eines Mobiltelefons sendet das Produkt ein Wi-Fi-Signal. Das Mobiltelefon wird mit dem Wi-Fi-Signal des Geräts verbunden, und das Bild wird auf der App angezeigt, die die Funktionen Foto und Video unterstützt. Dieses Produkt ist mit einem kleinen Durchmesser von LED-auxiliary Beleuchtung ausgestattet. Der Kamerachip ist ein High-Sensitivity-Chip, der kann für die Einführung von Birge.

Sicherheit und Wartung

- Schlagen Sie nicht gewaltsam gegen die Kamera und ziehen Sie nicht mit Gewalt an Kabel.
- Lassen Sie es vorsichtig, wenn Sie es in einer Umgebung mit scharfen Vorsprünge verwenden, um zu verhindern, dass die wasserdichte Schutzschicht der Sonde zerkratzt wird.
- Die Kamera-Sonde besteht nicht aus hitzebeständigen und hochtemperi- schen Materialien. Stellen Sie beim Überprüfen des Automotors sicher, dass die Temperatur im Motor auf den Normalwert sinkt.
- Wenn es nicht verwendet wird, stellen Sie bitte sicher, dass das Objekt und die Haupteinheit sauber und trocken sind, und vermeiden Sie es, mit Öl oder anderen korrosiven gefährlichen Gegenständen in Kontakt zu treten.
- Kinder dürfen diese Ausrüstung nicht berühren und bedienen.
- Wenden Sie sich nicht an den Einzelhändler des Kaufs, um Reparaturdienste zu erhalten. Die Ausrüstung wird beschädigt.
- Das Produkt ist eine industrielle Endoskopkamera, die nicht für medizinische Verwendung oder menschliche Untersuchung bestimmt ist.

Anweisungen

App installieren

Method 1:  
Für iOS-Benutzer, suchen Sie bitte "ANESOK" im App Store, laden Sie es herunter und installieren Sie es. Systemunterstützung (iOS9.0 und höher) Für Android-Benutzer, bitte suchen Sie "ANESOK" im Google Play Store, laden Sie und installieren Sie es. Systemunterstützung (Android 4.4 und höher)

Method 2:  
Scannen QR-Code, wählen Sie, um die App herunterzuladen. System- support. (Android 4.4+, iOS9.0+ und höher)

Mit Wi-Fi Verbinden

1. Klicken Sie auf das Mobiltelefon- Einstellungen - WLAN, drehen An das WLAN schalten, wählen "ANESOK-XXXX" an verbinden.

2. WLAN, schalten Sie den WLAN- Schalter ein, wählen Sie "ANESOK-XXXX", um eine Verbindung herzustellen.

Hinweis: Nachdem das Gerät mit dem Mobiltelefon verbunden wurde, leuchtet die LED-Leuchte am Gerät weiter.

Methode zur Stromversorgung des Geräts

Steps  
1. Das Mobiltelefon und das Tablet versorgen das Gerät direkt mit Strom. (der Standard dieses Geräts ist der Typ C-An- schluss, bietet Lightning, Micro-Anschluss)

2. Nachdem das Gerät eingeschaltet wurde, blinkt die LED-Leuchte weiter. Hinweis: Wenn keine Stromversorgung auftritt, müssen Sie die OTG-Funktion in den Einstellungen des Telefons einschalten. (Verschiedene Modelle von Telefonen haben unterschiedliche Möglichkeiten, OTG einzuschalten, bitte suchen Sie online, um die Methode zu finden.)

Wenn Sie andere Geräte (Powerbank, PC) zur Stromversorgung verwenden, müssen Sie bestätigen, dass der Ausgangsanschluss "5V=1A" ist.

App Einführung

- Einstellungen
- Enter camera
- Aufforderung zum Wi-Fi-Verbindungsstatus
- Nicht verbunden
- Dokumentieren Ordner
- Zurück
- Bildschirm Auflösung
- Zoom (single lens: no)
- Enter the photo album
- Black and white mode
- Bild Vergleich
- Battery indicator
- LED Einstellung
- Foto / Video
- Kamera schalten (single lens: zoom in/out)

FAQ

- App zeigt keine Bilder an.  
① Überprüfen Sie, ob das Kameraleicht eingeschaltet ist, wenn nicht, schalten Sie bitte die OTG-Funktion ein. Oder weil die Schnittstelle keinen guten Kontakt hat, stecken Sie sie bitte erneut ein und wieder aus.
- Das Kameraleicht blinkt, bitte halten Sie die Akkuleistung des Telefons über 20%.
- Imaging-Bild ist nicht klar.  
Die beste Abbildungsweite des Produkts beträgt: 2 cm bis 10 cm. Bitte kalibrieren Sie die Entfernung mit dem Objekt, das Sie betrachten, oder reinigen Sie die Vorderseite der Kamera mit einem sauberen Alkoholtuch.
- Die Kamera ist heiß.  
Es ist normal, dass sich die Kamera erwärmt, insbesondere wenn das LED-Licht der Kamera mit der höchsten Helligkeit arbeitet. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf den normalen Gebrauch oder die Lebensdauer.

Installationsanleitung für Zubehör

Zubehör: Magnet\*1, Haken\*1, Befestigungsvorrichtung\*1.

Magnet Haken Befestigungsvorrichtung Seitenspiegel

Installationsdiagramm

Camera

|              |                    |                                         |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Dual Linie   | Kamera Durchmesser | 7.9mm                                   |
|              | Hilfs Beleuchtung  | 6+1 Helligkeit Einstellbar Leuchtdioden |
|              | Fokusbereich       | A Kamera 20-100mm<br>B Kamera 20-50mm   |
| Einzel Linie | Kamera Durchmesser | 7.9mm                                   |
|              | Hilfs Beleuchtung  | 6 Helligkeit Einstellbar Leuchtdioden   |
|              | Fokusbereich       | 20-100mm                                |

法语

Produit Description

W300 est un endoscope industriel Wi-Fi avec caméra HD. En connectant le téléphone mobile, le produit transmet un signal Wi-Fi, puis le téléphone mobile est connecté au produit Wi-Fi et l'image est affichée sur l'App. Support des fonctions de photo et vidéo. Ce produit est équipé d'une caméra haute définition avec un petit diamètre d'éclairage auxiliaire LED. La caméra adopte une puce à haute sensibilité, qui peut être utilisée normalement même dans un environnement de travail sombre.

Sécurité et Maintenance

- NE PAS frapper violemment la caméra et tirer le câble avec force.
- Soyez prudent lorsque vous l'utilisez dans un environnement avec des saillies pointues pour éviter que la couche protectrice imperméable de la sonde ne soit rayée.
- La sonde de la caméra n'est pas faite de matériaux résistants à la chaleur et aux hautes températures. Lors de la vérification du moteur de l'automobile, assurez-vous que la température du moteur chute à la température normale.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, assurez-vous que l'objectif et l'unité principale sont propres et secs, et évitez tout contact avec de l'huile ou d'autres objets dangereux corrosifs.
- Ce produit ne convient PAS aux personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées.
- Les enfants ne sont PAS autorisés à toucher et à utiliser cet équipement.
- NE PAS le démonter par vous-même, contactez simplement le revendeur ou l'agent pour obtenir des services de réparation si l'équipement est endommagé.
- Le produit est une caméra endoscopique industrielle et NON destinée à un usage médical ou à un examen humain.

Instructions

Installer l'application

Method 1:  
Pour les utilisateurs d'iOS, veuillez rechercher "ANESOK" dans l'App Store, télécharger et l'installer. Prise en charge du système (iOS9.0+ et supérieur) Pour les utilisateurs d'Android, veuillez rechercher "ANESOK" dans Google Play Store, télécharger et l'installer. Prise en charge du système (Android 4.4+ et supérieur)

Method 2:  
Scannez le code QR pour télécharger l'application. Prise en charge du système. (Android 4.4+, iOS9.0+ et supérieur)

Méthode D'alimentation de L'appareil

Étapes  
1. Le téléphone mobile et la tablette alimentent directement le dispositif. (le standard de ce dispositif est le port Type-C, fournit le port Lightning, le port Micro)

2. Après la mise sous tension de l'appareil, la lumière LED continuera à clignoter. Remarque: S'il n'y a pas de phénomène d'alimentation, vous devez activer la fonction OTG dans les paramètres du téléphone. (Différents modèles de téléphones ont différentes façons d'activer OTG, veuillez rechercher en ligne pour trouver la méthode)

Si vous utilisez d'autres appareils (Powerbank, PC) pour alimenter, vous devez confirmer que le port de sortie est: 5V=1A.

Se Connecter au WIFI

1. Cliquez sur le téléphone mobile: Réglages -> WLAN, allumez le commutateur WLAN, sélectionnez "ANESOK-XXXX" pour vous connecter.

2. Quittez après la connexion OK, puis ouvrez l'application "ANESOK" pour l'utiliser. Remarque: après la connexion de l'appareil au téléphone mobile, le voyant LED de l'appareil reste allumé.

Remarque: une fois l'appareil connecté au téléphone mobile, le voyant lumineux de l'appareil reste allumé.

Introduction à L'application

- Paramètres
- Enter camera
- Indique l'état de la connexion Wi-Fi
- Document dossier
- Résumer
- Résolution d'écran
- Agrandir (single lens: no)
- Accéder à l'album photos
- Mode noir et blanc
- Comparison d'images
- Indicateur de batterie
- Régler LED
- Photo / Vidéo
- Commutateur de caméra (single lens: zoom in/out)

FAQ

- L'application n'affiche pas les images.  
① Si le téléphone est connecté à la zone Wi-Fi de l'appareil.  
② Vérifiez si la lumière de la caméra est allumée, sinon, veuillez activer la fonction OTG. Ou parce que l'interface n'est pas en bon contact, veuillez la rebrancher et la débrancher.
- La caméra est la chaleur.  
La meilleure distance focale d'imagerie du produit est: 2 cm à 10 cm, veuillez calibrer la distance avec l'objet que vous regardez, ou nettoyez l'avant de l'appareil photo avec un chiffon imbibé d'alcool propre.
- La caméra est chaude.  
Il est normal que la caméra chauffe, en particulier lorsque la lumière LED de la caméra fonctionne à la luminosité la plus élevée. Mais cela n'affecte pas l'utilisation normale ou la durée de vie.

Guide D'installation des Accessoires

Accessories: Aimant\*1, crochet\*1, dispositif de fixation\*1.

Aimant Crochet Dispositif de fixation Côté Miroir

Schéma d'installation

Caméra

|                 |                        |                                       |
|-----------------|------------------------|---------------------------------------|
| Doublé lentille | Caméra diamètre        | 7.9mm                                 |
|                 | Auxiliaire éclairage   | 6+1 Luminosité Ajustable LED          |
|                 | Plage de mise au point | A Caméra 20-100mm<br>B Caméra 20-50mm |
| Seul lentille   | Caméra diamètre        | 7.9mm                                 |
|                 | Auxiliaire éclairage   | 6 Luminosité Ajustable LED            |
|                 | Plage de mise au point | 20-100mm                              |

西班牙语

Descripción del producto

W300 es un endoscopio industrial Wi-Fi con cámara HD. Accionado conectando el teléfono móvil, el producto transmite la señal Wi-Fi, después el teléfono móvil está conectado con el Wi-Fi del producto, y la imagen se exhibe en el App. Soporta las funciones de foto y video. Este producto está equipado con una cámara de alta definición con un pequeño diámetro de iluminación auxiliar LED. La cámara adopta un chip de alta sensibilidad, que se puede utilizar normalmente incluso en un entorno de trabajo oscuro.

Seguridad y mantenimiento

- NO golpee la cámara violentamente ni tire del cable con fuerza.
- Tenga cuidado cuando lo utilice en un entorno con salientes afilados para evitar que se raye la capa protectora impermeable de la sonda.
- La sonda de la cámara no está fabricada con materiales resistentes al calor y altas temperaturas. Cuando compruebe el motor del automóvil, asegúrese de que la temperatura del motor descienda hasta la temperatura normal.
- Cuando no esté en uso, por favor asegúrese de que la lente y la unidad principal estén limpias y secas, y evite el contacto con aceite u otros elementos peligrosos corrosivos.
- Este producto NO es adecuado para personas con capacidades físicas, sensoriales o capacidades mentales.
- NO lo desmonte usted mismo, sólo póngase en contacto con el vendedor o el agente para obtener servicios de reparación si el equipo está dañado.
- Este producto es una cámara endoscópica industrial y NO está diseñada para uso médico o examen humano.

Instrucciones

Instalar aplicación

Método 1:  
Para usuarios de iOS, busque "ANESOK" en App store, descárgalo e instálalo. Soporte del sistema. (iOS9.0 y superior)  
Para usuarios de Android, busque "ANESOK" en Google Play Store, descárgalo e instálalo. Soporte del sistema. (Android 4.4+ y superior)

Método 2:  
Escanee el código QR, elija descargar la App. Sistema compatible. (Android 4.4+, iOS9.0+ y superiores)

Método de alimentación del dispositivo

Pasos  
1. El teléfono móvil y la tabletá alimentan directamente el dispositivo. (el estándar de este dispositivo es el puerto tipo-C, proporciona Lightning, Micro puerto)

2. Una vez encendido el dispositivo, la luz LED continuará a parpadear. Nota: Si no hay alimentación, necesita activar la función, función OTG en la configuración del teléfono. (Diferentes modelos de teléfonos tienen diferentes formas de activar OTG, por favor, busque en línea para encontrar el método)

Si utiliza otros dispositivos (power bank, PC) para suministrar energía, deberá confirmar que el puerto de salida es 5V=1A.

Conectarse a Wi-Fi

1. Haga clic en el teléfono móvil: Ajustes -> WLAN, encender el interruptor WLAN, seleccione "ANESOK-XXXX" para conectarse.

2. Salir después de la conexión OK, a continuación, abra el "ANESOK" App de uso.

Nota: una vez conectado el dispositivo al teléfono móvil, la luz LED del dispositivo se mantendrá ENCENDIDA.

Introducción a la aplicación

- Ajustes
- Introducir cámara
- Estado de la conexión Wi-Fi
- Consulte
- Carpeta de documentos
- Devolver
- Resolución de pantalla
- Ampliar (single lens: no)
- Ingresar al álbum de fotos
- Modo blanco y negro
- Comparación de imágenes
- Indicador de batería
- Ajuste del LED
- Foto/Vídeo
- Interruptor de la cámara (single lens: zoom in/out)

FAQ

- La aplicación no muestra imágenes.  
① Si el teléfono está conectado a la zona Wi-Fi del dispositivo.  
② Compruebe si la luz de la cámara está encendida, si no lo está, por favor, active la función OTG. O porque la interfaz no está en buen contacto, por favor, vuelva a conectarla y desconéctela.
- La luz de la cámara parpadea, por favor mantenga la carga de la batería del teléfono por encima del 20%.
- La imagen no es clara.  
La mejor distancia focal de imagen del producto es: 2cm-10cm, por favor, calibre la distancia con el objeto que está mirando, o limpie la parte frontal de la cámara con un paño limpio con alcohol.
- La cámara se calienta.  
Es normal que la cámara se caliente, especialmente cuando la luz LED de la cámara está funcionando al máximo brillo. Pero no afecta al uso normal ni a la vida útil.

Guía de instalación de accesorios

Accesorio: Imán\*1, Gancho\*1, Dispositivo de fijación\*1.

Imán Gancho Dispositivo de fijación del espejo lateral

Esquema de instalación

Cámara

|             |                       |                                       |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Doble lente | Lente de la cámara    | 7.9mm                                 |
|             | Iluminación auxiliar  | 6+1 LED de brillo ajustable           |
|             | Rango de enfoque      | A Cámara 20-100mm<br>B Cámara 20-50mm |
| Lente única | Diámetro de la cámara | 7.9mm                                 |
|             | Iluminación auxiliar  | 6 LED de brillo ajustable             |
|             | Rango de enfoque      | 20-100mm                              |