

美工刀使用说明书

1.

产品概述：

美工刀是一种常用于手工艺、绘画、模型制作和其他精细工艺的工具。它具有锋利的刀片和舒适的握把，可用于削切纸张、切割胶带、修整边缘等各种任务。

2.

3.

安全注意事项：

4.

- 使用美工刀时，请务必小心谨慎，避免刀片直接接触皮肤，以免造成切伤。
- 在非使用状态下，请将刀片收起或使用刀套保护刀片。
- 切割时，请确保工作台面平整，以避免刀片滑动或意外伤害。
- 当使用美工刀切割硬质材料（如塑料板或胶合板）时，请戴上适当的防护手套和护目镜。

1. 刀片更换：

- 在更换刀片之前，请确保美工刀的握把上没有施加力量，以避免意外伤害。
- 使用螺丝刀拧开美工刀的固定螺丝，取下旧刀片。
- 将新刀片插入刀口，并确保刀片安全固定在刀口中。
- 重新拧紧固定螺丝，确保刀片牢固固定在握把上。

1. 使用技巧：

- 在使用美工刀进行削切时，始终将刀片保持垂直于工作表面。

- 使用适量的力量，避免过度施力，以免刀片滑动或折断。
 - 对于较长的切割线，请先在纸张或材料上使用直尺或模板标记线，并沿着标记线进行切割。
 - 注意刀片的锋利程度，如果感觉刀片变钝或切割效果下降，请及时更换刀片。
1. 保养与存储：
 - 使用后，请用干净的布轻轻擦拭美工刀的刀片和握把，确保清洁干净。
 - 避免将美工刀暴露在潮湿的环境中，以免刀片生锈。
 - 将美工刀存放在安全的地方，远离儿童和宠物的触及范围。