

Product manual

1. Opener the cover of your gate opener, you can find the programming button
2. Press the programming button for 1-2 seconds
3. Take the new transmitter and press the button that you wish to use until the led flash quickly on the receiver.Your new remote is now ready for use.
Can not work AES 128 bit coding of the original

Produkthandbuch

1. Öffnen Sie den Deckel Ihres Torantriebs, dort finden Sie die Programmiertaste
2. Drücken Sie die Programmiertaste für 1-2 Sekunden
3. Nehmen Sie den neuen Sender und drücken Sie die Taste, die Sie verwenden möchten, bis die LED blinken schnell auf den receiver.your neue Fernbedienung ist jetzt bereit für den Einsatz.
Kann nicht funktionieren AES 128 Bit-Verschlüsselung des Originals

Instrukcja obsługi produktu

1. Otwórz pokrywę mechanizmu otwierania bramy, aby znaleźć przycisk programowania.
2. Naciśnij przycisk programowania przez 1-2 sekundy
3. Weź nowy nadajnik i naciśnij przycisk, którego chcesz użyć, aż dioda LED zacznie szybko migać na odbiorniku. Twój nowy pilot jest teraz gotowy do użycia.
Nie może działać 128-bitowe kodowanie AES oryginalu

Handbok för produkten

1. Portöppnare på locket till din portöppnare hittar du programmeringsknappen
2. Tryck på programmeringsknappen i 1-2 sekunder
3. Ta den nya sändaren och tryck på den knapp som du vill använda tills led-lampan blinkar snabbt på mottagaren. Din nya fjärrkontroll är nu klar att användas.
Kan inte fungera AES 128 bitars kodning av originalet

Produktmanual

1. Åbn dækslet på din portåbner, du kan finde programmeringsknappen
2. Tryk på programmeringsknappen i 1-2 sekunder
3. Tag den nye sender og tryk på den knap, du ønsker at bruge, indtil LED'en blinker hurtigt på modtageren. Din nye fjernbetjening er nu klar til brug.
Kan ikke fungere AES 128 bit-kodning af den originale

Manuel du produit

1. Ouvrez le couvercle de votre ouvre-portail, vous y trouverez le bouton de programmation.
2. Appuyer sur la touche de programmation pendant 1 à 2 secondes
3. Prenez le nouvel émetteur et appuyez sur le bouton que vous souhaitez utiliser jusqu'à ce que la led clignote rapidement sur le récepteur.
Ne peut pas fonctionner Codage AES 128 bit de l'original

製品マニュアル

1. ゲートオープナーのカバーを開けると、プログラミングボタンを見つけることができます。
2. プログラミングボタンを1～2秒間押します。
3. 新しいトランスミッタを取り、ledフラッシュがreceiver.Your新しいリモートですぐに使用できるようになるまで使用したいボタンを押してください。
元のAES 128ビットコーディングを働かせることができない

Příručka k výrobku

1. Otevírač na krytu otvírače brány najdete programovací tlačítko.
2. Stiskněte programovací tlačítko na 1-2 sekundy
3. Vezměte nový vysílač a stiskněte tlačítko, které chcete používat, dokud na přijímači rychle nezačne blikat kontrolka.
4. Váš nový dálkový ovladač je nyní připraven k použití.
Nemůže fungovat AES 128bitové kódování originálu

Εγχειρίδιο προϊόντος

1. Ανοιχτήρι το κάλυμμα του ανοιχτήριου της πύλης σας, μπορείτε να βρείτε το κουμπί προγραμματισμού
2. Πατήστε το κουμπί προγραμματισμού για 1-2 δευτερόλεπτα
3. Πάρτε το νέο πομπό και πατήστε το κουμπί που θέλετε να χρησιμοποιήσετε μέχρι να αναβοσβήσει γρήγορα το led στο δέκτη. το νέο σας τηλεχειριστήριο είναι πλέον έτοιμο για χρήση.
Δεν μπορεί να λειτουργήσει η κωδικοποίηση AES 128 bit του αρχικού

Manuale del prodotto

1. Aprire il coperchio del vostro apricancello, si può trovare il pulsante di programmazione
2. Premere il pulsante di programmazione per 1-2 secondi
3. Prendete il nuovo trasmettitore e premete il pulsante che desiderate utilizzare fino a quando il led non lampeggia velocemente sul ricevitore.Il vostro nuovo telecomando è ora pronto per l'uso.
Non può funzionare la codifica AES 128 bit dell'originale

Manual del producto

1. En la tapa de su abrepuertas encontrará el botón de programación
2. Pulse el botón de programación durante 1-2 segundos
3. Coja el nuevo mando y pulse el botón que desee utilizar hasta que el led parpadee rápidamente en el receptor.Su nuevo mando ya está listo para ser utilizado.
No puede funcionar la codificación AES 128 bits del original

Termék kézikönyv

1. Nyitó a kapunyitó fedelén találja a programozó gombot
2. Nyomja meg a programozó gombot 1-2 másodpercig
3. Fogja az új adót, és nyomja meg a használni kívánt gombot, amíg a led gyorsan villog a vevőn. az új távirányítója most már használatra kész.
Nem működhet az eredeti AES 128 bites kódolású

Producthandleiding

1. Opener de cover van uw poortopener, kunt u de programmeerknop vinden
2. Druk 1-2 seconden op de programmeertoets
3. Neem de nieuwe zender en druk op de knop die u wilt gebruiken totdat de led snel knip-pert op de ontvanger.Uw nieuwe afstandsbediening is nu klaar voor gebruik.
Kan niet werken AES 128 bit codering van de originele