
XiNOWY

User manual

Helmet Bluetooth Earphone






1. MOTOR/A button(Power on) 2. B button 3. C button
4. D button 5. E button 6. Phone button 7. Volume +
8. Volume - 9. Power off 10. Antenna
11. Earphone interface / USB charger interface

Product Function


V6 is a performance stable Helmet Bluetooth Intercom. Maximum talking distance is 800 meters, in general, at outdoor environment the talking distance is 300 meters to 800 meters. At same time, it is also as high performance bluetooth headset (range of 10 meters).

It has functions of automatic-receive phone calls, using more convenient and safe. Using newest production process and ultrasonic structure without screw, also it has functions of waterproof, HD-Voice. Designed for motorcycle riders, making sure safely riding.


The installation diagram




① Loosen the screws of the clip, install it on your helmet for fixed.



② Install the intercom on the clip.



④ Organize the inside messy cables, and put them inside your helmet foam for easy wearing.



③ Use the Velcro stick inside your helmet, choose the stick / soft mic for your need.

Operation of phone

1. Power on/Power off

Power on: Long press MOTOR button about 2s then release, main device light flash.

Power off: Press Power off.

2. Connect with phone (GPS/MP3)

Long press Phone button 5s, until red & blue light flash. Turn on phone bluetooth and search bluetooth to connect V6, pairing successfully, intercom's blue light flash. (If GPS/MP3 support bluetooth function, same operation way with phone)

3. Last number redial

After connecting phone, long press Phone button 3s, device will automatic dial phone of the final phone calling number.

4. Receiving a call

When comes a call, without operation 5s, phones will automatic receive.

5. Refuse a call

When comes a call, press Phone button to end call.

6. Play/Suspend music

Short press Phone button (95% compatible with cellphone music play).

7. Volume control

Add volume: Press Volume +
Down volume: Press Volume -

8. Choose music

Previous music: Long press Volume + for 2s
Next music: Long press Volume - for 2s

9. Charging tip

When charging, the red light is always on, after the full charge, the red light is off.


10. Clear pairing (Restore factory settings)

Press Phone button and B button at the same time, the indicator light flashes red three times and blue once.

Operation of Intercom

V6 support six riders use device, two riders talk at the same time, one main device are pair with 5 sub-devices, the main device can choose one to talk from A/B/C/D/E sub-devices.

Attention: The main device can not talk with other 5 devices at same time, it is choose one sub-device to talk. Choose from A/B/C/D/E, press main device's MOTOR/B/C/D/E button to switch, realize two riders talking. The other five sub-devices cannot talk between with each other.



1. Pairing with A device

Long press the MOTOR buttons of main device and A device about 5s together, both device red & blue lights flash. After both of them find each other, one of them will automatically initiate a pairing connection, and the blue light will flash quickly. After a while, the blue light flashes slow simultaneously, two devices can normal talk. To pair the next sub-machine, press the MOTOR buttons first to disconnect.

2. Pairing with B device

Long press the B buttons of main device and B device about 5s together, both device red & blue lights flash. After both of them find each other, one of them will automatically initiate a pairing connection, and the blue light will flash quickly. After a while, the blue light flashes slow simultaneously, two devices can normal talk. To pair the next sub-machine, press the B buttons first to disconnect.

(C device, D device and E device have same pair way as above, pairing relative C button, D button and E button.)

Simply saying: The MOTOR/B/C/D/E buttons on the main device are for pairing with the MOTOR/B/C/D/E buttons on five other subdevices. After pairing, press Corresponding pairing buttons of

main device to talk with other five subdevices.

Eg: When the main device needs to talk to the A sub-device, press the MOTOR button of the main device to connect and talk. If the main device needs to talk to the sub-device B, press the B button of the main device to switch and talk. C/D/E has the same way of operation as above.

Note: The next time use it, don't need to pair it again, just click the MOTOR/B/C/D/E buttons on the main device to connect and talk.

Parameters

Bluetooth version: 5.1

Intercom distance: Up to 800m

Bluetooth headset distance: 10m

Battery parameters: 3.7V/850mAh

Waterproof rating: IP65

Operating temperature range: -10~50°C

Power adapter: DC5V/1A

Battery Type: Polymer

Music time: 27H

Talk time: 29H

Standby time: 260H

Charging time: 3H

Precautions for use

1. Please install correctly, under raining situation, making sure headphone jack to fully inserted state with devices, to prevent the devices into the water.
2. In order to ensure the battery life, please use the standard charger.
3. In order to ensure the safety of riding, don’t recommended to listen music in riding.
4. In the riding state, do not to manually operate the device button, pay attention to safety.
5. In order to ensure the communication distance, it is recommended to use in an open areas.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:


(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) T L' appareil ne doit pas produire de brouillage.

(2) L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.



1. MOTOR/A-Taste (Einschalten) 2. B-Taste 3. C-Taste

4. D-Taste 5. E-Taste 6. Telefontaste 7. Volume +

8. Volume - 9. Ausschalten 10. Antenne


11. Kopfhörerschnittstelle / USB-Ladegerätschnittstelle

Produktfunktion


V6 ist eine leistungsstabile Bluetooth-Gegensprechanlage für Helme. Die maximale Sprechdistanz beträgt 800 Meter, im Allgemeinen beträgt die Sprechdistanz im Freien 300 Meter bis 800 Meter. Gleichzeitig ist es auch als Hochleistungs-Bluetooth-Headset (Reichweite von 10 Metern) geeignet.

Es verfügt über Funktionen zum automatischen Empfangen von Telefonanrufen, die bequemer und sicherer sind. Unter Verwendung des neuesten Produktionsprozesses und der Ultraschallstruktur ohne Schraube verfügt es auch über wasserdichte HD-Stimme. Entwickelt für Motorradfahrer, um ein sicheres Fahren zu gewährleisten.


Installationsanweisung




① Lösen Sie die Clipschrauben und befestigen Sie diese am Helm.



④ Ordnen Sie die Kabel und stecken Sie diese in den Innenschaum des Helms, damit sie bequem zu tragen sind.



② Befestigen Sie das Funkgerät am Clip.



③ Befestigen Sie den Klettverschluss an der Innenseite des Helms. Wählen Sie zwischen hartem oder weichem Mikrofon.

Bedienung des Telefons

1. Ein-/Ausschalten

Einschalten: Halten Sie die MOTOR-Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los Gerätelicht blinkt.

Ausschalten: Drücken Sie Ausschalten.

2. Mit Telefon verbinden (GPS/MP3)

Halten Sie die Telefontaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis das rote und blaue Licht blinken. Schalten Sie das Bluetooth des Telefons ein und suchen Sie nach Bluetooth, um eine Verbindung zum V6 herzustellen, erfolgreich zu koppeln, das blaue Licht der Gegensprechanlage blinkt. (Wenn GPS/MP3 die Bluetooth-Funktion unterstützt, gleiche Bedienungsweise mit Telefon)

3. Wahlwiederholung

Nachdem Sie das Telefon verbunden haben, halten Sie die Telefontaste 3 Sekunden lang gedrückt, das Gerät wählt automatisch das Telefon der endgültigen Telefonnummer.

4. Einen Anruf annehmen

Wenn ein Anruf kommt, ohne 5s Bedienung, werden Telefone automatisch empfangen.

5. Anruf ablehnen

Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie die Telefontaste, um den Anruf zu beenden.

6. Musik abspielen/anhalten

Drücken Sie kurz die Telefontaste (95 % kompatibel mit der Musikwiedergabe auf dem Mobiltelefon).

7. Lautstärkeregelung

Lautstärke hinzufügen: Drücken Sie Lautstärke +
Lautstärke verringern: Lautstärke drücken -

8. Musik auswählen

Vorherige Musik: Langes Drücken von Lautstärke + für 2s
Nächste Musik: Langes Drücken der Lautstärke - für 2s

9. Ladetipp

Beim Aufladen leuchtet das rote Licht immer, nach dem vollständigen Aufladen ist das rote Licht aus.


10. Pairing löschen (Werkseinstellungen wiederherstellen)

Drücken Sie gleichzeitig die Telefontaste und die B-Taste, die Anzeigeleuchte blinkt dreimal rot und einmal blau.

Betrieb der Gegensprechanlage

V6 unterstützt sechs Fahrer, die das Gerät verwenden, zwei Fahrer sprechen gleichzeitig, ein Hauptgerät ist mit 5 Untergeräten gepaart, das Hauptgerät kann eines auswählen, um von A/B/C/D/E-Untergeräten zu sprechen.

Achtung: Das Hauptgerät kann nicht mit anderen 5 Geräten gleichzeitig sprechen, es ist ein Untergerät zum Sprechen auszuwählen. Wählen Sie aus A/B/C/D/E, drücken Sie die MOTOR/B/C/D/E-Taste des Hauptgeräts, um zu wechseln, und erkennen Sie, dass zwei Fahrer sprechen Die anderen fünf Untergeräte können nicht miteinander kommunizieren.



1. Paarung mit A-Gerät

Halten Sie die MOTOR-Tasten des Hauptgeräts und des A-Geräts etwa 5 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, die roten und blauen Lichter des Geräts blinken. Nachdem sich beide gefunden haben, initiiert einer von ihnen automatisch eine Pairing-Verbindung und das blaue Licht blinkt schnell. Nach einer Weile blinkt das blaue Licht gleichzeitig langsam, zwei Geräte können normal sprechen. Um das nächste Untergerät zu koppeln, drücken Sie zuerst die MOTOR-Tasten, um die Verbindung zu trennen.

2. Paarung mit B-Gerät

Halten Sie die B-Tasten des Hauptgeräts und des B-Geräts etwa 5 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, sowohl die roten als auch die blauen Lichter des Geräts blinken. Nachdem sich beide gefunden haben, initiiert einer von ihnen automatisch eine Pairing-Verbindung und das blaue Licht blinkt schnell. Nach einer Weile blinkt das blaue Licht gleichzeitig langsam, zwei Geräte können normal sprechen. Um das nächste Untergerät zu koppeln, drücken Sie zuerst die B-Tasten, um die Verbindung zu trennen.

(C-Gerät, D-Gerät und E-Gerät haben denselben Paar wie oben, der Pairing Relative C-Taste, D-Taste und E-Taste.)

Einfach gesagt: Die MOTOR/B/C/D/E-Tasten am Hauptgerät dienen zum Pairing mit den MOTOR/B/C/D/E-Tasten an fünf weiteren Untergeräten. Drücken Sie nach dem Pairing die entsprechenden Pairing-Tasten des

Hauptgeräts, um mit anderen fünf Untergeräten zu sprechen.

Beispiel: Wenn das Hauptgerät mit dem A-Subgerät sprechen muss, drücken Sie die MOTOR-Taste des Hauptgeräts, um eine Verbindung herzustellen und zu sprechen. Wenn das Hauptgerät mit dem Nebengerät B sprechen muss, drücken Sie die B-Taste des Hauptgeräts, um zu wechseln und zu sprechen. C/D/E hat die gleiche Funktionsweise wie oben.


Hinweis: Wenn Sie es das nächste Mal verwenden, müssen Sie es nicht erneut koppeln, klicken Sie einfach auf die MOTOR/B/C/D/E-Tasten am Hauptgerät, um eine Verbindung herzustellen und zu sprechen.

Parameters

Bluetooth version: 5.1
Intercom-Entfernung: Bis zu 800m
Bluetooth-Headset-Entfernung: 10m
Batterieparameter: 3.7V/850mAh
Wasserdichte Bewertung: IP65
Betriebstemperatur: -10~50°C
Netzteil: DC5V/1A
Batterietyp: Polymer
Musikzeit: 27H
Gesprächszeit: 29H
Standby-Zeit: 260H
Ladezeit: 3H

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung

1. Bitte installieren Sie es bei Regen richtig und stellen Sie sicher, dass die Kopfhörerbuchse vollständig mit den Geräten eingesteckt ist, um zu verhindern, dass die Geräte ins Wasser gelangen.
2. Um die Akkulaufzeit zu gewährleisten, verwenden Sie bitte das Standardladegerät.
3. Um die Sicherheit beim Fahren zu gewährleisten, wird empfohlen, beim Fahren keine Musik zu hören.
4. Betätigen Sie im Fahrzustand den Geräteknopf nicht manuell, achten Sie auf die Sicherheit.
5. Um die Kommunikationsentfernung zu gewährleisten, wird die Verwendung in offenen Bereichen empfohlen.



1. Bouton MOTEUR/A (Mise sous tension) 2. Bouton B

3. Bouton C 4. Bouton D 5. Bouton E 6. Bouton du téléphone

7. Volume + 8. Volume - 9. Mise hors tension 10. Antenna


11. Interface d'écouteur / interface de chargeur USB

Fonction du produit


V6 est un interphone Bluetooth pour casque stable aux performances. La distance de conversation maximale est de 800 mètres, en général, dans un environnement extérieur, la distance de conversation est de 300 mètres à 800 mètres. En même temps, c'est aussi un casque bluetooth haute performance (portée de 10 mètres).

Il a des fonctions de réception automatique des appels téléphoniques, en utilisant plus pratique et plus sûr. Utilisant le processus de production le plus récent et la structure à ultrasons sans vis, il possède également des fonctions d'étanchéité HD-Voice. Conçu pour les motards, assurant une conduite en toute sécurité.


Instructions d'installation




① Desserrez la vis du clip et la fixer au casque.



② Installez le talkie-walkie sur le clip.



④ Organisez les fils en désordre à l'intérieur et rentrez-les dans la mousse à l'intérieur du casque pour un port facile.



③ Utilisez du velcro pour coller à l'intérieur du casque, choisissez du blé dur / du blé tendre.

Fonctionnement du téléphone

1. Mise sous/hors tension

Mise sous tension : Appuyez longuement sur le bouton MOTEUR pendant environ 2 secondes, puis relâchez, le voyant principal de l'appareil clignote.

Éteindre : appuyez sur Éteindre.

2. Connectez-vous avec le téléphone (GPS/MP3)

Appuyez longuement sur le bouton du téléphone 5s, jusqu'à ce que la lumière rouge et bleue clignote. Activez le Bluetooth du téléphone et recherchez Bluetooth pour connecter V6, jumelage réussi, le voyant bleu de l'interphone clignote. (Si GPS/MP3 prend en charge la fonction Bluetooth, même mode de fonctionnement avec le téléphone)

3. Recomposition du dernier numéro

Après avoir connecté le téléphone, appuyez longuement sur le bouton Téléphone 3s, l'appareil composera automatiquement le numéro de téléphone du dernier numéro d'appel.

4. Recevoir un appel
Quand arrive un appel, sans opération 5s, les téléphones recevront automatiquement.

5. Refuser un appel
Lorsqu'un appel arrive, appuyez sur le bouton du téléphone pour mettre fin à l'appel.

6. Jouer/Suspendre la musique
Appuyez brièvement sur le bouton Téléphone (compatible à 95% avec la lecture de musique sur téléphone portable).

7. Contrôle du volume
Ajouter du volume : appuyez sur volume +
Baisser le volume : Appuyez sur le volume -


8. Choisissez la musique
Musique précédente : Appuyez longuement sur volume + pendant 2s
Musique suivante : Appuyez longuement sur le volume - pendant 2s

9. Astuce de charge
Lors de la charge, le voyant rouge est toujours allumé, après la charge complète, le voyant rouge est éteint.

10. Effacer l'appairage (Restaurer les paramètres d'usine)
Appuyez sur le bouton Téléphone et le bouton B en même temps, le voyant lumineux clignote trois fois en rouge et une fois en bleu.

Fonctionnement de l'interphone

V6 prend en charge six pilotes utilisent un appareil, deux pilotes parlent en même temps, un appareil principal est associé à 5 sous-appareils, l'appareil principal peut en choisir un pour parler parmi les sous-appareils A/B/C/D/E.
Attention: l'appareil principal ne peut pas parler avec 5 autres appareils en même temps, il faut choisir un sous-appareil pour parler. Choisissez parmi A/B/C/D/E, appuyez sur le bouton MOTOR/B/C/D/E de l'appareil principal pour basculer, réalisez que deux coureurs parlent. Les cinq autres sous-appareils ne peuvent pas communiquer entre eux.



1. Paire avec périphérique A

Appuyez longuement sur les boutons MOTOR de l'appareil principal et d'un appareil pendant environ 5 secondes ensemble, les deux voyants rouge et bleu de l'appareil clignotent. Une fois que les deux se sont trouvés, l'un d'eux initiera automatiquement une connexion d'appariement et le voyant bleu clignotera rapidement. Après un certain temps, la lumière bleue clignote lentement simultanément, deux appareils peuvent parler normalement. Pour jumeler la sous-machine suivante, appuyez d'abord sur les boutons MOTOR pour déconnecter.

2. Paire avec périphérique B

Appuyez longuement sur les boutons B de l'appareil principal et de l'appareil B environ 5 secondes ensemble, les deux voyants rouge et bleu de l'appareil clignotent. Une fois que les deux se sont trouvés, l'un d'eux initiera automatiquement une connexion d'appariement et le voyant bleu clignotera rapidement. Après un certain temps, la lumière bleue clignote lentement simultanément, deux appareils peuvent parler normalement. Pour jumeler la sous-machine suivante, appuyez d'abord sur les boutons B pour déconnecter.

(Périphérique C, Périphérique D et périphérique E ont la même manière par paire que ci-dessus, appartenant à un bouton C, à un bouton D et à un bouton E.)

Pour dire simplement: les boutons MOTOR/B/C/D/E sur l'appareil principal sont destinés à être couplés avec les boutons MOTOR/B/C/D/E sur cinq autres sous-appareils. Après l'appairage,

appuyez sur les boutons d'appairage correspondants de l'appareil principal pour parler avec les cinq autres sous-appareils.

Ex : lorsque l'appareil principal a besoin de parler au sous-appareil A, appuyez sur le bouton MOTOR de l'appareil principal pour vous connecter et parler. Si l'appareil principal a besoin de parler au sous-appareil B, appuyez sur le bouton B de l'appareil principal pour basculer et parler. C/D/E a le même mode de fonctionnement que ci-dessus.

Remarque : la prochaine fois que vous l'utilisez, vous n'avez pas besoin de le coupler à nouveau, cliquez simplement sur les boutons MOTOR/B/C/D/E de l'appareil principal pour vous connecter et parler.

Parameters

Bluetooth version: 5.1

Distance interphone: jusqu'à 800m

Distance du casque Bluetooth: 10m

Paramètres de la batterie: 3.7V/850mAh

Indice d'étanchéité: IP65

Température de fonctionnement: -10~50°C

Adaptateur secteur: DC5V/1A

Type de batterie: polymère

Temps de musique: 27H


Autonomie en conversation: 29H

Autonomie en veille: 260H

Temps de charge: 3H

Précautions d'emploi

1. Veuillez installer correctement, en cas de pluie, en vous assurant que la prise casque est complètement insérée avec les appareils, pour éviter que les appareils ne tombent dans l'eau.
2. Afin d'assurer la durée de vie de la batterie, veuillez utiliser le chargeur standard.
3. Afin d'assurer la sécurité de la conduite, il n'est pas recommandé d'écouter de la musique pendant la conduite.
4. Dans l'état de conduite, ne pas actionner manuellement le bouton de l'appareil, faites attention à la sécurité.
5. Afin d'assurer la distance de communication, il est recommandé d'utiliser dans des zones ouvertes.




1. Botón MOTOR / A (encendido) 2. Botón B 3. Botón C
4. Botón D 5. Botón E 6. Botón de teléfono 7. Volumen +
8. Volumen - 9. Apagar 10. Antena
11. Interfaz de auriculares / interfaz de cargador USB

Función del producto


V6 es un intercomunicador Bluetooth con rendimiento estable para casco. La distancia máxima de conversación es de 800 metros, en general, en un entorno al aire libre la distancia de conversación es de 300 metros a 800 metros. Al mismo tiempo, también es un auricular bluetooth de alto rendimiento (alcance de 10 metros).

Tiene funciones de recepción automática de llamadas telefónicas, utilizando más cómodo y seguro. Utilizando el proceso de producción más nuevo y la estructura ultrasónica sin tornillo, también tiene funciones de HD-Voice a prueba de agua. Diseñado para motociclistas, asegurándose de conducir con seguridad.


Instrucciones de instalación




① Afloje el tornillo del clip e instálelo en el casco para fijar.



② Instale el intercomunicador en el clip



④ Ordena los hilos desordenados en el interior y mételos en la almohadilla de espuma dentro del casco para facilitar su uso



③ Use Velcro para pegarse al interior del casco y seleccione el micrófono duro / blando.

Operación del teléfono

1. Encendido / apagado

Encendido:Mantenga presionado el botón MOTOR durante 2 segundos y luego suéltelo, la luz del dispositivo principal parpadeará.

Apagar: presione Apagar.

2. Conéctese con el teléfono (GPS / MP3)

Mantenga presionado el botón del teléfono 5 s, hasta que la luz roja y azul parpadee. Encienda el bluetooth del teléfono y busque bluetooth para conectar V6, emparejamiento exitoso, la luz azul del intercomunicador parpadea. (Si GPS / MP3 admite la función bluetooth, la misma forma de operación con el teléfono)

3. Volver a marcar el último número

Después de conectar el teléfono, mantenga presionado el botón de teléfono 3s, el dispositivo marcará automáticamente el número telefónico final.

4. Recibir una llamada

Cuando llega una llamada, sin operación 5s, los teléfonos recibirán automáticamente.

5. Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, presione el botón del teléfono para rechazar la llamada.

6. Reproducir / suspender música

Presione brevemente el botón del teléfono (95% compatible con la reproducción de música del teléfono celular).

7. Control de volumen

Agregar volumen: presione volumen +
Bajar volumen: presione volumen -

8. Elige música

Música anterior: Mantenga pulsado el volumen + durante 2s
Siguiente música: Mantenga pulsado el volumen - durante 2s

9. Carga

Al cargar, la luz roja está siempre encendida, después de la carga completa, la luz roja está apagada.


10. Borrar emparejamiento (restaurar la configuración de fábrica)

Presione el botón Teléfono y el botón B al mismo tiempo, la luz indicadora parpadea en rojo tres veces y en azul una vez.

Operación de intercomunicador

V6 admite seis dispositivos de uso de pasajeros, dos pasajeros hablan al mismo tiempo, un dispositivo principal se empareja con 5 subdispositivos, el dispositivo principal puede elegir uno para hablar desde los subdispositivos A/B/C/D/E

Atención: el dispositivo principal no puede hablar con otros 5 dispositivos al mismo tiempo, es elegir un subdispositivo para hablar. Elija entre A/B/C/D/E presione el botón MOTOR/B/C/D/E del dispositivo principal para cambiar, observe que dos pasajeros hablan. Los otros cinco subdispositivos no pueden comunicarse entre sí.



1. Emparejamiento con dispositivo A

Mantenga presionado el botón MOTOR del dispositivo principal y el dispositivo A durante aproximadamente 5 segundos, las luces roja y azul parpadean al mismo tiempo, unos segundos despues, la luz del dispositivo principal cambia a una luz azul y parpadea rápidamente. Cuando se completa el emparejamiento, las luces del dispositivo principal y el dispositivo A parpadean lentamente al mismo tiempo, y los dos dispositivos pueden hablar normalmente. Si desea emparejar otros teléfonos, primero presione el botón MOTOR para desconectar.

2. Emparejamiento con dispositivo B

Mantenga presionado el botón B del dispositivo principal y el dispositivo B durante aproximadamente 5 segundos, las luces roja y azul parpadean al mismo tiempo, unos segundos despues, la luz del dispositivo principal cambia a una luz azul y parpadea rápidamente. Cuando se completa el emparejamiento, las luces del dispositivo principal y el dispositivo B parpadean lentamente al mismo tiempo, y los dos dispositivos pueden hablar normalmente. Si desea emparejar otros teléfonos, primero presione el botón B para desconectar.

(El dispositivo C, el dispositivo D y el dispositivo E tienen la misma forma de emparejamiento que el anterior, emparejando el botón C relativo, el botón D relativo y el botón E.)

Simplemente diciendo: Los botones MOTOR/B/C/D/E en el dispositivo principal son para emparejar con los botones MOTOR/B/C/D/E en otros cinco subdispositivos. Después del emparejamiento, presione

los botones de emparejamiento correspondientes del dispositivo principal para hablar con otros cinco subdispositivos.

Por ejemplo: cuando el dispositivo principal necesita hablar con el subdispositivo A, presione el botón MOTOR del dispositivo principal para conectarse y hablar. Si el dispositivo principal necesita hablar con el dispositivo secundario B, presione el botón B del dispositivo principal para cambiar y hablar. C/D/E tiene el mismo modo de funcionamiento que el anterior.

Nota: La próxima vez que lo use, no necesita emparejarlo nuevamente, simplemente haga clic en los botones MOTOR/B/C/D/E en el dispositivo principal para conectarse y hablar.

Parameters

Bluetooth version: 5.1

Distancia del intercomunicador: hasta 800m

Distancia de los auriculares Bluetooth: 10m

Parámetros de la batería: 3.7V/850mAh

Clasificación a prueba de agua: IP65

Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 50°C

Adaptador de corriente: DC5V/1A

Tipo de batería: polímero

Tiempo de música: 27H

Tiempo de conversación: 29H


Tiempo en espera: 260H

Tiempo de carga: 3H

Precauciones de uso

1. Instale correctamente, bajo una situación de lluvia, asegurándose de que la toma de auriculares esté completamente insertada con los dispositivos, para evitar que los dispositivos entren en el agua.
2. Para garantizar la vida útil de la batería, utilice el cargador estándar.
3. Para garantizar la seguridad de la conducción, no se recomienda escuchar música en la conducción.
4. En el estado de conducción, no opere manualmente el botón del dispositivo, preste atención a la seguridad.
5. Para asegurar la distancia de comunicación, se recomienda su uso en áreas abiertas.


Pairing Instructions for the Intercom



* When the old version of the machine is used as the main machine, it cannot be successfully paired with the new version of the machine.

  The new version of the machine must be used as the main machine to successfully pair with the old version of the machine.

Note If the machine cannot be paired, please clear the pairing first, and use the other one as the main machine to pair.



1. Tasto di accensione/Tasto A (per accendere l'apparecchio)

2. Tasto B 3. Tasto C

4. Tasto D 5. Tasto E 6. Tasto di telefono 7. Volume+

8. Volume- 9. Tasto di reset 10. Antenna


11. Jack per cuffie/jack per caricatore USB

Caratteristiche del prodotto


V6 è un interfono Bluetooth per casco con prestazioni stabili. La distanza massima di chiamata è di 1500 metri. Generalmente, la distanza di chiamata in un ambiente esterno è compresa tra 500 e 1500 metri. Allo stesso tempo, serve anche come Bluetooth ad alte prestazioni (portata 50 metri).

Ha la funzione di rispondere automaticamente alle chiamate, che è più comoda e sicura da usare. Utilizzando la più recente tecnologia di produzione e la struttura a ultrasuoni senza viti, ha anche le funzioni impermeabili, audio HD e altre. Appositamente progettato per i motociclisti per garantire una guida sicura.


ISTRUZIONI DI INSTALLARE




① Allentate le viti della clip per fissarla al casco.



② Installate l' interfono alla clip.



③ Usate il velcro per attaccarlo al casco e scegliete un microfono rigido/morbido alle vostre esigenze.



④ Riordinate i cavi disordinati all' interno e inseriscili nella schiuma del casco per indossarli facilmente.

Funzionamento del cellulare

1. Accensione/spegnimento

Accensione: premere a lungo il tasto di accensione per circa 2 secondi e poi lasciarlo; la luce blu del dispositivo lampeggia.

Spegnimento: premere il tasto di reset per spegnerlo.

2. Collegamento del telefono cellulare (GPS/MP3)

In condizioni di accensione, premere a lungo il tasto telefono per 5 secondi fino a quando la luce rossa e blu lampeggiano alternativamente. Accendere Bluetooth del cellulare, cercare la connessione di Bluetooth V6, eseguire l'accoppiamento con successo, la luce blu dell' interfono lampeggia. (Se GPS/MP3 supportano la funzione Bluetooth, il funzionamento è lo stesso del cellulare).

3. Richiamare l'ultimo numero di telefono

Dopo aver collegato il Bluetooth del cellulare, premendo a lungo il tasto "3s", il dispositivo comporrà automaticamente l'ultimo numero di telefono.

4. Rispondere alle chiamate in arrivo

Il telefono riceve automaticamente le chiamate in arrivo se non viene eseguita alcuna operazione per 5 secondi.

5. Rifiutare le chiamate in arrivo

Quando arriva una chiamata, premere brevemente il tasto del telefono per rifiutare le chiamate.

6. Mettere/mettere in pausa la musica

Premere brevemente il tasto del telefono (compatibile al 95% per mettere la musica con i cellulari).

7. Controllo del volume

Alzare il volume: premere volume+, abbassare il volume: premere volume-

8. Scegliere la musica

Canzone precedente: premere a lungo il volume+ per 2 secondi, canzone

successiva: premere a lungo il volume- per 2 secondi.

9. Indicazione di carica

Quando è in carica, la luce rossa è sempre accesa; quando è completamente carica, la luce rossa spegne.

10. Cancella l'accoppiamento (ripristina come le impostazioni di fabbrica)


Premere contemporaneamente il tasto del telefono e il tasto B, la luce indicativa lampeggia per tre volte rapidamente.

Funzionamento dell'interfono

Il V6 interfono supporta un massimo di connessione a 6 fili e interfono in tempo reale a 2 fili, un dispositivo principale può accoppiare con 5 dispositivi secondari.

Il dispositivo principale può scegliere uno dei dispositivi secondari A/B/C/D/E per effettuare una chiamata.

Nota: il dispositivo principale non può comunicare con altri 5 dispositivi contemporaneamente, è necessario selezionare un dispositivo secondario per comunicare. Selezionare da A/B/C/D/E, e premere il tasto MOTOR/B/C/D/E del dispositivo principale per cambiare e ottenere la comunicazione tra due veicoli. I cinque dispositivi secondari non possono comunicare tra loro.



1. Accoppiamento con il dispositivo A

Premere a lungo il tasto di accensione del dispositivo principale e del dispositivo A per circa 5 secondi, le luci rosse e blu dei due dispositivi lampeggiano alternativamente, premere brevemente il tasto di accensione del dispositivo principale, la luce blu lampeggia rapidamente per accedere alla ricerca dell'accoppiamento.

Dopo un po', le luci blu lampeggiano contemporaneamente e rallentano e i due dispositivi possono comunicare normalmente. Se si vuole accoppiare un altro dispositivo secondario, premere prima il tasto di accensione per disconnettere l'interfono.

2. Accoppiamento con il dispositivo B

Premere a lungo il tasto di accensione del dispositivo principale e il tasto B del dispositivo B per circa 5 secondi, le luci rosse e blu dei due dispositivi lampeggiano alternativamente, premere brevemente il tasto di B del dispositivo principale, la luce blu lampeggia rapidamente per accedere alla ricerca dell'accoppiamento. Dopo un po', le luci blu lampeggiano contemporaneamente e rallentano e i due dispositivi possono comunicare normalmente. Se si vuole accoppiare un altro dispositivo secondario, premere prima il tasto B per disconnettere l'interfono.

(Il metodo di accoppiamento del dispositivo C, del dispositivo D e del dispositivo E è lo stesso di cui sopra, corrispondente al tasto C, tasto D e tasto E per l'accoppiamento.)

In poche parole: i tasti MOTOR/B/C/D/E del dispositivo principale vengono utilizzati per accoppiare con i tasti MOTOR/B/C/D/E degli altri cinque dispositivi secondari. Al termine dell'accoppiamento, premere Il dispositivo principale per comunicare con gli altri cinque dispositivi secondari.
Quando il dispositivo principale deve comunicare con il dispositivo secondario A, premere il tasto MOTOR del dispositivo principale per connettersi e parlare. Se il dispositivo principale deve comunicare con il dispositivo secondario B, premere il tasto B del dispositivo principale per cambiare la conversazione.
C/D/E funziona allo stesso modo di sopra.
Nota: la volta successiva che si utilizza il dispositivo, non è necessario accoppiarlo di nuovo, basta fare clic sul tasto MOTOR/B/C/D/E sul dispositivo principale per connettersi e parlare.

Parametri

Versione Bluetooth: 5.1

Adattatore di caricatore: CC 5V/1A

Intervallo interfono: fino a 1500 metri

Tipo di batteria: polimero

Intervallo Bluetooth: 50metri

Tempo di mettere la musica: 27H

Capacità della batteria: 3.7V/850mAh

Tempo di conversazione: 29H

Livello impermeabile: IP65

Tempo di standby: 400H

Intervallo di temperatura di funzionamento: -10~50°

Tempo di ricarica: 3H

Precauzioni per l'uso

1. Si prega di installarlo correttamente e di assicurarsi che il jack per le cuffie sia completamente inserito con il dispositivo in condizioni di pioggia per evitare che il dispositivo finisca in acqua.

2. Per garantire la durata della batteria, utilizzare un caricabatterie standard.

3. Per garantire la sicurezza della guida, non si consiglia di ascoltare la musica durante la guida.

4. Durante la guida, non azionare manualmente i tasti del dispositivo, si prega di prestare attenzione alla sicurezza.

5. Per garantire la distanza di comunicazione, si consiglia di utilizzarlo in un luogo aperto.

Questo dispositivo contiene un trasmettitore/ricevitore privo di licenza, conforme al programma RSS senza licenza di Innovation, Science and Economic Development Canada.

(1) Questo dispositivo non deve causare interferenze.


(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Il trasmettitore/ricevitore esente da licenza contenuto in questa apparecchiatura è conforme ai requisiti del programma Innovation CNR, e i requisiti per gli impianti radio esenti da parte di Science and Economic Development Canada. Il funzionamento della licenza è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) I dispositivi T non devono causare interferenze.

(2) I dispositivi devono accettare qualsiasi interferenza radio, anche se le interferenze possono influenzarne i loro funzionamenti.


ボタン説明




1. 電源を入れます/カップリングA（多機能ボタン）　2. 急速的に電源を切ります
3. 電話ボタン（電話を出る、携帯をカップリング）　4. ボリューム＋
5. ボリューム-　6. Bボタン　7. Cボタン　8. Dボタン/機能
9. Eボタン/機能　10. イヤホーンインターフェース
11. ヘッドフォンジャック/ USB充電器インターフェース

V6性能が安定したオートバイブルートゥーストランシーバーで、最大通話距離は1200メートルぐらいで、一般的に野外使用距離は３００から８００メールで、同時に、性能が高いブルートゥースイヤホーン（距離は15メートル）で、自動的に電話を出られて、音声知らせ、使用する時は一層便利で、安全になります。最新な生産工芸を採用し、超音波ネジなしの構造で、IP65防水、音質が良くて、オートバイを利用する人のために設計され、出行の安全を保証します！


取り付け説明




① クリップのネジを緩め、ヘルメットに取り付けて固定します。



② ホストをインストールする。



④ 散らかった糸を整理し、ヘルメットの内側のフォームに押し込んで、簡単に着用できるようにします。



③ 内部にベルクロ、粘着性のベルクロを使用し、硬い大麦/ヘルメットを選択します。

携帯での使用説明

1、電源を入れる/電源を切る：
電源を入れる：【電源を入れるボタン/Aボタン】が2秒を押し続け、親機パイロットランプが閃き、電源を入れたと意味します。
電源を切る：電源を入れた状態で、直接【高速に電源を切る】ボタンを押します。

2、携帯の（GPS/MP3）と接続：
電源を入れた状態で、【電話ボタン】を6秒押し続け、パイロットランプの赤ランプとブルーランプが交代的に点滅になってから手を放し、携帯のブルートゥースをオンにして、ブルートゥースイヤホーンのV6-1200検索し、カップリングをクリックし、携帯と成功にカップリングした後、ブルートゥーストランシーバーのパイロットランプはブルーランプに正常に閃きます。（GPS/MP3若しブルートゥース機能をサポートする場合、操作方法は携帯と同じです。）

3、最後にかけた電話番号を再ダイヤル：
電源を入れた状態で、【電話ボタン】を３秒押し続けますと、最後に通話した電話番号を自動的に再ダイヤルします。

4、電話を出る：
電話をかけてきた場合、5秒に何も操作がない場合、電話が自動的に出て、または親機【電話ボタン】を押して出ます。

5、電話を出ない
電話がかけてきた場合、【電話ボタン】をダブルクリックして切ります。

6、音楽の再生と一時停止
【電話ボタン】を軽く押して、（95%の携帯音楽の再生をサポートします）。

7、ボリュームの調整：
【ボリューム+】を押し、　　ボリュームが大きく調整し、【ボリューム-】を押して、ボリュームが小さく調整します。

8、再生曲の選択
前の曲、【ボリューム+】をダブルクリックし、次の曲は【ボリューム-】をダブルクリックします。


9、充電の知らせ
充電する時に、パイロットランプの赤いランプは閃き、充電した後、赤いランプが消します。

10、ペアリングをクリアします
電話ボタンとBボタンを同時に押すと、赤いライトが3回点滅し、青いライトが1回点滅します。

ブルートゥースの通話操作

V6は、6つの乗員がデバイスを使用し、2つの乗員が同時に通話、1つのマスタと5つのサブデバイスがペアリングされ、マスタがA/B/C/D/Eのサブデバイスから1つの乗員を選択して通話できる。

注意:マスタデバイスは他の5つのデバイスと同時に通話できませんので、1つのサブデバイスを選択して通話してください。A/B/C/D/Eから選択し、メイン装置のMOTER/B/C/D/Eボタンを押して切り替えることで、二人の通話が可能になる。他の5つのサブデバイスは相互接続できない。



1、A組のカップリング

マスターデバイスとAデバイスのMOTORボタンを約5秒長押しすると、デバイスの赤と青のランプが同時に点滅する。相手を見つけると、どちらかが自動的にペア接続を開始し、青灯が素早く点滅します。しばらくするとブルーライトが同時にスローフラッシュされ、二台のデバイスが通話できるようになった。次の子机とペアリングするには、まずMOTORボタンを押して接続を切ってください。

2、B組のカップリング

マスタ装置とB装置のBボタンを約5秒長押しすると、装置の赤と青のランプが同時に点滅する。相手を見つけると、どちらかが自動的にペア接続を開始し、青灯が素早く点滅します。しばらくするとブルーライトが同時にスローフラッシュされ、二台のデバイスが通話できるようになった。次の子机とペアリングするには、Bボタンを押して接続を切ってください。

C、D、E機器のペアリング方式も同様である。

簡単に説明すると、マスタ装置のMOTOR/B/C/D/Eボタンは、他の5つのサブ装置のMOTOR/B/C/D/Eボタンとペアリングする。ペアリングが完了すると、マスタ装置に対応するペアリングボタンを押して他の五つの子装置と対話する。

例:マスタ装置がA子装置と通話する必要がある場合、マスタ装置のMOTORボタンを押して接続通話を行う。マスタ装置が子装置Bと通話する必要がある場合は、マスタ装置Bボタンを押して通話を切り替える。C、D、Eの動作も同様である。

ご注意:次回ご利用の際は、再度ペアリングする必要はありません。マスタ装置のMOTOR/B/C/D/Eボタンをクリックするだけで接続でき、通話できます。


パラメータ

ブルートゥースバージョン：5.1
通話距離：最大800m
ブルートゥースイヤホーン距離：10m
電池パラメータ：3.7V / 850mAh
電源アダプタ：DC5V / 1A
電池種類：ポリマー
音楽の時間：27H
通話時間：29H
待機時：260H
充電時間：3H
防水レベル：IP65
作業温度範囲：-10~50° C

ご注意

1、正しく取り付け、雨が降る時に、親機のイヤホーンのインターフェースは下へ向いて、イヤホーンのインターフェースは完全に差し込んだ状態を維持し、親機に水が入らないようにご注意ください。
2、電池の使用時間を保証するために、標準に符合する充電器を使ってください。
3、運転の安全を保証するために、運転する状態で音楽を聞かないほうがいいでしょう。
4、運転する状態で、親機バタンを手動的に操作しないでください、運転の安全をご注意ください。
5、通信距離を保証し、広い場合でご使用してください。

トランシーバーのペアリング説明



* 旧版のトランシーバーがホストとして使用されている場合、新版のトランシーバーに正常にペアリングできません。

  新版マシンをホストにしてこそ、旧版マシンとのマッチングが成功します。

注意 トランシーバーがペアリングできない場合は、ペアリングをクリアした後、もう一つのマシンをホストとペアにしてください。