

xiaomi

对讲机2S 使用说明书



安全须知

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

实际产品功能可能由于技术升级和固件更新，与说明书内容不尽相符。要获得最新的功能介绍和安全使用指引信息，请下载小米对讲机APP，并以内置电子说明书为准。

警告

由于本对讲机发射可能会影响电子或者医疗装置，请勿在以下场景中使用本对讲机：

- 医院、携带心脏起搏器的人士周围以及其他的医疗装置附近。
- 加油站等易爆场所（易燃气体、粉尘、金属粉末以及粒状粉末等环境）。
- 飞机上以及其他易被干扰的电子设备附近。
- 其他任何张贴有关无线电设备的限制或警告的场合。

由于可能造成设备故障甚至人身危害，请勿对本对讲机进行如下违规操作：

- 请勿在本对讲机电源上施加规定以外的电压。
- 请勿拆解或改装本对讲机。
- 请勿将本对讲机浸入水中。
- 请勿撞击或抛掷本对讲机。

如本对讲机出现如下异常，请立即停止充电或使用，关闭对讲机电源，并联系售后维修部门：

- 如果主机或者充电器在充电过程中冒烟或发出异味，请立即关闭本对讲机并拔出电源插头，以防造成发热、燃烧、火灾甚至爆炸。


其他注意事项

- 请勿将本对讲机放在阳光直射的地方或放在加热器附近。
- 请勿在电视或收音机附近操作本对讲机（电视机或收音机会出现无线电干扰）。
- 请勿在拥挤的地方使用本对讲机，以免影响到他人或损坏天线。
- 为避免听力受损，请勿长时间使用高音量。


电池

- 仅允许使用制造商认可的电池。用错误型号的电池更换可能使安全防护失效，会有爆炸、火灾等危险。
- 请勿将电池放置于极高温环境中，如日照、火、微波炉、烤箱等，否则可能会导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- 请勿拆解、撞击、挤压或切割电池，否则可能导致爆炸。
- 请勿将电池放置于极低气压环境中，否则可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体和气体。
- 若电池出现严重膨胀，请勿继续使用。
- 不要吞咽电池，否则可能导致化学灼伤危险。
- 如果你认为电池可能已被吞食或放置在身体的任何部位内，立即寻求医疗救助。
- 如果电池仓未安全闭合，停止使用该产品并使之远离儿童。
- 让儿童远离新的和使用过的电池。
- 请不要将电池扔进生活垃圾进行处理，请遵守国家相应的规定安全处置用完的电池。

产品介绍




正面




顶部

注意：

- 天线不可拆卸，请勿强行拉拽，以防设备损坏。
- 背夹固定在机身上，不可拆卸。



配件清单



Type-C 充电线



说明书（含三包证明）

使用

开关机

长按电源键 3 秒，显示屏显示开机界面，对讲机开机。

开机状态下，长按电源键，在弹出界面中选择关机或重启。

频道设置


开机后，可在主界面通过上下键切换当前频道，也可短按右键进入频道界面，根据界面提示选择需要使用的频道。

提示：


- 预设的远距离频道与其他小米品牌的对讲机一一对应，处于相同频道下即可对讲。
- 使用远距离频道及自定义频道，须依照《中华人民共和国无线电管理条例》到相应的无线电管理机构考取业余无线电操作证，并办理相关手续后方可正常使用。

对讲

开机后，将对讲机设置成相同频道，即可进行对讲。



将对讲机拿到面前约 3-5cm 处，
按住通话键的同时开始讲话，
即可实时发送语音。



连接耳机

1. 有线耳机

对讲机兼容市面上主流的 3.5mm 插头的耳机，但通话时仍需按住机身上的通话键方能发送语音。

提示：对讲时请对准耳机的麦克风讲话。

2. 蓝牙™ 耳机


在对讲机上选择菜单 > 蓝牙设备连接 > 蓝牙（开启）> 设备连接，并按提示连接蓝牙耳机。

提示：

- 连接蓝牙耳机后，发射时需按下对讲机的通话键。
- 对讲时请对准耳机的麦克风讲话。
- Bluetooth® 文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，[Xiaomi Inc.] 对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

批量配置

使用一台Xiaomi对讲机2S 发起配置，其余Xiaomi对讲机2S 接收配置，即可快速同步多台对讲机的所有频道信息。



发起配置

接收配置

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| • 先按住音量加键 | • 先按住音量减键 |
| • 再按住通话键 3 秒，
直至进入发起配置界面 | • 再按住通话键 3 秒，
直至进入接收配置界面 |

注意：请勿在一次批量配置过程中使用多台对讲机同时发起配置，以免造成混乱。

充电

对讲机需使用 Type-C 接口的充电线充电。

对讲机开始充电后，状态栏的电量图标变为充电状态（关机充电时显示屏显示充电状态）。

注意：请使用经 CCC 认证的 5V 电源适配器充电。建议电源适配器的电流输出能力在 2A 或 2A 以上，否则充电时间会变长。
适配器需另行购买。

对讲机锁定

开机状态下，无操作一段时间后，对讲机自动锁定；也可短按电源键手动锁定。

锁定状态下短按电源键解锁。

提示：锁定状态下，对讲机侧面按键仍可正常使用；按下正面按键无任何效果。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。



扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。



FE7A1C24

提示：

- 由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。
- 使用位置共享等更多功能，请下载安装小米对讲机APP。



小米对讲机APP下载二维码

方位图

连接小米对讲机APP后，Xiaomi对讲机2S 即可使用方位图功能。使用方位图功能，在有效通讯距离内，可以与使用相同频率的Xiaomi对讲机2S 共享位置信息。

更多功能

功能	描述
FM 收音机	搜索并收听 FM 调频广播
免按键通话	开启后，无需按住通话键即可进行对讲
频道扫描	搜索一定频率范围内正在被占用的频道
双频模式	对讲机能够在两个不同的频点间快速进行自动切换，当其中一个频道有信号时，对讲机会播放此信号直至结束

提示：详细的功能介绍，可在小米对讲机APP中的“常见问题解答”中查看。

基本参数

产品型号：XMDJJ04FY	产品净重：139.5g
产品尺寸：170 × 55 × 22.7mm (含天线长度 50mm， 背夹厚度 7.7mm)	工作温度：-20℃~45℃ 充电温度：0℃~45℃ 接口类型：Type-C
电池类型：锂离子聚合物电池	额定输入：5V==2A
电池容量：2190mAh (8.3Wh)	电池标称电压：3.8V
无线连接：双模蓝牙 5.0 版	发射功率：4W
频段：业余 U 段	屏幕尺寸：1.77 英寸
频率范围：430.000MHz-440.000MHz	分辨率：128 × 160
调制方式：16K0F3E/8K50F3E	耳机接口：3.5mm 插口
接收灵敏度：-122dBm (12dB SINAD)	防护等级：IP54
执行标准：Q/XAFY0001-2020	

亚音码 (详细列表见米家 APP 和小米对讲机 APP)

共 258 组，包含 50 组模拟亚音码和 104x2 组 (N 相和 I 相) 数字亚音码。

预置频道列表

本对讲机预置 20 个远距离频道，各个频道对应的出厂频率如下表所示。

频道编号	频率 (MHz)	频道编号	频率 (MHz)
H01	430.1375	H11	435.1375
H02	430.4375	H12	435.4375
H03	431.1375	H13	436.1375
H04	431.4375	H14	436.4375
H05	432.1375	H15	437.1375
H06	432.4375	H16	437.4375
H07	433.1375	H17	438.1375
H08	433.4375	H18	438.4375
H09	434.1375	H19	439.1375
H10	434.4375	H20	439.4375

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
外 壳	○	○	○	○	○	○
喇 叭	○	○	○	○	○	○
连接件	×	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
充电线	○	○	○	○	○	○
附 件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



环保使用期限说明

该环保使用期限指在正常使用条件下，Xiaomi对讲机2S 及其附件产品含有的有毒有害物质或元素不会外泄，以及电子信息产品用户使用该产品时不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

对讲机保修政策（本条款仅适用于中国大陆地区）

保修政策

Xiaomi对讲机2S 产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。

2. 自您签收次日起 8 日至 15 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务。
3. 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
Xiaomi对讲机2S	因结构或材料问题造成壳体断裂破损
	产品无法充电或充电后无法正常开机
	产品各功能按键无法正常使用
	开机扬声器无声、显示屏无法正常显示
	同一频道，有效距离下无法正常互通

非保修政策

产生以下情况的（但不仅限于下列情况），属于非保修范围，需要付费维修：

- 未经小米公司授权的人员私自拆动、修理、改装、误用、滥用、进液、事故、使用非原装的配件所造成的故障或损坏。
- 已超过三包有效期。
- 因不可抗力造成的损坏。
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况。
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。
- 未按《Xiaomi对讲机2S 使用说明书》的要求使用、保养及调整造成的任何损坏。
- 恶意损坏保修卡内容、机体信息，包括模糊破坏、自行撕毁、篡改等。
- 其他非产品本身设计、制造、质量等问题而导致的故障和损坏。

备注

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

产品三包凭证

经销商用/用户保存

客户姓名（先生/小姐）

联系电话

客户地址

邮政编码

产品型号

CMIIT ID

产 地

购机商店

商店地址

商店联系电话

邮政编码

购机日期

发票号码

附 件

购机单位签章

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816

或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service

制造商：西安蜂语信息科技有限公司

(小米生态链企业)

地 址：陕西省西安市高新区西太路 900 号丝路（西安）

前海园 16 号楼 1 层 01 室



