

户外防水干袋 产品说明书

(Waterproof Dry Bag User Manual)

产品名称： 户外超轻防水干袋 (Waterproof Dry Bag Sack)

产地： 中国内地

材质： 70D 聚酯纤维 + PU 涂层 (70D Polyester with PU Coating)

容量规格： 3L / 5L / 12L / 20L / 35L / 5 合 1 套装 (可选)

颜色： 橙色 / 灰色 / 紫色 / 军绿色 / 黑色

1. 产品简介

本产品专为户外运动设计，采用高强度 70D 聚酯纤维面料，内覆 PU 防水涂层，接缝处经过全压胶密封处理 (Fully Taped Seam)。配合独特的卷口封口系统 (Roll-Top Closure)，能提供可靠的水密性密封，确保您的衣物、食物、帽子及户外装备在漂流、游泳、皮划艇、rafting 等活动中保持干燥清洁。产品设计轻量化且耐用，几乎不增加负重，是水上运动及户外探险的理想收纳伴侣。

2. 使用说明 (Product Instructions)

2.1 正确封口步骤 (关键步骤)

为了确保最佳的防水效果，请严格按照以下步骤操作：

- 装填物品：** 将需要防水的物品放入袋中。
 - 注意：** 请勿装填过满，需预留至少 1/3 的空间用于卷口。尖锐物品（如刀具、钥匙）建议先用布料包裹，以免刺破袋体。
- 排出空气：** 在封口前，轻轻挤压袋身，尽可能排出袋内多余空气。这不仅能减小体积，还能增加浮力并防止水压变化导致渗水。
- 卷口密封：**
 - 将袋口向下折叠约 3-5 厘米。
 - 连续向下卷动 3 到 4 圈，直到卷至袋身顶部。
 - 重要：** 必须卷动至少 3 圈才能形成有效的水密密封。
- 扣紧卡扣：** 将卷好后的两端卡扣对齐，用力按压扣紧。如有肩带，可调整肩带长度以进一步固定卷口。

2.2 清洁与保养

- 清洗：** 使用后若沾有泥沙或盐水，请用淡水冲洗内外表面，并用软布蘸取温和肥皂水擦拭。
- 干燥：** 清洗后，请将袋口敞开，置于阴凉通风处自然晾干。**严禁**暴晒或使用烘干机高温烘干，以免加速 PU 涂层老化或面料脆化。
- 存放：** 完全干燥后，可折叠或卷起存放于干燥处。避免长期处于潮湿环境以防发霉。

2.3 使用限制

- 非潜水装备：** 本产品为**防泼溅和短时浸水**设计 (IPX6/IPX7 级别)，适用于漂流、游泳水面活动及雨天防护。**严禁**用于长时间深水潜水或高压水下环境。
- 尖锐物禁忌：** 面料虽耐用，但无法抵抗尖锐物体的直接刺穿。请勿接触荆棘、尖锐岩石、刀具或鱼钩。若需在多刺环境中使用，建议外加保护套。
- 温度限制：** 适用温度范围一般为 -20°C 至 60°C 。请勿靠近明火或高温热源，以免材料熔化。
- 承重限制：** 本产品设计用于装载轻量户外装备。请勿作为重物吊装工具或承受超过面料极限的拉力。

- **化学腐蚀：** 避免接触强酸、强碱、有机溶剂（如汽油、酒精），以免腐蚀 PU 涂层导致防水失效。
-

3. 安全信息与警告 (Safety Information)

⚠ Warning / 安全警告

- **溺水风险：** 虽然干袋具有浮力，但它**不是**专业的救生衣 (Life Jacket) 或个人漂浮装置 (PFD)。**严禁**依赖干袋作为救生设备。在进行水上活动时，请务必穿戴正规的救生衣。
 - **窒息危险：** 塑料袋及本产品存在窒息风险。**严禁**让婴幼儿玩耍或将袋子套在头上。请将产品放置在儿童无法触及的地方，避免儿童误入袋中导致窒息。
 - **密封失效风险：** 若卷口圈数不足 3 圈、卡扣未扣紧或袋内有沙粒异物，均可能导致密封失效进水。下水前请务必在浅水区测试密封性。
 - **破损停用：** 若发现袋体有划痕、破洞、涂层脱落或接缝开胶，请立即停止防水使用，以免重要物品受损。可使用专用的 PVC/TPU 修补 kit 进行临时修补，但严重破损建议更换。
 - **高温警告：** 请勿将干袋留在夏季封闭的汽车内长时间暴晒，高温可能导致内部气压升高胀裂或材料粘合剂失效。
-

4. 注意事项 (Notes)

1. **色差说明：** 由于显示器亮度及拍摄光线差异，实物颜色可能与图片略有不同，请以实物为准。
 2. **尺寸误差：** 尺寸为人工测量，可能存在少量误差 (1-3cm)，属正常现象。
 3. **浮力特性：** 排尽空气并密封良好的干袋在水中具有浮力，可作为临时的漂浮辅助物抓取，但不可作为载人工具。
-