



HD CAMERA BLUETOOTH RECORDER

FULL HD 1080P

1080P


Q28

Q28-2X

CONTENTS

English	3-11
日語	12-20
Lengua española	21-29
Deutsch	30-38
Français	39-47
Italiano	48-56





1. Turn on and off/Answer and hang up /Play pause

2. Voice assistant

3. Speaker/microphone interface

4. Charging indicator (red)
Bluetooth operating indicator (blue)

5. Charging port

6. Recorder mic

7. Recorder TF Card

8. Video indicator (blue)
WiFi indicator (green)

9. Camera lens

10. Recorder on/off
/on or stop recording

11. Photo/wifi on or off

12. Volume down/
previous song

13. Volume up/next song

Important Notice:


Before installing the headphones, follow the Quick Manual instructions to connect your phone and listen to the sound and volume. If there is a large difference in sound effect and volume after installing it on the helmet, please adjust the position of the speaker in the helmet.

Power on/off

Power on: Long press **【Multi-function button】** for 3 seconds, hear the power-on tone, LED light flashes quickly;

Power Off: Long press **【Multi-function button】** for 3 seconds, hear the shutdown beep and the LED light turns off;


Toggle Voice Announcement: Double-click **【Multi-Function button】** to switch between Chinese and English voice broadcasting.



Bluetooth connection

Bluetooth connection: Long press **【multi-function button】** for 3 seconds to turn on the phone, the phone opens the Bluetooth, search and connect the Bluetooth name "Q28";

Bluetooth indicator status: Before Bluetooth is not connected, the LED light blinks fast; after Bluetooth is connected, the LED light blinks slowly.



Telephone function

Toggle auto/manual answer: When Bluetooth is not connected, double-click **【Volume + button】** to switch manual answer/auto answer;

Auto answer: Wait 10 seconds for an incoming call and then answer it automatically;


Manual answer: Short press **【Multi-function button】** to answer the call;

Refuse to answer: Long press **【Multi-function button】** for 2 seconds to refuse to answer during an incoming call;

End call: Short press **【Multi-Function button】** to end the call;

End code replay: Double press **【Multi-Function button】** to replay the end code;

Cancel call: Short press **【Multi-function button】** to cancel call when calling.




Music function

Music play and pause: When music is paused, short press **【Multi-function button】** to play music; when music is playing, short press **【Multi-function button】** to pause music;

Previous song/volume down: short press **【Volume-button】** to switch to the previous song during music playback, long press **【Volume-button】** to reduce volume;

Next song/volume up: short press **【Volume + button】** to switch to the next song during music playback, long press **【Volume + button】** to increase volume.




Voice assistant/charging

Voice assistant: (Bluetooth has been connected state) short press **【voice assistant button】** to wake up the voice assistant;

Charging indicator status: red light is on when charging, full light is off;

Note: In the boot state, insert the charger to charge, the Bluetooth part will automatically shut down, and the car recorder will automatically turn on. The car recorder will automatically turn on; it is recommended to turn off the car recorder when charging.




Recorder/Video

Recorder on/off: Long press **【10 button】** for 3 seconds to turn on or off the tachograph

Recording on/off: (when the recorder is on) press **【10 button】** to turn on or off the recording

Note: Dashcam must be inserted memory card to use.



WIFI/ Photography

Take photos: (need to disconnect the WIFI used by the software and not in the recording state) press **【11 button】** to take photos;

WIFI on/off: Double click **【11 button】** to turn on or off WIFI.



Video description/TF card reader

Video recording time and size: One file every 5 minutes by default (APP can choose the video recording time and video file size) If the video download is slow in APP terminal, it is recommended to change the video recording time to short in APP terminal; Recorded video in the APP to view only images without sound, need to be downloaded in the car recorder APP end or viewed on the computer will have video sound out

Recording mode: Cyclic video (i.e. after a memory card is finished recording, it will automatically cover the previous video file, and so on);

Video function use: Long press the car recorder switch button to boot, the blue light is long bright, in standby mode, and then short press this key, start recording, the blue light flashes slowly;

Low power shutdown: In the process of use, due to the car recorder power consumption, the use of a short period of time will be shut down early, at this time the bluetooth function can continue to use, is a normal phenomenon; support (insert the TF card, insert the USB cable, one end of the head of the machine charging port, one end of the head connected to the computer, the machine automatically enters the card reader mode: the video indicator red and blue lights alternately flashing slowly); can be copied or deleted files on the computer); **Micro SD card (support ≤256G)** In the case of full card recording or more content, when using APP to view, the cache speed will become slower, it is recommended to use the card reader to open the view on the computer.



TF card insertion port

WIFI connection name/car recorder APP

WIFI connection name: YX-Q28-WIFI..... (APP connects to LAN, after connecting successfully, the phone can not connect to other WIFI, and can not use cell phone traffic, otherwise APP will disconnect) When using APP to view the video, the phone is in a no-network state, at this time, some other cell phone APP information over, the phone may automatically jump to connect to the network of other WIFI, resulting in the interruption of the phenomenon; at this time, we also need to To connect to WIFI again, you need to restart the wifi connection.

Car recorder APP operation mode: (Car recorder working conditions, must be inserted into the memory card to work normally)

1. Download APP: Open your cell phone Android or IOS in the cell phone application market or APP STORE directly search and download APP name: Roadcam after installation

2. Host connection APP: Long press the host car recorder switch on, double-click the photo button to open the WIFI, use the phone to open the WIFI function, search for the WIFI name: YX-Q28-WIFI..... After clicking connect successfully (the phone will be in no network state), open the downloaded Roadcam, click to connect to the recorder, after the connection is completed, the main interface of the APP will show that the recorder is connected successfully, click to enter to see the video recording.

3. View the recorded video or photo: Repeat the operation of point 2 above, enter the video interface, pause the recording, and then click on the video button on the window to view the recorded video; photo view the same operation.

4. APP running in the background, so when you need to exit the APP cell phone running in the background, first in the APP interface to pause the video or the machine end to exit the WIFI connection, in the exit of the cell phone running in the background, so as to avoid the phenomenon of machine crash.

APP Installation and Connection

1 Download APP



Open the cell phone Android or IOS in the cell phone application market or APP STORE directly search and download APP name: Roadcam after the installation can be, or WeChat scanning code to download; and install to allow information services and camera access

Android/IOS APP Download QR Code

2 Cell phone connection to recorder WIFI

After the recorder is turned on, you need to manually turn on WIFI to connect
(WiFi is only for this software)



Long press the power on button to turn on the recorder indicator blue light long bright



Double-click the photo button to open the WIFI Recorder indicator light blue green light long light



Open Roadcam software interface, click Add Recorder button, automatically jump to the WIFI interface, search and connect "YX-Q28-WIFI.....".


Then return to the software interface again, this time it shows that the logger has been successfully connected (Note: After connecting the logger LAN, cell phone traffic and other WiFi can not be used, and you must use this network to view the APP video).

3 Real-time video recording



Click on the Recorder button in the software interface to view the real-time video.

4 Setting parameters




- ① Pause live video recording
- ② Click on the "Settings" button in the upper right corner to set various parameters.

5 View Recorded Video/Pictures



- ① Pause the live video recording
- ② Click the "Video" button, you can view the picture operation as above.

6 View downloadable videos/images




- ① Click the "Select" button and check the videos you want to download.
- ② Click on the "Download" button
- ③ Click on the "Albums" button to view downloaded local videos.

Product List




Q28/Q28-2X device*1



Microphone*1



Clip-on Base*1

Hook and loop stickers
installation package*1Type-C Charging
Cable*1Manual*1
32G card *1

Product Parameters

Product Model	Q28
Video pixels	2 million
Wide-angle lens	Wide 120°
Video duration	6.5H (no music on)
WIFI device name	YX-Q28-WIFI.....
Recording format	Video file format:MOV Photo format:JPG
Maximum memory	≤256G
Lithium battery	1500MAH
Charging time	About 3H
Charging Voltage	5V/1A
Applicable models	Motorcycle/Electric Vehicle

Light Status

Functional status	Logger Indicator Status
Power on	Blue light always on
Power off	Lights out
Start recording	Blue light flashing
Pause the video	Blue light
Turn on WIFI	Blue and green lights are always on
Turn off WIFI	Green light out
SD card abnormality	Blue and green lights blinking 7 times at the same time to shut down the machine
Connect to PC card reader function	Blue and green lights flash alternately

Frequently Asked Questions

Q28 use common problems:

1. Boot connected to the **bluetooth**, play music without sound, please confirm that the mark line in the correct interface or mark line interface has been completely accessed in the corresponding interface;
2. In the normal use of the process, due to the car recorder power consumption is higher than the **Bluetooth**, the car recorder will first shut down, **Bluetooth** normal work, is a normal phenomenon;
3. The cell phone connects to the **WIFI** of the car recorder, and the cell phone has no signal, which is a normal phenomenon;
4. Car recorder connection APP is not successful, confirm that the cell phone **WIFI** connection is the machine's **WIFI** name; or cell phone exit APP, machine switch to reconnect;
5. If the charging red light is not on, confirm that the charging cable is on the correct charging interface, or the voltage may be too low, need to charge for half an hour;
6. When the machine is plugged into the charging cable for charging, the **Bluetooth** function will be automatically shut down, and the car recorder terminal will be turned on, which is a normal phenomenon. Recommended in the charging process, turn off the car recorder, do not use the machine;
7. Car recorder memory card, due to high-definition video read and write into, such as the need to buy, it is recommended to buy a brand of high-speed memory card (Class10);
8. In the process of using the car recorder, in case of crash, please long press the car recorder at the same time to reset the key and photo button, and then reboot to use.


Caveat

1. Do not put the product into open flame to avoid explosion;
2. Do not disassemble the product to avoid damage to the product's electronic components;
3. Please do not close to sharp objects to cause damage to the product;
4. Please place it in a dry place if it is not used for a long time;
5. Before using the **Bluetooth** device, please fully charge it first;
6. In order to extend the life of the built-in polymer battery, please charge the device at least once a month.


Instruction warning

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions.
- (1) This device may not cause harmful interference.
 - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.




Q28-2X




Q28

[Q28-2X] Intercom Pairing



Intercom not connected
Green light is flashing.

Before Bluetooth
is connected




Intercom connection successful
Green light is on.

After the two machines are turned on, before connecting the Bluetooth, either one of them long press the intercom button to enter the intercom mode. After successful pairing, the green light of the intercom button will be on, and when you hear the "thud" sound, you can make an intercom call.

[Q28-2X] Intercom Reset

I: Introduction to the operation of Bluetooth intercom connection (after the intercom connection is successful, the music sound of Bluetooth is off, when the call comes, it will be automatically switched to the call mode, and the call ends to resume the intercom):

1. The first time the two machines are connected to the intercom: after the machine is turned on, without connecting the Bluetooth, one of the machines long press the intercom button. One of the machines long press the intercom button to enter the intercom mode, the green light flashes quickly, and accompanied by a tone "intercom pairing", start intercom pairing, after pairing successfully, there will be a tone prompting pairing. After successful pairing, there will be a beep to indicate the pairing, "intercom connection", when you hear a "thud", start intercom call, at this time, the intercom indicator green light is on.



This page function only applies to Q28-2X

2. After power on, if both machines have been connected to the phone Bluetooth, this time to connect to the intercom, one of them long press the intercom button to enter the intercom pairing mode, the other double-click the intercom button to enter the bluetooth pairing mode, intercom pairing, intercom connection is successful, the green indicator light is on!
3. After power on, the intercom has been connected successfully, at this time to connect the Bluetooth, double-click the intercom key to enter the Bluetooth pairing mode, use your cell phone to search for connection.

Second: intercom back to connect

1. Two machines have been connected, after powering on, short press one of the machine intercom key will automatically back to connect, back to connect the intercom indicator light.
2. Answer the phone: the two machines are successfully connected to the intercom, Bluetooth is also connected to the cell phone, when there is a phone call, it will automatically switch to the phone to answer the call, and after hanging up, the intercom will be restored.

Third: clear the intercom pairing, restore factory settings

Power on without connecting Bluetooth and intercom, press and hold the 【volume up and down buttons】 5S at the same time, when you hear the "thud" sound let go, that is, to restore the factory settings, clear all the pairing information.

Fourth: Use the machine to connect the third-party helmet Bluetooth headset for intercom calls
After booting, the two machines are not connected to the phone Bluetooth, talk to the machine boot long press the talk button to enter the talk mode, Bluetooth headset boot into Bluetooth mode, the two began to connect, connect successfully, there will be a prompt to talk to the connection, hear the "thud" sound, that is, start talking to each other!


[Q28-2X] Voice Assistant

Voice assistant: (Bluetooth has been connected state) double-click
【12 button】 wake up voice assistant



(under Bluetooth connection)
Voice assistant button

This page function only applies to Q28-2X



1. オンとオフ/応答とハンガアップ
/再生一時停止

2. 音声アシスタント

3. スピーカー/マイク
インターフェース

4. 充電インジケータ (赤)
Bluetooth動作インジケータ (青)

5. 充電ポート

6. レコーダーマイク

7. レコーダーTFカード

8. ビデオインジケータ (青)
WiFiインジケータ (緑)

9. カメラレンズ

10. Recorder オン/オフ
録画のオン/オフ

11. 写真/無線LANのオン/オフ

12. ボリュームダウン
前の曲

13. ボリュームアップ/次の曲

重要なお知らせ

ヘッドホンを取り付ける前に、クイックマニュアルの指示に従い、携帯電話を接続してください。
ヘッドホンヘルメットに装着する前に、クイックマニュアルの指示に従い、携帯電話を接続し、
音と音量を確認してください。

ヘルメットに取り付けた後、効果音と音量に大きな違いがある場合は、ヘルメット内のスピーカー
の位置を調整してください。ヘルメットのスピーカーの位置を調整してください。

スイッチのオン/オフ

スイッチオン:【マルチファンクションキー】を3秒間長押しすると、スイッチオンの音が聞こえ、LEDライトが点滅します。

スイッチオフ:【マルチファンクションキー】を3秒間長押しすると、スイッチオフ音が聞こえ、LEDライトが消灯します。

音声アナウンスの切り替え:【マルチファンクションキー】をダブルクリックすると、音声アナウンスが切り替わります。

マルチファンクションキー



LEDライト

ブルートゥース接続

Bluetooth接続:【マルチファンクションキー】を3秒間長押しして携帯電話の電源を入れ、Bluetoothをオンにし、Bluetooth名"Q28"を検索して接続します。

Bluetoothインジケータステータス: Bluetoothが接続されていない前に、LEDライトが速く点滅している; Bluetoothが接続された後、LEDライトがゆっくりと点滅している。

マルチファンクションキー



LEDライト

電話機能

自動応答/手動応答の切り替え: Bluetoothに接続されていない状態で、【音量+キー】をダブルクリックすると、手動応答/自動応答が切り替わります。

自動応答: 着信を10秒間待ち、自動的に応答します。

手動応答: 【マルチファンクションキー】を短く押し、通話に応答します;

応答拒否: 【マルチファンクションキー】を2秒間長押しし、着信中の応答を拒否する;

通話終了: 【マルチファンクションキー】を短く押し、通話を終了します;

終了コード再生: 【マルチファンクションキー】を2回押して終了コードを再生する;

通話キャンセル: 【マルチファンクションキー】を短く押すと通話がキャンセルされます。

ボリューム+キー



マルチファンクションキー

音楽機能

音楽再生と一時停止: 音楽が一時停止中に【マルチファンクションキー】を短く押すと音楽が再生されます; 音楽再生中に

【マルチファンクションキー】を短く押すと音楽が一時停止します。

前の曲/ボリュームダウン: 音楽再生中に【ボリュームキー】を短く押すと前の曲に切り替わります。【ボリューム+キー】を長押しすると音量を下げるができます。

次の曲/音量アップ: 音楽再生中に【音量+キー】を短く押すと次の曲に切り替わります。【ボリューム+キー】を長押しすると音量が上がります。

ボリューム+キー

ボリューム+キー



マルチファンクションキー

音声アシスタント/充電

音声アシスタント: (Bluetoothが接続されている状態) 短押し【音声アシスタントキー】ウェイクアップ音声アシスタント

充電インジケータステータス: 充電時に赤色光が点灯している、フルライトが消灯している。

注: ブート状態では、充電するために充電器を挿入し、Bluetoothの部分が自動的にシャットダウンされ、カーレコーダーが自動的にオンになります; それは充電するときは、充電するために充電器を挿入することをお勧めします。カーレコーダーは自動的にオンになります; それは充電時にカーレコーダーのスイッチをオフにすることをお勧めします。

充電インジケータ



音声アシスタントキー

ビデオ説明/TFカードリーダー

ビデオ録画時間とサイズ:デフォルトで5分ごとに1ファイル(APPオプション)

(APPはビデオ録画時間とビデオファイルサイズを選択することができます) APP側でビデオのダウンロードが遅い場合は、次のことをお勧めします。APP端末のビデオ録画時間を短くすることをお勧めします。ビデオ録画モード:サイクリック・ビデオ録画(メモリーカードの録画が終了した後、自動的にメモリーカードに上書きされます。)(メモリーカードが録画し終わった後、自動的に前のビデオファイルを上書きします。)



TFカード挿入口

ビデオ録画機能の使用:カーレコーダーのスイッチを長押しすると、青い光が点灯している、スタンバイモードでは、その後、短いキーを押すと、録音を開始するには、青い光が点灯している。キー、録音を開始、青い光がゆっくりと点滅します。**低消費電力シャットダウン:**使用の過程で、車のレコーダーの消費電力が大きいため、短時間の使用は早くシャットダウンされ、Bluetooth機能はまだ使用し続けることができます。Bluetooth機能は、通常の現象である、使用し続けることができます。(TFカードを挿入し、USBケーブルを挿入し、一端は、マシンの充電ポートに接続し、一端は、コンピュータに接続し、マシンが自動的にカードに**低消費電力シャットダウン:**使用の過程で、車のレコーダーの消費電力に起因する、時間の短い期間の使用は、この時点でBluetooth機能を使用し続けることができ、早期にシャットダウンされます、正常な現象である;サポート(挿入TFカード、挿入USBケーブル、マシンの充電ポートの一端、コンピュータの一端、マシンが自動的にカードリーダーモードに入ります:ビデオインジケータ赤と青の光(交互に遅いフラッシュ));ファイルをコピーまたは削除するコンピュータにすることができます マイクロSDカード (サポート≤256G);フルまたはより多くのコンテンツを記録するカードの場合には、表示するAPPの使用は、キャッシュ速度が遅くなり、それはコンピュータ上のビューを開くには、カードリーダーを使用することをお勧めします!

WIFI接続名/カーレコーダーAPP

WIFI接続名:YX-Q28-WIFI (APPはLANに接続し、正常に使用するために接続した後、携帯電話はできません。他のWIFIに接続し、また、携帯電話のトラフィックを使用することはできません、そうでなければ、APPが切断されます) APPを使用してビデオを表示するには

ビデオを表示するためにAPPを使用する場合、携帯電話は、この時点でいくつかの他の携帯電話のAPPは、携帯電話は自動的に正常な現象である中断、その結果、他のWIFIのネットワークに接続するためにジャンプすることがあり、ネットワークなしの状態である;この時、あなたはまた、再びWIFIに接続する必要があり、無線LAN接続を再起動する必要があります。

車のレコーダー APP 操作: (車のレコーダーの労働条件は普通働くためにメモリーカードに、挿入されなければなりません)

1.APPのダウンロード:携帯電話のアプリケーション市場またはAPP STOREで直接APP名を検索して、携帯電話のAndroidまたはIOSを開きます:ロードレコーダー。

APPのダウンロード:携帯電話のアンドロイドまたはIOSを開いて、携帯電話のアプリケーションマーケットまたはAPP STOREを直接検索して、APPの名前をダウンロードしてください:Roadcamとそれをインストールしてください。

2.ホスト接続APP:長押しホストカーレコーダスイッチボタンを起動し、ダブルクリックして写真ボタンをWIFIを開くには、WIFI機能を開くには、携帯電話を使用して、WIFI名を検索します:YX-Q28-WIFI 正常に接続するためにクリックします!

その後(携帯電話はネットワークがない状態になります)、ダウンロードしたRoadcamを開き、クリックしてレコーダーを接続し、接続が完了した後、APPのメインインターフェイスにレコーダーが正常に接続されていることが表示され、それをクリックしてビデオ録画を見ることができます。

3.録画したビデオや写真を見る:上記2の操作を繰り返し、ビデオインターフェイスに入り、録画を一時停止し、ウィンドウのビデオボタンをクリックして録画したビデオを見る;

写真も同じ操作

4.APPがバックグラウンドで実行されている場合は、バックグラウンドで実行されているAPPの携帯電話を終了する必要があります、最初にAPPのインターフェイスで録画を一時停止したり、マシン側のWIFIを終了します。

APPがバックグラウンドで実行されている場合は、マシンのクラッシュの現象を避けるために、まずAPPのインターフェイスで録画を一時停止したり、マシン側のWIFI接続を終了し、携帯電話のバックグラウンド動作を終了する必要があります。


レコーダー/ビデオ

レコーダーのオン/オフ: 【10キー】を3秒間長押しして、カーレコーダーのオン/オフを切り替えます。

録画オン/オフ: (レコーダー電源オン状態で) 【10キー】を短く押す。

ビデオのオン/オフ

注: 使用するメモリーカードにカーレコーダーを挿入する必要があります。



WIFI/写真

写真を撮る: (ソフトウェアが使用するWIFIを切断する必要があります、記録状態ではない) 写真を撮るショートプレス【11キー】

WIFIのオン/オフ: WIFIをオンまたはオフに【11キー】をダブルクリックします。



APPのインストールと接続

1 APPダウンロード



携帯電話のアプリマーケットまたはAPP STOREで携帯電話のアンドロイドまたはiosを開きます。

アプリ名: Roadcamを検索してダウンロードし、直接インストールします。コードをスキャンしてダウンロードし、インストールして情報サービスとカメラへのアクセスを許可する。

**Android/iOSシステム
APPダウンロードQRコード**

2 携帯電話がロガーWIFIに接続

レコーダーの電源を入れた後、手動でWIFIを開いて接続する必要があります。
(WIFIはこのソフトウェア専用です)



Roadcamソフトウェアのインターフェイスを開き、Add Logger

ボタンをクリックします。ボタンをクリックし、自動的にWIFI

インターフェイスにジャンプし、接続を検索します。

"YX-Q28-WIFI....."と表示され、再びソフトウェアイ

ンターフェイスに戻ります。インターフェイスに戻ると、

ロガーが正常に接続されたことが表示されます。

(注: ロガー LAN を接続した後、携帯電話トラフィック

および他の WIFI は使用できません。他の WIFI は使用

できず、APP ビデオを表示するにはこのネットワークを

使用する必要があります。(注: レコーダー LAN を接

続した後、携帯電話のトラフィックと他のWIFIを使用


することはできません、あなたは、APPのビデオを表示す

るには、このネットワークを使用する必要があります。)

オンボタン長押しでスイッチオン
レコーダーインジケーターブルー点灯


WIFIを開くには、写真の
ボタンをダブルクリックします。レコーダーの
インジケーターライト青
緑色の光が長い

3 リアルタイムビデオ録画



ソフトウェアのインターフェイスでレコーダーボタンをクリックするだけです。リアルタイムのビデオを見る

4 パラメータの設定




ライブ録画を一時停止する右上の「設定」ボタンをクリックします。各種パラメーターを設定できます。

5 録画ビデオ/写真の表示



ライブ録画を一時停止するビデオ」ボタンをクリックします。表示できます。画像操作は上記と同じです。

6 ダウンロード可能なビデオ／画像を見る



選択」ボタンをクリックし、ダウンロードしたい動画にチェックを入れます。選択」ボタンをクリックし、ダウンロードしたい動画にチェックを入れます。ダウンロード」ボタンをクリックします。アルバム」ボタンをクリックします。ダウンロードしたローカル動画

商品一覧



Q28/Q28-2X
メインフレーム*1




スピーカー・マイク*1



クリップ*1



ヘルムポート取り
付けキット*1



TYPE-C充電
ケーブル*1



説明書*1
32Gカード*1

製品パラメーター

製品モデル	Q28
ビデオピクセル	200万ドル
ワイドアングルカメラショット	ワイド120°
ビデオの再生時間	6.5H(音楽なし)
WIFIデバイス名	YX-Q28-WIFI.....
録音フォーマット	ビデオファイル形式:MOV 写真形式:JPG
最大メモリ	≤256G
リチウムイオン電池	1500MAH
充電時間	3Hについて
充電電圧	5V/1A
対象機種	モーターサイクル／電気自動車

ライトステータス

機能状態	ロガー・インジケータ・ステータス
マシンスタートアップ	ブルーライト常時点灯
マシン停止	消灯
録音開始	ブルーライト点滅
ビデオを一時停止する	ブルーライト
WIFIをオン	青と緑のライトが常に点灯
WIFIをオフにする	青信号が消えた
SDカードの異常	青と緑のランプが同時に7回点滅し、マシンをシャットダウンする
PCカードリーダー機能への接続	青と緑のライトが交互に点滅

よくある質問

Q28は、一般的な問題を使用しています:

1.ブートはBluetoothに接続し、音なしで音楽を再生し、正しいインターフェイスまたはマークラインインターフェイスのマークラインが完全にされていることを確認してください

対応するインターフェイスへのフルアクセス

2.プロセスの通常の使用では、車のレコーダーの消費電力に起因するBluetoothよりも高く、車のレコーダーは、最初のシャットダウンされ、Bluetoothの正常な動作は、正常な現象である。

歯の正常な動作は、正常な現象である

3.携帯電話は、カーレコーダーのWIFIに接続し、携帯電話は正常な現象である信号を持っていません。

4.カーレコーダーの接続APPが成功しない、携帯電話のWIFI接続がマシンのWIFI名であることを確認し、または携帯電話

APPを終了し、再接続するために、マシンのオンとオフを切り替える

5.充電インジケータの赤ランプが点灯しない、充電ケーブルが正しいインタフェースにあることを確認する

6.マシンが充電ケーブルに接続されている場合、Bluetooth機能は自動的にシャットダウンされ、カーレコーダーの端末は、通常のスイッチがオンになります。


これは正常な現象です。充電中は、カーレコーダーの電源を切り、機械を使用しないことをお勧めします。

7.カーレコーダーのメモ리카ードは、高精細ビデオのため、購入する必要性など、に読み書き、それは高速のブランドを購入することをお勧めします。


メモ리카ード(クラス10)

使用上の注意

- 1.爆発を避けるために、製品を直火に入れないでください;
- 2.製品の電子デバイスへの損傷を避けるために、製品を分解しないでください;
- 3.製品に損傷を与えるために鋭利なものに近づけないでください;
- 4.長時間使用しない場合は、乾燥した場所に置いてください。
- 5.Bluetoothデバイスを使用する前に、まずそれを完全に充電してください。
- 6.内蔵ポリマー電池の寿命を延ばすために、少なくとも月に一度はデバイスを充電してください。



Q28-2X




Q28

【Q28-2X】インターホンのペアリング



インターホンが接続されていない
緑のランプが点滅している

Bluetooth接続前



インターホン接続成功
緑点灯

2台のマシンの電源を入れた後、Bluetoothを接続する前に、どちらか一方が
インカムボタンを長押ししてインカムモードにし、インカムペアリングを行います；

【Q28-2X】について インターホンリセット

I:Bluetoothインカム接続の操作紹介 (インカム接続が成功した後、Bluetooth
の音楽サウンドがオフになっている、呼び出しが来たら、それは自動的に通話
モードに切り替わり、通話が終了してインカムを再開する)：

1. 初めて2台の機械をインカムに接続する場合。

Bluetoothを接続せずに、機械の電源を入れた後、片方の機械がインカムボ
タンを長押しします。インカムボタンを長押しします。一方のマシンがインカムモ
ードに入るためにインカムボタンを長押しすると、緑色のランプが素早く点滅し、トーン "インカムペアリン
グ" を伴って、インカムペアリングを開始し、ペアリングに成功した後、ペアリングを促す音があります。ペ
アリングに成功した後、ペアリングを示すためにピープ音が鳴り、"インカム接続"、"ドスン" という音が聞
こえたら、インカム通話を開始し、この時点で、インカムインジケータ緑色のランプが点灯しています。



このページ機能は**Q28-2X**にのみ適用されます。

2. 電源投入後、両方のマシンが電話のBluetoothに接続されている場合は、インカムに接続するために、この時間は、それらのいずれかを長押しインカムペアリングモードを入力するには、インカムボタンを、他のダブルクリック ブルートゥースペアリングモードを入力するには、インカムボタンを、インカムペアリング、インカムの接続が成功すると、緑色のインジケータランプが点灯している！

3. 電源投入後、インカムが正常に接続されている、Bluetoothを接続するには、この時点で、Bluetoothペアリングモードを入力するには、インターホンキーをダブルクリックし、接続を検索するために携帯電話を使用しています。

第二：接続するために戻ってインターホン

1. 2台のマシンは、電源投入後、接続されている、短押しは、マシンのインターホンキーのいずれかが自動的に接続するために戻って、戻ってインターホンインジケータライトを接続します。

2. 電話に出る：2台のマシンが正常にインターホンに接続されている、Bluetoothはまた、携帯電話に接続されている、電話があるとき、それは自動的に電話に応答するために電話に切り替わります、そして電話を切った後、インターホンが復元されます。

第三：インカムのペアリングをクリアし、工場出荷時の設定に戻す

Bluetoothとインターホンを接続せずに電源をオンにし、【音量上下キー】5Sを同時に長押しすると、"ドスン"という音が聞こえたら手放す、つまり、工場出荷時の設定に復元するには、すべてのペアリング情報をクリアします。

第四：インカム通話のためのサードパーティ製のヘルメットBluetoothヘッドセットを接続するためにマシンを使用する

起動した後、2台のマシンは、電話Bluetoothに接続されていない、マシンブートに話す 長押しは、トークモードに入るためにトークボタンを押し、Bluetoothヘッドセットは、Bluetoothモードにブートし、2が接続し始め、正常に接続し、接続に話をするプロンプトが表示されます "ドスン"という音を聞いて、つまり、お互いに話し始める！


【Q28-2X】音声アシスタント

音声アシスタント：（Bluetoothが接続されている状態）
ダブルクリック 【12ボタン】 音声アシスタントを起動



（ブルートゥース接続）
音声アシスタントボタン

このページ機能はQ28-2Xにのみ適用されます。



1.Encender y apagar/Contestar y colgar/Pausa de reproducción

2.Asistente de voz

3.Altavoz/micrófono interfaz

4.Indicador de carga (rojo)
Indicador de funcionamiento del Bluetooth (azul)

5.puerto de carga

6.Micrófono grabador

7.Grabadora Tarjeta TF

8.Indicador de video (azul)
Indicador WiFi (verde)

9.Camera lens

10.Grabador on/off
/activar o detener la grabación

11.Foto/wifi activado
o desactivado

12.Bajar volumen/
canción anterior

13.Subir volumen/siguiente canción

Aviso importante:

Antes de instalar los auriculares, siga las instrucciones del manual rápido para conectar el teléfono y escuchar el sonido y el volumen.

Si hay una gran diferencia en el efecto de sonido y el volumen después de instalarlo en el casco, por favor, ajuste la posición del altavoz en el casco.

Encendido/apagado

Encendido: Pulsación larga **【Botón multifunción】** durante 3 segundos, se oye el tono de encendido, la luz LED parpadea rápidamente; .

Apagado: Pulsación larga **【Botón multifunción】** durante 3 segundos, se oye el tono de apagado y la luz LED se apaga;

Alternar anuncio de voz: Haga doble clic en **【Botón multifunción】** para alternar entre la emisión de voz en chino y en inglés.



Conexión Bluetooth

Conexión Bluetooth: Pulsación larga **【multi-function button】** durante 3 segundos para encender el teléfono, el teléfono abre el Bluetooth, busca y conecta el nombre Bluetooth "Q28"; .

Estado del indicador de Bluetooth: Antes de Bluetooth no está conectado, la luz LED parpadea rápido; después de Bluetooth está conectado, la luz LED parpadea lentamente.



Función de teléfono

Alternar respuesta automática/manual: Cuando Bluetooth no está conectado, haga doble clic en **【Volumen + botón】** para cambiar la respuesta manual/auto respuesta;

Respuesta automática: Esperar 10 segundos para una llamada entrante y luego responder automáticamente;


Respuesta manual: Pulse brevemente el botón multifunción para responder a la llamada;

Rechazar respuesta: Pulsación larga **【Botón multifunción】** durante 2 segundos para negarse a contestar durante una llamada entrante;

Finalizar llamada: Pulsación corta **【Botón multifunción】** para finalizar la llamada;

Finalizar la reproducción del código: Pulse dos veces **【Botón multifunción】** para reproducir el código de finalización;

Cancelar llamada: Pulse brevemente **【Multi-function button】** para cancelar la llamada al llamar.




Función música

Reproducción y pausa de música: Cuando la música está en pausa, pulse brevemente **【Botón multifunción】** para reproducir música; cuando la música se está reproduciendo, pulse brevemente **【Botón multifunción】** para pausar la música;

Canción anterior/bajar volumen: pulse brevemente **【Botón de volumen】** para cambiar a la canción anterior durante la reproducción de música, pulse prolongadamente **【Botón de volumen】** para bajar el volumen;

Siguiente canción/subir volumen: pulse brevemente **【Volumen + botón】** para cambiar a la siguiente canción durante la reproducción de música, pulse prolongadamente **【Volumen + botón】** para subir el volumen.



Asistente de voz/carga

Asistente de voz: (Bluetooth se ha conectado estado) pulsación corta **【voice assistant button】** para despertar el asistente de voz;

Estado del indicador de carga: la luz roja está encendida cuando se está cargando, la luz completa está apagada;

Nota: En el estado de arranque, inserte el cargador para cargar, la parte Bluetooth se apagará automáticamente, y la grabadora de coche se encenderá automáticamente. La grabadora de coche se encenderá automáticamente, se recomienda apagar la grabadora de coche durante la carga.



Descripción del vídeo/Lector de tarjetas TF

Tiempo y tamaño de grabación de vídeo: Un archivo cada 5 minutos por defecto (APP puede elegir el tiempo de grabación de vídeo y el tamaño del archivo de vídeo) Si la descarga de vídeo es lenta en el terminal APP, se recomienda cambiar el tiempo de grabación de vídeo a corto en el terminal APP; Grabado de vídeo en la APP para ver sólo las imágenes sin sonido, es necesario descargar en la grabadora de coche APP final o ver en el ordenador tendrá sonido de vídeo a cabo

Modo de grabación: Vídeo cíclico (es decir, después de que una tarjeta de memoria termine de grabar, cubrirá automáticamente el archivo de vídeo anterior, y así sucesivamente); El vídeo grabado en la APP para ver sólo imágenes sin sonido, necesita ser descargado en la grabadora de coche APP final o visto en el ordenador tendrá sonido de vídeo fuera

Uso de la función de vídeo: Presione prolongadamente el botón de encendido de la grabadora de coche para arrancar, la luz azul es brillante largo, en el modo de espera, y luego presione brevemente esta tecla, iniciar la grabación, la luz azul parpadea lentamente;

Apagado de baja potencia: En el proceso de uso, debido al consumo de energía grabadora de coche, el uso de un corto período de tiempo se apagará antes de tiempo, en este momento la función bluetooth puede seguir utilizando, es un fenómeno normal; apoyo (insertar la tarjeta TF, inserte el cable USB, un extremo de la cabeza del puerto de carga de la máquina, un extremo de la cabeza conectada al ordenador, la máquina entra automáticamente en el modo de lector de tarjetas: el indicador de vídeo luces rojas y azules alternativamente parpadeando lentamente); se puede copiar o eliminar archivos en el ordenador; Tarjeta Micro SD (apoyo ≤ 256G) En el caso de la grabación de la tarjeta completa o más contenido, cuando se utiliza la APP para ver, la velocidad de caché será más lento, se recomienda utilizar el lector de tarjetas para abrir la vista en el ordenador.



Puerto de inserción de tarjetas TF

Conexión WIFI nombre/coche grabador APP

Nombre de la conexión WIFI: YX-Q28-WIFI..... (APP se conecta a LAN, después de conectar con éxito, el teléfono no puede conectarse a otro WIFI, y no puede utilizar el tráfico de telefonía celular, de lo contrario APP se desconectará) Cuando se utiliza la APP para ver el vídeo, el teléfono está en un estado de no-red, en este momento, algún otro teléfono celular APP información sobre, el teléfono puede saltar automáticamente para conectarse a la red de otros WIFI, lo que resulta en la interrupción del fenómeno, en este momento, también es necesario Para conectarse a WIFI de nuevo, es necesario reiniciar la conexión wifi.

Modo de funcionamiento de la APP del grabador de coche: (Condiciones de funcionamiento del grabador de coche, debe estar insertada en la tarjeta de memoria para funcionar con normalidad)

- 1. Descargue la APP:** Abra su teléfono móvil Android o IOS en el mercado de aplicaciones de telefonía móvil o APP STORE directamente buscar y descargar APP nombre: Roadcam después de la instalación
- 2. Conexión de host APP:** Mantenga pulsado el interruptor de la grabadora de coche host, haga doble clic en el botón de la foto para abrir el WIFI, utilice el teléfono para abrir la función WIFI, busque el nombre de WIFI: YX-Q28-WIFI..... Después de hacer clic en conectar con éxito (el teléfono estará en estado sin red), abra la Roadcam descargada, haga clic para conectarse a la grabadora, después de que se complete la conexión, la interfaz principal de la APP mostrará que la grabadora está conectada con éxito, haga clic para entrar para ver la grabación de vídeo.
- 3. Ver el vídeo grabado o la foto:** Repita la operación del punto 2 anterior, entrar en la interfaz de vídeo, pausar la grabación y, a continuación, haga clic en el botón de vídeo en la ventana para ver el vídeo grabado; foto ver la misma operación.
- 4. APP que se ejecuta en segundo plano,** por lo que cuando se necesita para salir de la APP teléfono celular que se ejecuta en segundo plano, en primer lugar en la interfaz de APP para pausar el vídeo o el final de la máquina para salir de la conexión WIFI, en la salida del teléfono celular que se ejecuta en segundo plano, a fin de evitar el fenómeno de bloqueo de la máquina.

WIFI/ Fotografía

Tome fotos: (necesidad de desconectar el WIFI utilizado por el software y no en el estado de grabación) pulse 【11 botón】 para tomar fotos;
WIFI encendido/apagado: Haga doble clic en 【11 botón】 para activar o desactivar WIFI.



Grabadora/Video

Activación/desactivación de la grabación: (cuando la grabadora está encendida) pulse el botón **【10】** para activar o desactivar la grabación

Encendido/apagado de la grabadora: Mantenga pulsado el botón **【10】** durante 3 segundos para encender o apagar el tacógrafo

Nota: Dashcam debe ser insertada tarjeta de memoria para su uso.



Instalación y conexión de la APP

1 Descargar APP



Abra el teléfono celular Android o IOS en el mercado de aplicaciones para teléfonos celulares o APP STORE directamente buscar y descargar APP nombre: Roadcam después de la instalación puede ser, o WeChat código de escaneo para descargar; e instalar para permitir que los servicios de información y acceso a la cámara

Android/IOS
APP Descargar código QR

2 Conexión del teléfono móvil a la grabadora WIFI

Una vez encendida la grabadora, debe activar manualmente encender WIFI para conectarse (WIFI es sólo para este software)



Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el indicador de la grabadora luz azul larga brillante



Haga doble clic en el botón para abrir la pantalla WIFI Luz indicadora de la grabadora azul verde luz larga



Abra la interfaz del software Roadcam, haga clic en el botón Add Recorder, saltar automáticamente a la interfaz WIFI, buscar y conectar "YX-Q28-WIFI.....".

A continuación, volver a la interfaz de software de nuevo, esta vez se muestra que el registrador se ha conectado correctamente (Nota: Después de conectar el registrador LAN, el tráfico de telefonía celular y otros WiFi no se puede utilizar, y debe utilizar esta red para ver el video APP).

3 Grabación de vídeo en tiempo real



Haz clic en el botón Grabadora de la interfaz del software para ver el vídeo en tiempo real.

4 Parámetros de ajuste




- ① Pausa la grabación de vídeo en directo.
- ② Haga clic en el botón "Configuración" en la esquina superior derecha para configurar varios parámetros.

5 Ver vídeos/imágenes grabados



- ① Pausa la grabación de vídeo en directo.
- ② Haga clic en el botón "Vídeo", podrá ver la operación de imagen como en el caso anterior.

6 Ver vídeos/imágenes descargables




- ① Haga clic en el botón "Seleccionar" y seleccione los vídeos que descargar.
- ② Haz clic en el botón "Descargar".
- ③ Pulsa en el botón "Álbumes" para ver los vídeos locales descargados.

Lista de productos



Dispositivo
Q28/Q28-2X*1




Micrófono*1



Base con clip*1



Adhesivos
autoadherentes paquete
de instalación*1



Cable de carga
de carga*1



Manual



Manual*1
Tarjeta 32G *1

Parámetros del producto

Modelo de producto	Q28
Píxeles de vídeo	2 millones
Objetivo gran angular	Ancho 120°
Duración del vídeo	6,5H (sin música)
Nombre del dispositivo WIFI	YX-Q28-WIFI.....
Formato de grabación	Formato de archivo de vídeo:MOV Formato de foto:JPG
Memoria máxima	≤256G
Batería de litio	1500MAH
Tiempo de carga	Acerca de 3H
Tensión de carga	5V/1A
Modelos aplicables	Motocicleta/vehículo eléctrico

Estado de las luces

Estado funcional	Estado del indicador del registrador
Encendido	Luz azul siempre encendida
Apagar	Luces apagadas
Iniciar grabación	Luz azul intermitente
Pausa el vídeo	Luz azul
Activar WIFI	Las luces azul y verde están siempre encendidas
Desactivar WIFI	Luz verde apagada
Luz verde apagada	Las luces azul y verde parpadean 7 veces al mismo tiempo para apagar la máquina
Función de conexión al lector de tarjetas de PC	Las luces azul y verde parpadean alternativamente



Frequently Asked Questions

Q28 utilizar problemas comunes:

1. Boot conectado al bluetooth, reproducir música sin sonido, por favor confirme que la línea de marca en la interfaz correcta o interfaz de línea de marca se ha accedido por completo en la interfaz correspondiente;
2. En el uso normal del proceso, debido a la grabadora de coche el consumo de energía es mayor que el Bluetooth, la grabadora de coche se apagará primero, Bluetooth trabajo normal, es un fenómeno normal;
3. El teléfono móvil se conecta al WIFI de la grabadora de coche, y el teléfono móvil no tiene señal, es un fenómeno normal;
4. APP de conexión de la grabadora de coche no tiene éxito, confirme que la conexión WIFI del teléfono celular es el nombre WIFI de la máquina; o APP de salida del teléfono celular, interruptor de la máquina para volver a conectar;
5. Si la luz roja de carga no está encendida, confirme que el cable de carga está en la interfaz de carga correcta, o el voltaje puede ser demasiado bajo, necesita cargar durante media hora;
6. Cuando la máquina está conectada al cable de carga para cargar, la función Bluetooth se apagará automáticamente, y el terminal de la grabadora de coche se encenderá, lo cual es un fenómeno normal. Recomendado en el proceso de carga, apague la grabadora de coche, no utilice la máquina;
7. Tarjeta de memoria de la grabadora de coche, debido a la lectura y escritura de vídeo de alta definición en, como la necesidad de comprar, se recomienda comprar una marca de tarjeta de memoria de alta velocidad (Class10);
8. En el proceso de uso de la grabadora de coche, en caso de accidente, por favor, pulse prolongadamente la grabadora de coche al mismo tiempo para restablecer la clave y el botón de la foto, y luego reiniciar para su uso.

Advertencia

1. No ponga el producto al fuego para evitar explosiones;
2. No desmonte el producto para evitar daños en los componentes electrónicos del mismo;
3. Por favor, no se acerque a objetos afilados para causar daños en el producto;
4. Por favor, colóquelo en un lugar seco si no se utiliza durante mucho tiempo;
5. Antes de utilizar el dispositivo Bluetooth, por favor, cárguelo completamente primero;
6. Para prolongar la vida útil de la batería de polímero incorporada, cargue el dispositivo al menos una vez al mes.

**Q28-2X****Q28**

【Q28-2X】Emparejamiento del intercomunicador




botón del intercomunicador

Intercomunicador no conectado
La luz verde parpadea.



Antes de que Bluetooth
esté conectado



Conexión de interfono correcta
La luz verde está encendida.

Después de que los dos equipos estén encendidos, antes de conectar el Bluetooth, cualquiera de ellos presione prolongadamente el botón de intercomunicación para entrar en el modo de intercomunicación. Después de emparejar con éxito, la luz verde del botón de intercomunicación se encenderá, y cuando escuche el sonido "ruido sordo", puede hacer una llamada de intercomunicación.

【Q28-2X】Reinicio del intercomunicador

I: Introducción al funcionamiento de la conexión del intercomunicador Bluetooth (después de que la conexión del intercomunicador tenga éxito, el sonido de la música del Bluetooth estará apagado, cuando llegue la llamada, se cambiará automáticamente al modo de llamada, y la llamada terminará para reanudar el intercomunicador):

1. La primera vez que las dos máquinas se conectan al intercomunicador: después de que la una vez encendida la máquina, sin conectar el Bluetooth, una de las máquinas pulsa prolongadamente el botón de intercomunicación.



Esta función de página sólo se aplica a Q28-2X

Una de las máquinas pulsa prolongadamente el botón de intercomunicación para entrar en el modo de intercomunicación, la luz verde parpadeará rápidamente, y acompañada de un La luz verde parpadeará rápidamente, y acompañada de un tono "emparejamiento de intercomunicación", inicie el emparejamiento de intercomunicación, después de emparejarse con éxito, habrá un tono indicando el emparejamiento Después de emparejarse con éxito, habrá un pitido para indicar el emparejamiento, "conexión de intercomunicación", cuando oiga un "ruido sordo", inicie la llamada de intercomunicación, en este momento, la luz verde indicadora de intercomunicación está encendida.

2. Después de encender, si ambas máquinas se han conectado al Bluetooth del teléfono, esta vez para conectarse al intercomunicador, uno de ellos pulse prolongadamente el botón del intercomunicador para entrar en el modo de emparejamiento del intercomunicador, el otro haga doble clic en el botón del intercomunicador para entrar en el modo de emparejamiento del bluetooth, emparejamiento del intercomunicador, la conexión del intercomunicador es exitosa, la luz indicadora verde está encendida!

3. Después de encender, el intercomunicador se ha conectado correctamente, en este momento para conectar el Bluetooth, haga doble clic en la tecla de intercomunicación para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth, utilice su teléfono celular para buscar la conexión.

Segundo: volver a conectar el intercomunicador

1. Dos máquinas se han conectado, después de encender, pulse brevemente una de las teclas de intercomunicación de la máquina volverá automáticamente a conectar, volver a conectar la luz indicadora del intercomunicador.

2. 2. Responder al teléfono: las dos máquinas están conectadas con éxito al intercomunicador, Bluetooth también está conectado al teléfono móvil, cuando hay una llamada telefónica, se cambiará automáticamente al teléfono para responder a la llamada, y después de colgar, el intercomunicador se restaurará.

Tercero: borrar el emparejamiento del intercomunicador, restaurar la configuración de fábrica Encienda sin conectar el Bluetooth y el intercomunicador, pulse y mantenga pulsadas las 【teclas de subir y bajar volumen】 5S al mismo tiempo, cuando escuche el sonido "ruido sordo" suéltelo, es decir, para restaurar la configuración de fábrica, borre toda la información de emparejamiento. Cuarto: Utilice la máquina para conectar el casco de terceros auriculares Bluetooth para llamadas de intercomunicación


[Q28-2X] Asistente de voz

Asistente de voz: (Bluetooth se ha conectado estado) haga doble clic en. 【12 botón】 despertar asistente de voz



(en conexión Bluetooth)
Botón del asistente de voz

Esta función de página sólo se aplica a Q28-2X



1. ein- und ausschalten/Annehmen und Auflegen/Wiedergabepause

2. der Sprachassistent

3 Lautsprecher/Mikrofon Schnittstelle

4. die Ladeanzeige (rot)
Bluetooth-Betriebsanzeige (blau)

5. Ladeanschluss

6. das Mikrophon
des Rekorders

7. rekorder TF-Karte

8. die Videoanzeige (blau)
WiFi-Anzeige (grün)

9. das Kameraobjektiv

10. rekorder ein/aus
/Ein oder Aufnahme beenden

11.photo/wifi an oder aus

12.leiser/
vorheriges Lied

13.lauter/ nächster Titel

Wichtiger Hinweis:

Befolgen Sie vor der Installation des Kopfhörers die Anweisungen in der Kurzanleitung, um Ihr Telefon anzuschließen.

Wenn es einen großen Unterschied in der Klangwirkung und Lautstärke nach der Installation auf dem Helm gibt, passen Sie bitte die Position des Kopfhörers an.

Wenn es einen großen Unterschied in der Klangwirkung und Lautstärke nach der Installation auf dem Helm gibt, passen Sie bitte die Position des Lautsprechers im Helm an.

Lautsprechers im Helm.

Strom ein/aus

Einschalten: Drücken Sie die **【Multifunktionstaste】** für 3 Sekunden, hören Sie den Einschaltton, die LED **blinkt schnell**;

Ausschalten: Drücken Sie die **【Multifunktionstaste】** für 3 Sekunden, hören Sie den Abschaltton und das LED-Licht **schaltet sich aus**;


Sprachdurchsage umschalten: Doppelklicken Sie auf die **【Multifunktionstaste】**, um zwischen chinesischer und englischer Sprachdurchsage umzuschalten.



Bluetooth-Verbindung

Bluetooth-Verbindung: Drücken Sie lange **【Multifunktionstaste】** für 3 Sekunden, um das Telefon einzuschalten, das Telefon öffnet das Bluetooth, sucht und verbindet den Bluetooth-Namen "Q28";

Bluetooth-Anzeige Status: Bevor Bluetooth nicht verbunden ist, **blinkt das LED-Licht schnell**; nachdem Bluetooth verbunden ist, **blinkt das LED-Licht langsam**.



Telefonfunktion

Umschalten zwischen automatischer/manueller Antwort: Wenn Bluetooth nicht verbunden ist, **doppelklicken Sie auf 【Lautstärke + Taste】**, um zwischen manueller Antwort und automatischer Antwort zu wechseln;

Automatische Antwort: Warten Sie 10 Sekunden auf einen eingehenden Anruf und nehmen Sie ihn dann automatisch an;

Manuelle Antwort: Drücken Sie kurz die **【Multifunktionstaste】**, um den Anruf anzunehmen;

Ablehnen der Annahme: Drücken Sie die **【Multifunktionstaste】** 2 Sekunden lang, um einen eingehenden Anruf nicht anzunehmen;

Anruf beenden: Drücken Sie kurz die **【Multifunktionstaste】**, um den Anruf zu beenden;

Code-Wiederholung beenden: Doppeltes Drücken der **【Multifunktionstaste】** zum Wiederholen des Endcodes;

Anruf abbrechen: Drücken Sie kurz die **【Multifunktionstaste】**, um den Anruf abzuberechen, wenn Sie anrufen.



Funktion Musik

Musikwiedergabe und -pause: Wenn die Musik pausiert, drücken Sie kurz die **【Multifunktionstaste】**, um die Musik wiederzugeben; wenn die Musik läuft, drücken Sie kurz die **【Multifunktionstaste】**, um die Musik anzuhalten;

Vorheriges Lied/Lautstärke verringern: Drücken Sie kurz die **【Lautstärketaste】**, um während der Musikwiedergabe zum vorherigen Lied zu wechseln; drücken Sie lange die **【Lautstärketaste】**, um die Lautstärke zu verringern;

Nächster Titel/Lautstärke erhöhen: Drücken Sie kurz die Taste **【Lautstärke +】**, um während der Musikwiedergabe zum nächsten Titel zu wechseln, drücken Sie lange die Taste **【Lautstärke +】**, um die Lautstärke zu erhöhen.



Sprachassistent/Ladung

Sprachassistent: (Bluetooth wurde verbunden) drücken Sie kurz die Taste **【Sprachassistent】**, um den Sprachassistenten zu aktivieren;

Ladeanzeige: rotes Licht leuchtet beim Laden, **volles Licht** ist aus;

Hinweis: Im Boot-Status, stecken Sie das Ladegerät zum Aufladen, der Bluetooth-Teil wird automatisch heruntergefahren, und der Auto-Recorder wird automatisch eingeschaltet; es wird empfohlen, den Auto-Recorder beim Laden auszuschalten.




Rekorder/Video

Schreiber ein/aus: Drücken Sie die Taste **【10】** für 3 Sekunden, um den Fahrtenschreiber ein- oder auszuschalten.

Aufzeichnung ein/aus: (wenn der Rekorder eingeschaltet ist) drücken Sie die Taste **【10】**, um die Aufzeichnung ein- oder auszuschalten die Aufzeichnung

Hinweis: Die Dashcam muss mit einer Speicherkarte bestückt sein, um verwendet werden zu können.




Videobeschreibung/TF-Kartenleser

Videoaufzeichnungszeit und -größe: Standardmäßig eine Datei alle 5 Minuten (APP kann die Videoaufzeichnungszeit und die Größe der Videodatei wählen). Wenn der Videodownload im APP-Terminal langsam ist, wird empfohlen, die Videoaufzeichnungszeit im APP-Terminal auf kurz zu ändern; Aufgenommene Videos in der APP, um nur Bilder ohne Ton zu sehen, müssen in der Auto-Recorder APP Ende heruntergeladen werden oder auf dem Computer angesehen wird Video Ton aus haben

Aufnahme-Modus: Zyklisches Video (d.h. nachdem eine Speicherkarte die Aufnahme beendet hat, wird automatisch die vorherige Videodatei abgedeckt, usw.);

Verwendung der Videofunktion: Lange drücken Sie die Auto-Recorder-Schalter-Taste zu booten, das blaue Licht ist lange hell, im Standby-Modus, und dann kurz drücken Sie diese Taste, starten Sie die Aufnahme, das blaue Licht blinkt langsam;

Low Power Shutdown: In den Prozess der Nutzung, aufgrund der Auto-Recorder Stromverbrauch, die Verwendung von einer kurzen Zeitspanne wird vorzeitig heruntergefahren werden, zu diesem Zeitpunkt die Bluetooth-Funktion weiter zu verwenden, ist ein normales Phänomen; Unterstützung (TF-Karte einlegen, legen Sie das USB-Kabel, ein Ende an die Maschine Ladeanschluss, ein Ende an den Computer, die Maschine automatisch in den Kartenleser-Modus: Videoanzeige rot und blau leuchtet (abwechselnd langsam blinken); kann auf dem Computer sein, um Dateien zu kopieren oder zu löschen Micro SD-Karte (Unterstützung ≤ 256G); im Falle der Karte Aufnahme voll oder mehr Inhalt, die Verwendung von APP zu sehen, wird die Cache-Geschwindigkeit verlangsamen, ist es empfehlenswert, den Kartenleser zu verwenden, um die Ansicht auf dem Computer zu öffnen!



Anschluss für TF-Karte

WIFI-Verbindungsname/Autorekorder APP

Name der WIFI-Verbindung: YX-Q28-WIFI..... (APP verbindet mit LAN, nach erfolgreicher Verbindung, kann das Telefon nicht mit anderen WIFI verbinden, und kann nicht mit Handy-Verkehr, sonst APP wird getrennt) Bei der Verwendung von APP, um das Video zu sehen, ist das Telefon in einem No-Network-Zustand, zu dieser Zeit, einige andere Handy APP Informationen über, kann das Telefon automatisch springen, um mit dem Netzwerk von anderen WIFI zu verbinden, was zu der Unterbrechung des Phänomens; zu diesem Zeitpunkt müssen wir auch Um eine Verbindung zu WIFI wieder, müssen Sie die WLAN-Verbindung neu starten.

Car Recorder APP Betriebsmodus: (Car Recorder Arbeitsbedingungen, muss in die Speicherkarte eingelegt werden, um normal zu arbeiten)

- 1. APP herunterladen:** Öffnen Sie Ihr Handy Android oder IOS in der Handy-Anwendung Markt oder APP STORE direkt suchen und downloaden APP Namen: Roadcam nach der Installation
- 2. Host-Verbindung APP:** Lange drücken Sie die Host-Auto-Recorder einschalten, doppelklicken Sie auf das Foto-Taste, um die WIFI-Funktion zu öffnen, verwenden Sie das Telefon, um die WIFI-Funktion zu öffnen, suchen Sie nach dem WIFI-Namen: YX-Q28-WIFI..... Nach dem Klicken erfolgreich zu verbinden (das Telefon wird in kein Netzwerk Zustand), öffnen Sie die heruntergeladene Roadcam, klicken Sie auf den Rekorder zu verbinden, nachdem die Verbindung abgeschlossen ist, wird die Haupt-Schnittstelle der APP zeigen, dass der Rekorder erfolgreich verbunden ist, klicken Sie auf eingeben, um die Videoaufzeichnung zu sehen.
- 3. Betrachten Sie das aufgenommene Video oder Foto:** Wiederholen Sie den Vorgang von Punkt 2 oben, geben Sie die Video-Schnittstelle, pausieren Sie die Aufnahme, und klicken Sie dann auf die Video-Schaltfläche auf dem Fenster, um das aufgezeichnete Video zu sehen; Foto Ansicht die gleiche Operation.
- 4. APP läuft im Hintergrund,** so dass, wenn Sie die APP Handy im Hintergrund laufen zu verlassen, zuerst in der APP-Schnittstelle, um das Video oder die Maschine Ende der WIFI-Verbindung zu beenden, in den Ausgang des Mobiltelefons im Hintergrund laufen, um so das Phänomen der Maschine Absturz zu vermeiden.

WIFI/ Fotografie

Fotos aufnehmen: (Sie müssen die WIFI-Verbindung trennen, die von der Software verwendet wird und sich nicht im Aufnahmestatus befindet) drücken Sie die 【11-Taste】 , um Fotos zu machen;

WIFI ein/aus: Doppelklicken Sie auf die Taste 【11】 , um WIFI ein- oder auszuschalten.



APP-Installation und Anschluss

1 APP herunterladen



Öffnen Sie das Handy Android oder IOS in der Handy-Anwendung Markt oder APP STORE direkt suchen und herunterladen APP Name: Roadcam nach die Installation kann, oder WeChat Scan-Code zum Download; und installieren um Informationsdienste und den Zugriff auf die Kamera zu ermöglichen

**Android/IOS
APP herunterladen QR-Code**

2 Handy-Verbindung zum Rekorder WIFI

Nachdem der Rekorder eingeschaltet wurde, müssen Sie manuell WIFI einschalten, um eine Verbindung herzustellen (WiFi ist nur für diese Software)



Drücken Sie lange auf die Einschalttaste Taste zum Einschalten die Anzeige des Rekorders
blaues Licht lange hell



Doppelklicken Sie auf das Foto Taste, um das WIFI zu öffnen
Anzeigeleuchte des Rekorders blau grünes Licht langes Licht



Öffnen Sie die Roadcam-Softwareoberfläche, klicken Sie auf die Schaltfläche Recorder hinzufügen, springt automatisch zur WIFI-Schnittstelle, sucht und verbindet "YX-Q28-WIFI.....".


Dann kehren Sie zur Software-Schnittstelle zurück, dieses Mal zeigt es, dass der Logger erfolgreich verbunden wurde (Hinweis: Nach dem Anschluss des Loggers LAN, Handy-Verkehr und andere WiFi kann nicht verwendet werden, und Sie müssen dieses Netzwerk verwenden, um die APP-Video zu sehen).

3 Videoaufzeichnung in Echtzeit



Klicken Sie auf die Schaltfläche Recorder in der Software-Oberfläche, um das das Echtzeit-Video anzusehen.

4 Einstellung der Parameter




- ①Pause der Live-Videoaufnahme
- ②Klicken Sie auf die Schaltfläche "Einstellungen in der oberen rechten Ecke, um verschiedene verschiedene Parameter einzustellen.

5 Aufgezeichnete Videos/Bilder ansehen



- ①Pause der Live-Videoaufnahme
- ②Klicken Sie auf die "Video"-Taste, Sie können Sie den Bildbetrieb wie oben beschrieben.

6 Herunterladbare Videos/Bilder ansehen



- ①Klicken Sie auf die Schaltfläche "Auswählen" und markieren Sie die Videos, die Sie herunterladen möchten.
- ②Klicken Sie auf die Schaltfläche "Herunterladen".
- ③Klicken Sie auf die Schaltfläche "Albums" um heruntergeladenen lokalen Videos anzuzeigen.

Produktliste




Q28/Q28-2X Gerät*1



Mikrofon*1



Basis*1

Klettverschluss-
Installeiter*1Typ-C-Ladekabel
Kabel*1Handbuch*1
32G Karte *1

Produkt-Parameter

Produktmodell	Q28
Video-Pixel	2 Millionen
Weitwinkellinse	Wide 120°
Dauer des Videos	6.5H (keine Musik an)
WIFI-Gerätename	YX-Q28-WIFI.....
Aufnahmeformat	Video-Dateiformat:MOV Fotoformat:JPG
Maximaler Speicher	≤256G
Lithium-Batterie	1500MAH
Aufladezeit	Über 3H
Ladespannung	5V/1A
Anwendbare Modelle	Motorrad/Elektrofahrrad

Lichtstatus

Funktioneller Status	Logger an Indikator Status
Einschalten	Blaues Licht immer an
Ausschalten	Lichter aus
Aufnahme starten	Blaues Licht blinkt
Anhalten des Videos	Blaues Licht
WIFI einschalten	Blaues und grünes Licht sind immer an
WIFI ausschalten	Grünes Licht aus
SD-Kartenanomalie	Blaues und grünes Licht blinken 7 Mal gleichzeitig gleichzeitig, um das Gerät abzuschalten
Anschluss an PC-Kartenleserfunktion	Blaues und grünes Licht blinken abwechselnd



Häufig gestellte Fragen

Q28 gemeinsame Probleme nutzen:


1. Boot mit dem **Bluetooth** verbunden, **spielen** Musik ohne Ton, bitte bestätigen Sie, dass die Markierungslinie in der richtigen Schnittstelle oder Markierungslinie Schnittstelle vollständig in der entsprechenden Schnittstelle zugegriffen wurde;
2. In der normalen Nutzung des Prozesses, aufgrund der Auto-Recorder Stromverbrauch höher ist als die **Bluetooth**, wird das Auto-Recorder zunächst heruntergefahren, **Bluetooth** normale Arbeit, ist ein normales Phänomen;
3. Das Mobiltelefon verbindet sich mit dem **WIFI** des Autorekorders, und das Mobiltelefon hat kein Signal, was ein normales Phänomen ist;
4. Car Recorder Verbindung APP ist nicht erfolgreich, bestätigen Sie, dass das Handy **WIFI**-Verbindung ist die Maschine **WIFI**-Namen; oder Handy-Exit APP, Maschine wechseln, um wieder zu verbinden;
5. Wenn die Ladung rotes Licht nicht an ist, bestätigen Sie, dass das Ladekabel auf die richtige Ladeschnittstelle ist, oder die Spannung kann zu niedrig sein, müssen für eine halbe Stunde zu laden;
6. Wenn das Gerät zum Aufladen in das Ladekabel eingesteckt wird, wird die **Bluetooth**-Funktion automatisch abgeschaltet und das Autoaufzeichnungsgerät wird eingeschaltet, was ein normales Phänomen ist. Während des Ladevorgangs wird empfohlen, den Autorekorder auszuschalten und das Gerät nicht zu benutzen;
7. Car Recorder Speicherkarte, aufgrund von High-Definition-Video lesen und schreiben in, wie die Notwendigkeit zu kaufen, ist es empfehlenswert, eine Marke von High-Speed-Speicherkarte (**Class10**) zu kaufen;
8. In den Prozess der Verwendung des Auto-Recorder, im **Falle** eines Unfalls, drücken Sie bitte lange den Auto-Recorder zur gleichen Zeit, um den Schlüssel und Foto-Taste zurückzusetzen, und dann neu starten zu verwenden.

Caveat

1. Setzen Sie das Produkt nicht in offene **Flammen**, um eine **Explosion** zu vermeiden;
2. Zerlegen Sie das Produkt nicht, um Schäden an den **elektronischen** Komponenten zu vermeiden;
3. Kommen Sie nicht in die Nähe von scharfen Gegenständen, um Schäden am Produkt zu vermeiden;
4. Lagern Sie es an einem trockenen Ort, wenn es für längere Zeit nicht benutzt wird;
5. Bevor Sie das **Bluetooth**-Gerät verwenden, laden Sie es bitte zuerst vollständig auf;
6. Um die Lebensdauer des eingebauten **Polymer-Akkus** zu verlängern, laden Sie das Gerät bitte mindestens einmal pro Monat auf.

**Q28-2X****Q28**

[Q28-2X] Interkom-Kopplung




Gegensprechanlage-Taste

Gegensprechanlage nicht
angeschlossen
Grünes Licht blinkt.



Bevor Bluetooth
verbunden ist



Intercom-Verbindung erfolgreich
Grünes Licht leuchtet.

Nach dem Einschalten der beiden Geräte und vor dem Herstellen einer Bluetooth-Verbindung drücken Sie die Gegensprechanlage-Taste, um den Gegensprechanlagen-Modus zu aktivieren. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet das grüne Licht auf der Gegensprechanlage-Taste auf, und wenn Sie den "dumphen" Ton hören, können Sie über die Gegensprechanlage telefonieren.

[Q28-2X] Zurücksetzen der Gegensprechanlage

I: Einführung in die Funktionsweise der Bluetooth-Gegensprechverbindung (nachdem die Gegensprechverbindung erfolgreich hergestellt wurde, ist der Musiktton von Bluetooth ausgeschaltet; wenn ein Anruf eingeht, wird automatisch in den Anrufmodus umgeschaltet, und der Anruf wird beendet, um die Gegensprechverbindung wieder aufzunehmen):

Wenn die beiden Geräte zum ersten Mal mit der Gegensprechanlage verbunden sind: Nach dem Einschalten des Geräts, ohne Bluetooth-Verbindung, drückt eines der Geräte lange auf die Taste der Gegensprechanlage. Eine der beiden Maschinen drückt lange auf die Taste der Gegensprechanlage, um in den Gegensprechmodus zu gelangen.



Diese Seitenfunktion gilt nur für Q28-2X

Das grüne Licht blinkt schnell und wird von einem Ton "Gegensprechanlagen-Kopplung" begleitet, die Gegensprechanlagen-Kopplung wird gestartet, nach erfolgreicher Kopplung ertönt ein Ton, der zur Kopplung auffordert. Nach erfolgreichem Pairing ertönt ein Ton, um das Pairing anzuzeigen "Intercom-Verbindung", wenn Sie einen "dumpfen Schlag" hören, starten Sie den Intercom-Anruf, zu diesem Zeitpunkt leuchtet das grüne Licht der Intercom-Anzeige.

2. nach dem Einschalten des Telefons, wenn die beiden Maschinen wurden mit dem Handy Bluetooth verbunden, dieses Mal, um die Gegensprechanlage zu verbinden, einer von ihnen lange drücken Sie die Gegensprechanlage Taste, um die Gegensprechanlage Pairing-Modus, der andere Doppelklick auf die Gegensprechanlage Taste, um die Bluetooth-Pairing-Modus, Gegensprechanlage Pairing, Gegensprechanlage Verbindung erfolgreich ist, ist das grüne Licht auf!

3. nach dem Einschalten, die Gegensprechanlage wurde erfolgreich angeschlossen, zu diesem Zeitpunkt, um die Bluetooth-Verbindung herzustellen, doppelklicken Sie auf die Gegensprechanlage-Taste, um den Bluetooth-Pairing-Modus, verwenden Sie das Mobiltelefon, um die Verbindung zu suchen

Zweitens: Gegensprechanlage zurück zur Verbindung

1. zwei Maschinen wurden verbunden, nach dem Einschalten der Maschine, drücken Sie kurz eine der Maschine Gegensprechanlage Taste wird automatisch zurück zu verbinden, zurück zu verbinden die Gegensprechanlage Kontrollleuchte.

2. das Telefon zu beantworten: die beiden Maschinen sind erfolgreich verbunden, die Bluetooth ist auch mit dem Mobiltelefon verbunden, wenn es einen Anruf, wird es automatisch auf das Telefon, um den Anruf zu beantworten, und nach dem Auflegen, wird die Gegensprechanlage wiederhergestellt werden.

Drittens: Löschen der Gegensprechanlagen-Kopplung, Wiederherstellung der Werkseinstellungen

Schalten Sie das Gerät ein, ohne Bluetooth und Gegensprechanlage zu verbinden, halten Sie die **【Lautstärketasten】** 5S gleichzeitig gedrückt und lassen Sie sie los, wenn Sie den "dumpfen" Ton hören, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen und alle Paarungsinformationen zu löschen.

Viertens: Verwenden Sie das Gerät, um das Bluetooth-Headset eines Drittanbieters für Gegensprechanrufe zu verbinden

Nach dem Booten, die beiden Maschinen sind nicht mit dem Handy Bluetooth verbunden, die Gegensprechanlage Maschine Boot lange drücken Sie die Intercom-Taste, um die Gegensprechanlage Modus, Bluetooth-Headset Boot in Bluetooth-Modus, die beiden begannen zu verbinden, erfolgreich zu verbinden, wird es eine Aufforderung zur Gegensprechanlage Verbindung sein, hören Sie die "Thud"-Ton, das heißt, zu starten Gegensprechanlage!


[Q28-2X] Sprachassistentin / Sprachassistent

Sprachassistent: (Bluetooth hat den Status verbunden) Doppelklick auf klicken Sie auf. **【12 button】** wake up voice assistant.



(bei Bluetooth-Verbindung)
Taste für den Sprachassistenten

Diese Seitenfunktion gilt nur für Q28-2X



1. allumer/éteindre/répondre et raccrocher/mettre en pause la lecture

2. l'assistant vocal

3 haut-parleurs/microphone Interface

4. indicateur de charge (rouge)
Indicateur de fonctionnement Bluetooth (bleu)

5.charging port

6.Recorder mic

7.Recorder TF Card

8. indicateur vidéo (bleu)
Voyant WiFi (vert)

9. l'objectif de l'appareil photo

10. enregistreur marche/arrêt
/Marche ou arrêt de l'enregistrement

11.photo/wifi activé ou désactivé

12. réduction du volume/
chanson précédente

13. augmentation du volume/chanson suivante

Avis important :

Avant d'installer le casque, suivez les instructions du manuel rapide pour connecter votre téléphone et écouter le son et le volume.


S'il y a une grande différence dans l'effet sonore et le volume après l'installation sur le casque, veuillez ajuster la position du haut-parleur dans le casque.

Mise sous tension/hors tension

Mise sous tension : Appuyez longuement sur **【Multi-function button】** pendant 3 secondes, entendez la tonalité de mise en marche, la lumière LED clignote rapidement ;

Arrêt : appuyer longuement sur le bouton multifonction **【Multi-function button】** pendant 3 secondes, entendre le bip d'arrêt et la lumière LED s'éteindre ;


Basculer l'annonce vocale : Double-cliquez sur **【Multi-Function button】** pour basculer entre la diffusion vocale en chinois et en anglais.



Connexion Bluetooth

Connexion Bluetooth : Appuyez longuement **【sur le bouton multifonction】** pendant 3 secondes pour allumer le téléphone, le téléphone ouvre le Bluetooth, recherche et connecte le nom Bluetooth "Q28" ;

Statut de l'indicateur Bluetooth : Avant que le Bluetooth ne soit connecté, la lumière LED clignote rapidement ; après que le Bluetooth soit connecté, la lumière LED clignote lentement.



Fonction téléphonique

Basculer entre la réponse automatique et la réponse manuelle : Lorsque Bluetooth n'est pas connecté, double-cliquez sur le bouton **【Volume +】** pour basculer entre la réponse manuelle et la réponse automatique ;

Réponse automatique : Attendre 10 secondes un appel entrant, puis y répondre automatiquement ;


Réponse manuelle : Appuyez brièvement sur **【Multi-function button】** pour répondre à l'appel ;

Refuser de répondre : Appuyer longuement sur **【Multi-function button】** pendant 2 secondes pour refuser de répondre lors d'un appel entrant ;

Terminer l'appel : Appuyer brièvement sur le bouton **【Multi-Function button】** pour mettre fin à l'appel ;

Fin de la relecture du code : Appuyer deux fois sur le bouton multifonction **【Multi-Function button】** pour rejouer le code de fin d'appel ;

Annuler l'appel : Appuyez brièvement sur **【Multi-function button】** pour annuler l'appel lors d'un appel.




Fonction musique

Lecture et pause de la musique : Lorsque la musique est en pause, appuyer brièvement sur **【Multi-function button】** pour lire la musique ; lorsque la musique est en cours de lecture, appuyer brièvement sur **【Multi-function button】** pour mettre la musique en pause ;

Chanson précédente/baisse du volume : pression courte sur le bouton de volume **【Volume】** pour passer à la chanson précédente pendant la lecture de musique, pression longue sur le bouton de volume **【Volume】** pour réduire le volume ;

Chanson suivante/augmentation du volume : appui court sur **【Volume + bouton】** pour passer à la chanson suivante pendant la lecture de musique, appui long sur **【Volume + bouton】** pour augmenter le volume.



Assistant vocal/chargement

Assistant vocal : (Bluetooth a été connecté) appuyez brièvement sur le bouton **【voice assistant】** pour activer l'assistant vocal ;

Indicateur d'état de charge : la lumière rouge est allumée lors de la charge, la lumière pleine est éteinte ;

Note : Dans l'état de démarrage, insérez le chargeur pour charger, la partie Bluetooth s'éteindra automatiquement, et l'enregistreur de voiture s'allumera automatiquement. L'enregistreur de voiture s'allumera automatiquement ; il est recommandé d'éteindre l'enregistreur de voiture lors de la charge.




Description vidéo/Lecteur de carte CF

Durée et taille de l'enregistrement vidéo : Un fichier toutes les 5 minutes par défaut (l'APP peut choisir la durée d'enregistrement vidéo et la taille du fichier vidéo) Si le téléchargement de la vidéo est lent dans le terminal APP, il est recommandé de modifier la durée d'enregistrement vidéo pour qu'elle soit courte dans le terminal APP ; L'enregistrement vidéo dans l'APP pour voir uniquement les images sans son, vous devez télécharger dans l'APP l'enregistreur de voiture ou regarder sur l'ordinateur aura le son vidéo coupé ; L'enregistrement vidéo dans l'APP pour voir uniquement les images sans son coupé Mode d'enregistrement : vidéo cyclique (c'est-à-dire qu'une fois que la carte mémoire a fini d'enregistrer, elle couvre automatiquement le fichier vidéo précédent, et ainsi de suite) ; vidéo enregistrée sur l'APP pour voir uniquement les images sans son, vous devez télécharger dans l'APP finale de l'enregistreur de voiture ou regarder sur l'ordinateur, le son vidéo sera éliminé

Utilisation de la fonction vidéo : Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation de l'enregistreur de voiture pour démarrer, la lumière bleue est brillante longtemps, en mode veille, puis appuyez brièvement sur cette touche, commencez l'enregistrement, la lumière bleue clignote lentement ;

Low power shutdown : Dans le processus d'utilisation, en raison de la consommation d'énergie enregistreur de voiture, l'utilisation d'une courte période de temps s'éteindra prématurément, à ce moment la fonction bluetooth peut continuer à utiliser, est un phénomène normal ; support (insérer la carte TF, insérer le câble USB, une extrémité de la tête du port de charge de la machine, une extrémité de la tête connectée à l'ordinateur, la machine entre automatiquement dans le mode de lecteur de carte : l'indicateur vidéo rouge et bleu clignote lentement en alternance) ; vous pouvez copier ou supprimer des fichiers sur l'ordinateur ; Carte Micro SD (support ≤256G) Dans le cas de l'enregistrement d'une carte pleine ou plus de contenu, lors de l'utilisation de l'APP pour visualiser, la vitesse de la mémoire cache sera plus lente, il est recommandé d'utiliser le lecteur de carte pour ouvrir la vue sur l'ordinateur.



Puerto de inserción de tarjetas TF

Nom de la connexion WIFI/enregistreur de voiture APP

Nom de la connexion WIFI : YX-Q28-WIFI..... (L'APP se connecte au LAN, une fois la connexion réussie, le téléphone ne peut pas se connecter à d'autres réseaux WIFI, et ne peut pas utiliser le trafic du téléphone mobile, sinon l'APP sera déconnectée) Lorsque vous utilisez l'APP pour regarder la vidéo, le téléphone est dans un état de non-réseau, à ce moment-là, Si l'APP reçoit des informations d'un autre téléphone portable, le téléphone peut automatiquement se connecter à un autre réseau WIFI, ce qui perturbe le phénomène. Il est alors nécessaire de se connecter à nouveau au réseau WIFI et de redémarrer la connexion WIFI.

Mode de fonctionnement de l'APP de l'enregistreur de voiture : (Conditions de fonctionnement de l'enregistreur de voiture, doit être inséré dans la carte mémoire pour fonctionner normalement)

1. télécharger l'APP : Ouvrez votre téléphone mobile Android ou IOS sur le marché des applications pour téléphone mobile ou APP STORE, recherchez directement et téléchargez le nom de l'APP : Roadcam après l'installation,

2. Connexion à l'APP de l'hôte : Maintenez l'interrupteur de l'enregistreur de voiture hôte enfoncé, double-cliquez sur le bouton photo pour ouvrir le WIFI, utilisez le téléphone pour ouvrir la fonction WIFI, recherchez le nom WIFI : YX-Q28-WIFI..... Après avoir cliqué sur connexion réussie (le téléphone sera en état de non-réseau), ouvrez la Roadcam téléchargée, cliquez pour vous connecter à l'enregistreur. Une fois la connexion terminée, l'interface principale de l'APP indiquera que l'enregistreur est connecté avec succès, cliquez pour accéder à l'enregistrement vidéo.

3. Visualiser la vidéo ou la photo enregistrée : répétez l'opération du point 2 ci-dessus, entrez dans l'interface vidéo, mettez l'enregistrement en pause, puis cliquez sur le bouton vidéo dans la fenêtre pour visualiser la vidéo enregistrée ; la visualisation de la photo se fait de la même manière.

4. l'APP fonctionnant en arrière-plan, lorsque vous devez quitter l'APP du téléphone portable fonctionnant en arrière-plan, entrez d'abord dans l'interface APP pour mettre en pause la vidéo ou la fin de la machine pour quitter la connexion WIFI, à la sortie du téléphone portable fonctionnant en arrière-plan, afin d'éviter le phénomène de blocage de la machine.

WIFI/ Photographie

Prendre des photos : (il faut déconnecter le WIFI utilisé par le logiciel et qui n'est pas en cours d'enregistrement) appuyer sur le bouton 【11】 pour prendre des photos ;

Activation/désactivation du WIFI : double-cliquer sur le bouton 【11】 pour activer ou désactiver le WIFI.



Enregistreur/vidéo

Activer/désactiver l'enregistrement : (lorsque l'enregistreur est en marche) appuyer sur le bouton **【10】** pour activer ou désactiver l'enregistrement.

Activation/désactivation de l'enregistreur : appuyer sur le bouton **【10】** et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver le tachygraphe.

Remarque : la carte mémoire doit être insérée dans la Dashcam pour pouvoir l'utiliser.



Instalación y conexión de la APP

1 Descargar APP



Ouvrez votre téléphone portable Android ou IOS sur le marché des applications pour téléphones portables ou APP STORE ou APP STORE, recherchez et téléchargez directement l'APP

nom : Roadcam après l'installation peut être, ou code WeChat code de balayage pour télécharger ; et installer pour permettre les services d'information et d'accès à la caméra. informations et accès à la caméra

Android/IOS

APP Télécharger le code QR

2 Connexion du téléphone portable à l'enregistreur enregistreur WIFI

Une fois l'enregistreur allumé, vous devez activer manuellement activer le WIFI pour vous connecter (le WIFI n'est disponible que pour ce logiciel)



Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé bouton d'alimentation pour allumer l'indicateur de l'enregistreur longue lumière bleue brillante



Double-cliquez sur le bouton pour ouvrir l'écran WIFI
Témoin lumineux de l'enregistreur bleu vert lumière longue



Abra la interfaz del software Roadcam, haga clic en el botón Add Recorder, saltar automáticamente a la interfaz WIFI, buscar y conectar "YX-Q28-WIFI.....".

A continuación, volver a la interfaz de software de nuevo, esta vez se muestra que el registrador se ha conectado correctamente (Nota: Después de conectar el registrador LAN, el tráfico de telefonía celular y otros WiFi no se puede utilizar, y debe utilizar esta red para ver el vídeo APP).

3 Enregistrement vidéo en temps réel



Cliquez sur le bouton Enregistreur dans l'interface du logiciel l'interface du logiciel pour visualiser la vidéo en temps réel.

4 Paramètres de ajuste




- ①Pause de l'enregistrement vidéo en direct.
- ②Cliquez sur le bouton "Settings" (Paramètres) dans le coin supérieur droit pour configurer divers paramètres.

5 Visualiser les vidéos/photos enregistrées



- ①Pause de l'enregistrement vidéo en direct.
- ②Cliquez sur le bouton "Vidéo", vous pourrez vous pourrez visualiser l'opération de l'image comme ci-dessus.

6 Voir les vidéos/images téléchargeables



- ① Cliquez sur le bouton "Select" et sélectionner les vidéos à télécharger.
- ② Cliquez sur le bouton "Télécharger".
- ③ Cliquez sur le bouton "Albums" pour voir les vidéos locales téléchargées. visualiser les vidéos locales téléchargées.

Liste des produits



Dispositif Q28/Q28-2X*1




Microphone*1



Base avec clip*1



Adhesivos autoadherentes paquete de instalación*1



Câble de chargement*1



Manual

Manuel*1
Carte 32G *1

Paramètres du produit

Modèle de produit	Q28
Pixels vidéo	2 millions d'euros
Objectif grand angle	Largeur 120°
Durée de la vidéo	6.5H (sans musique)
Nom de l'appareil WIFI	YX-Q28-WIFI.....
Format d'enregistrement	Format du fichier vidéo:MOV Format du fichier photo:JPG
Mémoire maximale	≤256G
Pile au lithium	1500MAH
Temps de charge	À propos de 3H
Tension de charge	5V/1A
Modèles applicables	Motocyclette/véhicule électrique

État des lieux

Statut fonctionnel	Statut de l'indicateur de l'enregistreur
Allumage	Lumière bleue toujours allumée
Éteindre	Éclairage éteint
Démarrer l'enregistrement	Lumière bleue clignotante
Pause vidéo	Lumière bleue
Activer le WIFI	Les lumières bleue et verte sont toujours allumées
Désactiver le WIFI	Feu vert éteint
Feu vert éteint	Les lumières bleue et verte clignotent 7 fois en même temps pour éteindre la machine, en même temps pour éteindre la machine
Fonction de connexion du lecteur de carte PC	Les lumières bleue et verte clignotent alternativement



Questions fréquemment posées

Problèmes courants liés à l'utilisation du Q28 :


1. démarrage connecté au bluetooth, musique sans son, veuillez confirmer que la ligne de marque dans l'interface correcte ou l'interface de la ligne de marque a été complètement accédée dans l'interface correspondante ;
2. Dans l'utilisation normale du processus, en raison de la consommation d'énergie de l'enregistreur de voiture est plus élevé que Bluetooth, l'enregistreur de voiture s'éteindra d'abord, le fonctionnement normal de Bluetooth, est un phénomène normal ;
3. Le téléphone portable se connecte au WIFI de l'enregistreur de voiture, et le téléphone portable n'a pas de signal, c'est un phénomène normal ; 4 ;
4. La connexion APP de l'enregistreur de voiture n'aboutit pas, confirmez que la connexion WIFI du téléphone portable est le nom WIFI de la machine ; ou la sortie APP du téléphone portable, changez la machine pour la reconnecter ;
5. Si le voyant de charge rouge n'est pas allumé, vérifiez que le câble de charge est dans la bonne interface de charge, ou la tension peut être trop faible, il faut charger pendant une demi-heure ;
6. Lorsque l'appareil est connecté au câble de chargement, la fonction Bluetooth s'éteint automatiquement et le terminal de l'enregistreur s'allume, ce qui est un phénomène normal. Il est recommandé d'éteindre l'enregistreur de voiture pendant le chargement et de ne pas utiliser l'appareil ;
7. Carte mémoire de l'enregistreur de voiture, en raison de la lecture et de l'écriture de vidéos haute définition, il est recommandé d'acheter une carte mémoire à grande vitesse (classe 10) ;
8. Lors de l'utilisation de l'enregistreur de voiture, en cas d'accident, veuillez appuyer longuement sur l'enregistreur de voiture en même temps pour réinitialiser la clé et le bouton photo, puis redémarrer pour l'utiliser.

Avertissement

1. ne pas mettre le produit au feu pour éviter les explosions
2. ne pas démonter le produit pour éviter d'endommager les composants électroniques ;
3. Ne pas s'approcher d'objets tranchants pour éviter d'endommager le produit ;
4. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, le ranger dans un endroit sec ;
5. Avant d'utiliser le dispositif Bluetooth, veuillez d'abord le charger complètement.
6. pour prolonger la durée de vie de la batterie polymère intégrée, veuillez charger l'appareil au moins une fois par mois.


**Q28-2X****Q28**

[Q28-2X] Couplage d'interphones



L'interphone n'est pas connecté
Le voyant vert clignote.

Avant que Bluetooth
est connecté



Connexion interphone réussie
Le voyant vert est allumé.

Une fois les deux machines allumées, avant de connecter le Bluetooth, l'une ou l'autre peut appuyer longuement sur le bouton intercom pour entrer en mode intercom. Une fois l'appariement réussi, la lumière verte du bouton intercom s'allume, et lorsque vous entendez le son "thud", vous pouvez passer un appel intercom.

[Q28-2X] Réinitialisation de l'interphone

I: Introduction au fonctionnement de la connexion intercom Bluetooth (une fois la connexion intercom réussie, le son de la musique Bluetooth est désactivé, lorsque l'appel arrive, il passe automatiquement en mode d'appel, et l'appel se termine pour reprendre l'intercom) :

1. La première fois que les deux machines sont connectées à l'interphone : après avoir allumé la machine, sans connecter le Bluetooth, l'une des machines est connectée à l'interphone. la machine est allumée, sans connecter le Bluetooth, l'une des machines appuie longuement sur le bouton de l'interphone. Le voyant vert clignote rapidement et est accompagné d'une tonalité "appairage intercom", commencer l'appairage intercom, après l'appairage réussi, il y aura une tonalité invitant à l'appairage. Après l'appairage réussi, il y aura un bip pour indiquer l'appairage, "connexion intercom", lorsque vous entendez un "thud", commencer l'appel intercom, à ce moment-là, le voyant vert de l'intercom est allumé.

Touche Volume +
Volume -
bouton



Cette fonction de page ne s'applique qu'aux Q28-2X

2. Après la mise sous tension, si les deux machines ont été connectées au téléphone Bluetooth, cette fois pour se connecter à l'interphone, l'un d'eux appuie longuement sur le bouton interphone pour entrer dans le mode d'appariement interphone, l'autre double-clique sur le bouton interphone pour entrer dans le mode d'appariement Bluetooth, l'appariement interphone, la connexion interphone est réussie, le voyant lumineux vert est allumé !

3. Après la mise sous tension, l'interphone a été connecté avec succès, à ce moment pour connecter le Bluetooth, double-cliquez sur la touche interphone pour entrer dans le mode d'appairage Bluetooth, utilisez votre téléphone portable pour rechercher la connexion.

Deuxièmement : l'interphone revient pour se connecter

1. Deux machines ont été connectées, après la mise sous tension, une brève pression sur l'une des touches intercom de la machine renverra automatiquement à la connexion, le voyant intercom se rallumera.

2. Répondre au téléphone : les deux machines sont connectées avec succès à l'interphone, le Bluetooth est également connecté au téléphone portable, lorsqu'il y a un appel téléphonique, il passera automatiquement au téléphone pour répondre à l'appel, et après avoir raccroché, l'interphone sera rétabli.

Troisièmement : effacer l'appairage de l'interphone, restaurer les paramètres d'usine

Mettez l'appareil sous tension sans connecter le Bluetooth et l'interphone, appuyez simultanément sur les 【touches d'augmentation et de diminution du volume】 du 5S et maintenez-les enfoncées, lorsque vous entendez le son "thud" (bruit sourd), relâchez-les, c'est-à-dire pour restaurer les paramètres d'usine et effacer toutes les informations d'appariement.

Quatrièmement : Utiliser la machine pour connecter le casque Bluetooth d'un tiers pour les appels intercom Après le démarrage, les deux machines ne sont pas connectées au téléphone Bluetooth, parlez à la machine en appuyant longuement sur le bouton de conversation pour entrer dans le mode de conversation, le casque Bluetooth démarre en mode Bluetooth, les deux ont commencé à se connecter, la connexion réussit, il y aura une invite à parler à la connexion, entendre le son "thud", c'est-à-dire commencer à parler l'un à l'autre !


[Q28-2X] Assistant vocal

Assistant vocal: (Bluetooth a été connecté) double-clic 【12 button】 réveiller l'assistant vocal



(sous connexion Bluetooth)
Bouton de l'assistant vocal

Cette fonction de page ne s'applique qu'aux Q28-2X



- | | | |
|---|--|---|
| 1. accendere e spegnere/rispondere e riagganciare/Pausa | 2.Assistente vocale | 3. Altoparlante/microfono interfaccia |
| 4.Indicatore di carica (rosso)
Indicatore di funzionamento Bluetooth (blu) | 5.porta di ricarica | 6.Microfono del registratore |
| 7. Scheda TF del registratore | 8. Indicatore video (blu)
Indicatore WiFi (verde) | 9.Obiettivo della fotocamera |
| 10.Registrazione on/off
/Accendere o interrompere la registrazione | 11.Foto/wifi acceso o spento | 12.Abbassare il volume/
brano precedente |
| 13.Volume su/successivo brano | | |

Avviso importante:

Prima di installare le cuffie, seguire le istruzioni del manuale rapido per collegare il telefono e ascoltare il suono e il volume.

Se c'è una grande differenza nell'effetto sonoro e nel volume dopo averle installate sul casco, si prega di regolare la posizione delle cuffie. volume dopo averle installate sul casco, regolare la posizione dell'altoparlante nel casco. dell'altoparlante nel casco.

Accensione/spengimento

Accensione: Premere a lungo il pulsante **【Multifunzione】** per 3 secondi, sentire il segnale acustico di accensione, la luce del LED lampeggia rapidamente;

Spegnimento: premere a lungo il pulsante **【Multifunzione】** per 3 secondi, sentire il segnale acustico di spegnimento e la luce del LED si spegne;

Attivare l'annuncio vocale: Fare doppio clic sul pulsante **【Multifunzione】** per passare dalla trasmissione vocale in cinese a quella in inglese.



Connessione Bluetooth

Connessione Bluetooth: Premere a lungo il pulsante **【multifunzione】** per 3 secondi per accendere il telefono, il telefono apre il Bluetooth, cerca e collega il nome Bluetooth "Q28";

Stato dell'indicatore Bluetooth: Prima che il Bluetooth non sia connesso, la luce LED lampeggia velocemente; dopo che il Bluetooth è connesso, la luce LED lampeggia lentamente.



Funzione telefono

Alterna la risposta automatica/manuale: Quando il Bluetooth non è collegato, fare doppio clic sul pulsante **【Volume +】** per commutare risposta manuale/risposta automatica;

Risposta automatica: Attendere 10 secondi per una chiamata in arrivo e rispondere automaticamente;

Risposta manuale: Premere brevemente il pulsante **【Multifunzione】** per rispondere alla chiamata;

Rifiuto di rispondere: Premere a lungo il tasto **【Multifunzione】** per 2 secondi per rifiutare la risposta durante una chiamata in arrivo;

Terminare la chiamata: Premere brevemente il tasto **【Multifunzione】** per terminare la chiamata;

Terminare la riproduzione del codice: Premere due volte il tasto multifunzione per riprodurre il codice di fine chiamata;

Annullamento della chiamata: Premere brevemente il tasto **【Multifunzione】** per annullare la chiamata durante la chiamata.




Funzione musica

Riproduzione e pausa della musica: Quando la musica è in pausa, premere brevemente il pulsante **【Multifunzione】** per riprodurre la musica; quando la musica è in riproduzione, premere brevemente il pulsante **【Multifunzione】** per mettere in pausa la musica;

Canzone precedente/volume giù: premere brevemente il pulsante **【Volume】** per passare alla canzone precedente durante la riproduzione musicale, premere a lungo il pulsante **【Volume】** per ridurre il volume;

Canzone successiva/aumento del volume: premere brevemente il pulsante **【Volume +】** per passare alla canzone successiva durante la riproduzione musicale, premere a lungo il pulsante **【Volume +】** per aumentare il volume.



Assistente vocale/ricarica

Assistente vocale: (stato di connessione Bluetooth) premere brevemente il pulsante **【assistente vocale】** per attivare l'assistente vocale;

Stato dell'indicatore di carica: la luce rossa è accesa durante la carica, la luce piena è spenta;

Nota: nello stato di avvio, inserire il caricabatterie per caricare, la parte Bluetooth si spegnerà automaticamente e il registratore per auto si accenderà automaticamente; si consiglia di spegnere il registratore per auto durante la ricarica.



Descrizione video/lettore di schede TF

Tempo e dimensioni di registrazione video: Un file ogni 5 minuti per impostazione predefinita (l'APP può scegliere il tempo di registrazione video e la dimensione del file video). Se il download del video è lento nel terminale APP, si consiglia di modificare il tempo di registrazione video a breve nel terminale APP; registrazione video nell'APP per vedere solo le immagini senza suono, è necessario scaricare nella fine registratore auto APP o guardare nel computer avrà il suono video fuori; registrazione video nell'APP per vedere solo le immagini senza suono fuori

Modalità di registrazione: video ciclico (cioè, dopo una scheda di memoria finire la registrazione, si coprirà automaticamente il file video precedente, e così via); Video registrato sulla APP per visualizzare solo le immagini senza suono, è necessario scaricare nel registratore auto APP finale o visto sul computer avrà video suono fuori

Utilizzo della funzione video: Premere a lungo il pulsante di accensione del registratore per auto per avviare, la luce blu è luminosa a lungo, in modalità standby, e poi premere brevemente questo tasto, avviare la registrazione, la luce blu lampeggia lentamente;

Spegnimento a basso consumo: nel processo di utilizzo, a causa del consumo di energia registratore auto, l'uso di un breve periodo di tempo si spegne prematuramente, in questo momento la funzione bluetooth può continuare a utilizzare, è un fenomeno normale; supporto (inserire la scheda TF, inserire il cavo USB, un'estremità della testa della porta di ricarica della macchina, un'estremità della testa collegata al computer, la macchina entra automaticamente in modalità lettore di schede: L'indicatore video rosso e blu lampeggiano alternativamente lentamente); è possibile copiare o eliminare i file sul computer); scheda Micro SD (supporto ≤ 256G) In caso di registrazione della scheda completa o di più contenuti, quando si utilizza l'APP per visualizzare, la velocità della cache sarà più lenta, si consiglia di utilizzare il lettore di schede per aprire la visualizzazione sul computer.



Porta di inserimento della scheda TF

Connessione WIFI nome/registratori auto APP

Nome connessione WIFI: YX-Q28-WIFI..... (APP si connette alla LAN, dopo la connessione con successo, il telefono non può connettersi ad altri WIFI, e non può utilizzare il traffico telefonico mobile, altrimenti APP sarà disconnesso) Quando si utilizza l'APP per guardare il video, il telefono è in uno stato di non rete, in questo momento, qualche altra informazione APP del telefono cellulare, il telefono può saltare automaticamente per connettersi ad altre reti WIFI, con conseguente interruzione del fenomeno, in questo momento, è anche necessario Per connettersi a WIFI di nuovo, è necessario riavviare la connessione wifi.

Modalità di funzionamento del registratore per auto APP: (condizioni di funzionamento del registratore per auto, deve essere inserito nella scheda di memoria per funzionare normalmente)

1. Scaricare l'APP: aprire il telefono cellulare Android o IOS nel mercato delle applicazioni del telefono cellulare o nell'APP STORE, cercare e scaricare direttamente il nome dell'APP: Roadcam dopo l'installazione.
2. Connessione APP host: tenere premuto l'interruttore del registratore di auto host, fare doppio clic sul pulsante della foto per aprire il WIFI, utilizzare il telefono per aprire la funzione WIFI, cercare il nome WIFI: YX-Q28-WIFI..... Dopo aver fatto clic su Connetti con successo (il telefono sarà in stato di non rete), aprire la Roadcam scaricata, fare clic per connettersi al registratore, Una volta completata la connessione, l'interfaccia principale dell'APP mostrerà che il registratore è stato collegato correttamente; fare clic su enter per visualizzare la registrazione video.
3. Visualizzare il video o la foto registrati: ripetere l'operazione del punto 2, entrare nell'interfaccia video, mettere in pausa la registrazione, quindi fare clic sul pulsante video nella finestra per visualizzare il video registrato; la visualizzazione della foto è la stessa operazione.
4. APP in esecuzione in background, quindi quando è necessario uscire dal telefono cellulare APP in esecuzione in background, prima nell'interfaccia APP per mettere in pausa il video o la fine della macchina per uscire dalla connessione WIFI, all'uscita del telefono cellulare in esecuzione in background, in modo da evitare il fenomeno di blocco della macchina.

WIFI/ Fotografia

Scattare foto: (è necessario scollegare il WIFI utilizzato dal software e non in stato di registrazione) premere il pulsante 【11】 per scattare foto;

WIFI on/off: fare doppio clic sul pulsante 【11】 per attivare o disattivare il WIFI.




Registratore/Video

Attivazione/disattivazione della registrazione: (quando il registratore è acceso) premere il pulsante **【10】** per attivare o disattivare la registrazione.

Accensione/spengimento del registratore: tenere premuto il pulsante **【10】** per 3 secondi per accendere o spegnere il registratore.

Nota: per l'utilizzo della Dashcam è necessario inserire la scheda di memoria.



Installazione e connessione dell'APP

1 Scarica l'APP



Aprire il vostro telefono cellulare Android o IOS nel mercato delle applicazioni per telefoni cellulari o APP STORE telefoni cellulari o APP STORE cercare e scaricare direttamente APP nome: Roadcam dopo l'installazione può essere, o codice WeChat codice di scansione per scaricare; e installare per consentire i servizi di informazioni e l'accesso alla fotocamera


Android/IOS APP Scarica il codice QR

2 Collegamento del telefono cellulare al registratore WIFI


Una volta acceso il registratore, è necessario attivare manualmente attivare il WIFI per connettersi (il WIFI è solo per questo software)



Aprire l'interfaccia del software Roadcam, fare clic sul pulsante Aggiungi registratore, passa automaticamente all'interfaccia WIFI, cerca e collega "YX-Q28-WIFI.....". Quindi tornare di nuovo all'interfaccia software, questa volta mostrando che il registratore è stato collegato con successo (Nota: dopo aver collegato il registratore LAN, il traffico dei telefoni cellulari e altri WIFI non possono essere utilizzati, ed è necessario utilizzare questa rete per visualizzare il video APP).



3 Registrazione video in tempo reale




Fare clic sul pulsante Registratore nell'interfaccia dell'interfaccia del software per visualizzare il video in tempo reale.

4 Parámetros de ajuste




- ① Mettere in pausa la registrazione video in diretta.
- ② Cliccare sul pulsante "Impostazioni" nell'angolo in alto a destra per configurare vari parametri.

5 Visualizzare i video/le immagini registrate



- Mettere in pausa la registrazione video in diretta.
- ② Cliccando sul pulsante "Video", sarà possibile visualizzare il funzionamento dell'immagine come sopra.

6 Visualizza i video/immagini scaricabili



- ① Cliccare sul pulsante "Seleziona" e selezionare i video da scaricare.
- ② Cliccare sul pulsante "Download".
- ③ Fare clic sul pulsante "Album" per visualizzare i video locali scaricati.

Elenco dei prodotti




Dispositivo Q28/Q28-2X*1



Microfono*1



Base con clip*1

Adesivi
installazione autoadesiva
kit di installazione*1Cavo di ricarica
cavo di ricarica*1

Manual

Manuale*1
Scheda 32G *1

Parametri del prodotto

Modello di prodotto	Q28
Video pixel	2 milioni
Obiettivo grandangolare	Larghezza 120°
Durata del video	6,5H (senza musica)
Nome del dispositivo WIFI	YX-Q28-WIFI.....
Formato di registrazione	Formato file video: MOV Formato file foto: JPG
Memoria massima	≤256G
Batteria al litio	1500MAH
Tempo di ricarica	Informazioni su 3H
Tensione di carica	5V/1A
Modelli applicabili	Motocicleta/vehículo eléctrico

Stato delle luci

Stato funzionale	Stato dell'indicatore del registratore
Accensione	Luce blu sempre accesa
Spegnere	Luci spente
Avviare la registrazione	Luce blu lampeggiante
Mettere in pausa il video	Luce blu lampeggiante
Attivare il WIFI	Le luci blu e verdi sono sempre accese
Disattivare il WIFI	Luce verde spenta.
Luce verde spenta	Le luci blu e verdi lampeggiano 7 volte contemporaneamente per spegnere la macchina.
Funzione di connessione del lettore di schede PC	Le luci blu e verdi lampeggiano alternativamente



Visite frequenti

Q28 utilizzare problemi comuni:


1. avvio collegato al bluetooth, riproduzione di musica senza suono, si prega di confermare che la linea di marca nell'interfaccia corretta o l'interfaccia della linea di marca è stata completamente accessibile nell'interfaccia corrispondente;
2. Nell'uso normale del processo, a causa del consumo di energia del registratore per auto è superiore a quello del Bluetooth, il registratore per auto si spegne prima, il lavoro normale Bluetooth, è un fenomeno normale;
3. Il telefono cellulare si collega al WIFI del registratore per auto e il telefono cellulare non ha segnale, si tratta di un fenomeno normale;
4. Il telefono cellulare si collega al WIFI del registratore per auto;
4. L'APP di connessione del registratore di auto non è riuscita, confermare la connessione WIFI del telefono cellulare è il nome WIFI della macchina; o l'APP di uscita del telefono cellulare, commutare la macchina per ricollegarsi;
5. Se la spia rossa di ricarica non è accesa, verificare che il cavo di ricarica sia nell'interfaccia di ricarica corretta, oppure che la tensione sia troppo bassa, è necessario caricare per mezz'ora;
6. Quando l'apparecchio è collegato al cavo di ricarica per essere caricato, la funzione Bluetooth si spegne automaticamente e il terminale del registratore per auto si accende: si tratta di un fenomeno normale. Si consiglia di spegnere il registratore per auto durante la ricarica e di non utilizzare la macchina;
7. Scheda di memoria del registratore per auto, a causa della lettura e scrittura di video ad alta definizione, come la necessità di acquistare, si consiglia di acquistare una scheda di memoria ad alta velocità di marca (Classe10);
8. Nel processo di utilizzo del registratore per auto, in caso di incidente, si prega di premere a lungo il registratore per auto allo stesso tempo per reimpostare la chiave e il pulsante della foto, e quindi riavviare per utilizzare.

Avvertenze

1. Non mettere il prodotto nel fuoco per evitare esplosioni;
2. Non smontare il prodotto per evitare di danneggiare i componenti elettronici del prodotto;
3. Non avvicinarsi a oggetti appuntiti per non danneggiare il prodotto;
4. Riporre il prodotto in un luogo asciutto se non viene utilizzato per lungo tempo;
5. Prima di utilizzare il dispositivo Bluetooth, è necessario caricarlo completamente.
6. Per prolungare la durata del polimero incorporato, è necessario che l'apparecchio sia in grado di funzionare correttamente;
6. Per prolungare la durata della batteria ai polimeri incorporata, si prega di caricare il dispositivo almeno una volta al mese.
7. Per evitare di danneggiare il prodotto, si prega di riporre il dispositivo in un luogo asciutto.


**Q28-2X****Q28**

[Q28-2X] Accoppiamento del citofono



Il citofono non è collegato
La luce verde lampeggia.

Prima che il Bluetooth
è collegato




Collegamento interfonico riuscito
La luce verde è accesa.

Dopo l'accensione dei due apparecchi, prima di collegare il Bluetooth, uno dei due preme a lungo il pulsante di interfono per entrare in modalità interfono. Dopo l'accoppiamento riuscito, la luce verde del pulsante di interfono si accende e quando si sente il suono "thud", è possibile effettuare una chiamata interfono.

[Q28-2X] Ripristino del citofono

I: Introduzione al funzionamento della connessione intercomunicante Bluetooth (dopo che la connessione intercomunicante è riuscita, il suono musicale del Bluetooth è spento; quando arriva la chiamata, si passa automaticamente alla modalità di chiamata e la chiamata termina per riprendere l'intercomunicazione):

1. La prima volta che i due apparecchi sono collegati al citofono: dopo l'accensione dell'apparecchio, senza collegare il Bluetooth, uno dei due apparecchi viene collegato al citofono. dopo l'accensione della macchina, senza collegare il Bluetooth, una delle due macchine preme a lungo il pulsante interfono. Una delle due macchine preme a lungo il pulsante dell'interfono per entrare in modalità interfono, la luce verde lampeggia rapidamente ed è accompagnata da un segnale acustico "intercom pairing" (accoppiamento intercomunicante), avviare l'accoppiamento intercomunicante, dopo che l'accoppiamento è stato eseguito con successo, viene emesso un segnale acustico per indicare l'accoppiamento, "intercom connection" (connessione intercomunicante), quando si sente un "thud" (tonfo), avviare la chiamata intercomunicante, a questo punto, la spia verde dell'interfono è accesa.



Questa funzione di pagina si applica solo a Q28-2X

2. Dopo l'accensione, se entrambe le macchine sono state collegate al telefono Bluetooth, questa volta per connettersi al citofono, una di esse preme a lungo il pulsante del citofono per entrare nella modalità di accoppiamento del citofono, l'altra fa doppio clic sul pulsante del citofono per entrare nella modalità di accoppiamento del bluetooth, l'accoppiamento del citofono, la connessione del citofono è riuscita, la spia verde è accesa!

3. Dopo l'accensione, il citofono è stato collegato con successo; a questo punto per collegare il Bluetooth, fare doppio clic sul tasto del citofono per entrare nella modalità di accoppiamento Bluetooth, utilizzare il telefono cellulare per cercare la connessione.

Secondo: citofonare per connettersi

1. Due macchine sono state collegate, dopo l'accensione, premendo brevemente uno dei tasti del citofono della macchina, la spia del citofono si accende automaticamente.

2. Rispondere al telefono: le due macchine sono collegate con successo al citofono, il Bluetooth è anche collegato al telefono cellulare, quando c'è una telefonata, passerà automaticamente al telefono per rispondere alla chiamata e, dopo aver riagganciato, il citofono verrà ripristinato.

Terzo: cancellare il pairing del citofono, ripristinare le impostazioni di fabbrica

Accendere l'apparecchio senza collegare Bluetooth e interfono, tenere premuto contemporaneamente i tasti **【volume su e giù】** del 5S, quando si sente il suono "tonfo" lasciarlo andare, cioè ripristinare le impostazioni di fabbrica, cancellare tutte le informazioni di accoppiamento.

Quarto: Utilizzare la macchina per collegare l'auricolare Bluetooth casco di terze parti per le chiamate intercomunicanti Dopo l'avvio, le due macchine non sono collegati al telefono Bluetooth, parlare con l'avvio macchina premere a lungo il pulsante di conversazione per entrare in modalità di conversazione, auricolare Bluetooth avvio in modalità Bluetooth, i due ha cominciato a connettersi, connettersi con successo, ci sarà una richiesta di parlare con la connessione, sentire il suono "tonfo", cioè, iniziare a parlare tra loro!

[Q28-2X] Assistente vocale

Assistente vocale: (Bluetooth è stato collegato stato) doppio clic pulsante **【12】** risvegliare l'assistente vocale



(sotto connessione Bluetooth)
Pulsante dell'assistente vocale

Questa funzione di pagina si applica solo a Q28-2X