





数显蓄电池检测仪



显示界面中会有左右两个夹子符号，表示红黑夹子，如果有接触不良的情况，相应的夹子会闪烁显示报警，如红夹子闪烁显示则表示红色正极夹子接触不良（如下图左为红夹，右为黑夹）



USER MANUAL

ANENG® HIGH PRECISION



DIGITAL BATTERY DETECTOR

