


P13六国语言说明书

材质：105克双铜纸 折页

尺寸：105x67mm

Automatic Sqap Dispenser

User Manual



Model: P5



ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE SAC DE TRI

Les câbles
et la batterie
se recyclent

ATTENTION
Ne jetez pas
dans le feu



Produit conforme aux normes européennes
Privilégiez la réparation au lieu de votre appareil

AUTOMATIC SOAP DISPENSER

User Manual

Product parameters and introduction

Model : P5	Rated power :1.5W
Turn on : touch+ sensor	Bottle capacity : 400mL
Dispensing time :0.3/0.8/1.5/2s (4 gears)	
N.W.: 211g(not include soap)	G.W. :273g(not include soap)



Operating Instructions



Turn on: press touch area, LED1 will be lighted for 2s
Turn off: Long press touch area for 2s, LED1& LED4 will flash for 3s
Gear switch: press power button, then the gear can be witched accordingly
Lower battery: The led light will be flashing 5s then turn off automatically
Sensing: Put your hand below the dispensing mouth, keep your hand in a distance range of 0-70mm, then the machine will dispense the soap you need.
Cleaning mode: Turn on the machine and triple click the power button to start the cleaning mode. The machine will automatically turn off the cleaning mode after 10 seconds, or you can click the power button to turn it off.
Note: The soap dispenser will enter a standby mode if it do not work for a long time, no need to turn it off yourself.

AUTOMATISCHER SEIFENSPENDER

Bedienungsanleitung

1.Produktparameter und Einführung

Modell: P5	Nennleistung:1.5W
Einschalten: touch+ Sensor	Flaschenkapazität: 400ml
Dosierzeit:0.3/0.8/1.5/2s (4-Gänge)	
N.W.: 211g	G.W.:273g (nicht Seife enthalten)



2.Bedienungsanleitung



Einschalten: Berührungsbereich drücken, LED1 wird für 2s beleuchtet
Ausschalten: Langer Druckberührungsbereich für 2s, LED1& LED4 will Blitz für 3s
Gangschalter: Drücken Sie die Power-Taste, dann kann das Getriebe entsprechend verzaubert werden
Niedrigere Batterie: Das LED-Licht blinkt 5s und schaltet sich dann automatisch aus
Sensing: Legen Sie Ihre Hand unter den Dosiermund, halten Sie Ihre Hand in einem Entfernungsbereich von 0-70mm, dann wird die Maschine Geben Sie die Seife ab, die Sie benötigen.
Reinigungsmodus: Schalten Sie die Maschine ein und klicken Sie dreimal auf die Stromversorgung Taste zum Starten des Reinigungsmodus. Die Maschine rollt automatisch Schalten Sie den Reinigungsmodus nach 10Sekunden aus, oder klicken Sie auf Ein-/Aus-Taste zum Ausschalten.
Hinweis: Der Seifenspender wechselt in den Standby-Modus, wenn er nicht Arbeit für eine lange Zeit, keine Notwendigkeit, es selbst auszuhalten

DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE

Manuel de l'utilisateur

1. Paramètres du produit et Introduction

Modèle: P5	puissance nominale: 1.5w
Ouverture: tactile + capteur	bouteille capacité:: 400ml
Temps de distribution: 0,3 / 0,8 / 1,5/2S (4 vitesses)	
Poids net: 211 G (sans savon)	poids brut: 273 G (sans savon)



2.Bedienungsanleitung

On: appuyez sur la zone tactile et la led1 s'allume pendant 2 secondes
Off: appuyez longuement sur la zone tactile pendant 2 secondes et les led1 et led4 s'allument! Flash 3S
Commuteur de vitesses: appuyez sur le bouton d'alimentation, les vitesses peuvent être magiques en conséquence
Batterie faible: le voyant clignote pendant 5 secondes, puis s'éteint automatiquement
Induction: Placez votre main sous la bouche de distribution, maintenez Placez votre main dans la plage de distance de 0 - 70mm, puis la machine sera Distribuez le savon dont vous avez besoin.
Mode de nettoyage: Allumez la machine, trois clics sur l'alimentation Le bouton démarre le mode nettoyage. La machine fonctionnera automatiquement Désactivez le mode nettoyage après 10 secondes ou vous pouvez cliquer sur Le bouton Power l'éteint.
Remarque: si ce n'est pas le cas, la machine à savon passe en mode veille Travailler de longues heures sans éteindre vous - même

Regular Maintenance Clean the foam machine regularly to keep the nozzle unobstructed and extend the service life of the equipment.

Entretien régulier Nettoyez régulièrement la machine à mousse pour garder la buse dégagée et prolonger la durée de vie de l'équipement.

Regelmäßige Wartung Reinigen Sie die Schaummaschine regelmäßig, um die Düse frei zu halten und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.

Manutenzione regolare Pulire regolarmente la macchina per la schiuma per mantenere l'ugello libero da ostruzioni e prolungare la durata utile dell'apparecchiatura.

Mantenimiento regular Limpie la máquina de espuma periódicamente para mantener la boquilla libre de obstrucciones y prolongar la vida útil del equipo.

定期メンテナンス ノズルが詰まらないようにし、機器の耐用年数を延ばすために、フォームマシンを定期的に清掃してください。

Pravidelná údržba Pérovný stroj pravidelně čistěte, aby tryska zůstala bez překážek a prodloužila se životnost zařízení.

Regelmatig onderhoud Maak de schuimmachine regelmatig schoon om de spuitmond vrij te houden en de levensduur van het apparaat te verlengen.

Τακτική συντήρηση Καθαρίζετε τακτικά τη μηχανή αφρού για να διατηρήτε το ακροφύσιο ανοκτωμένο και να παρατείνετε τη διάρκεια

ζωής του εξοπλισμού. Regelbundet underhåll Rengör skummaskinen regelbundet för att hålla munstycket fritt och förlänga utrustningens livslängd.

Regularna konserwacja Regularnie czyść maszynę do produkcji piany, aby dysza nie była zatkana, a tym samym wydłużyć żywotność urządzenia.

Rendszeres karbantartás Rendszeresen tisztítsa meg a habszívót, hogy a fúvókát ne akadályozza, és meghosszabbítsa a berendezés élettartamát.

Regelmæssig vedligeholdelse Rengør skummaskinen regelmæssigt for at holde dysen uhindret og forlænge udstyrets levetid.

정기적인 유지 관리 폼 머신을 정기적으로 청소하여 노즐이 막히지 않도록 하고 장비의 수명을 연장하세요.

Manutenção regular Limpe a máquina de espuma regularmente para manter o bico desobstruído e prolongar a vida útil do equipamento.



الصيانة الدورية قم بتنظيف آلة الرغوة بانتظام للحفاظ على الفوهة خالية من العوائق و إطالة عمر المعدات.

DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SAPONE

Manuale utente

1.Parametri del prodotto e introduzione

Modello: P5	Potenza nominale: 1.5W
Accendere: sensore+touch	Capacità della bottiglia: 400mL
Tempo di erogazione:0,3/0,8/1,5/2s (4 marce)	
N.W.: 211g	G.W.:273g (non include sapone)



2.Istruzioni per l'uso



Accendere: premere area touch, LED1 sarà illuminato per 2s
Spegnere: area di tocco di stampa lunga per 2s, LED1 & LED4 will flash per 3s
Interruttore dell'ingranaggio: premere il pulsante di accensione, quindi l'ingranaggio può stregato di conseguenza
Batteria inferiore: La luce principale lampeggerà 5s quindi si spegnerà automaticamente
Sensazione: Metti la mano sotto la bocca dispensante, tieni il tuo mano in una gamma di distanza di 0-70mm, poi themachine sarà dispensi il sapone che ti serve.
Modalità di pulizia: Accendere la macchina e fare triplo clic sul potere pulsante per avviare la modalità di pulizia. La macchina si carica automaticamente Spegnerla la modalità di pulizia dopo 10 secondi, oppure è possibile fare clic sul pulsante pulsante di accensione per spegnerlo.
Nota: Il distributore di sapone entrerà in modalità standby se non lo fa lavorare per molto tempo, non c'è bisogno di spegnerlo da soli

DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE JABÓN

Manual del usuario

1. parámetros e introducción del producto

Modelo: P5	Potencia nominal: 1,5w
Encendido: toque + sensor	Capacidad de la botella: 400 ml
Tiempo de dispensación: 0,3 / 0,8 / 1,5/2S (4 marchas)	
Peso neto: 211 gramos	peso bruto: 273 gramos



2. instrucciones de funcionamiento



Abierto: Presione el área táctil y led1 se iluminará durante 2 segundos
Cierre: Presione el área de toque durante 2 segundos, led1 y led4 se encenderán! Flash 3s
Interruptor de marcha: Presione el botón de encendido, la marcha puede aplicar magia en consecuencia
Baja batería: el led parpadeará durante 5 segundos y luego se apagará automáticamente
Inducción: coloque la mano debajo de la boca de pegamento y mantenga Coloque la mano a una distancia de 0 - 70 mm y luego la máquina Distribuye el jabón que necesitas.
Modo de limpieza: encienda la máquina y haga clic en la fuente de alimentación tres veces El botón activa el modo de limpieza. La máquina funcionará automáticamente Apague el modo de limpieza después de 10 segundos o puede hacer clic El botón de encendido lo apaga.
Nota: si no, la máquina de jabón entrará en modo de espera Trabajar largas horas sin apagar por sí mismo

センサー式ソーブディスペンサー

取扱説明書

1.製品パラメータと紹介

型式: P5	定格電力: 1.5 W
オープン: タッチ+センサーボトル	容量: 400 mL
ディスペンサー時間: 0.3/0.6/1.5/2s (4速)	
正味重量: 211 g (石鹸を含まない)	毛重: 273 g (石鹸を含まない)



2.操作説明

開く：タッチエリアを押すとLED 1が2秒点灯
閉じる：タッチエリアを2秒間長押しすると、LED 1とLED 4が点灯します! フラッシュ3 s
シフトスイッチ：電源ボタンを押すと、シフト位置はそれに応じて魔法をかけることができる
バッテリー残量が低い: ledランプが5秒間点滅し、自動的にオフになる
感应：手をディスペンサー口の下に置き、保持する
0~70 mmの距離範囲に手を置き、マシンが必要な石鹸を配ってください。
クリーニングモード：機械をオンにし、電源を3回クリックボタンをクリックしてクリーニングモードを開始します。機械は自動的に動く10秒後にクリーニングモードをオフにするか、電源ボタンがオフになります。
注意：もしなければ、石鹸液機は待機モードに入ります長時間の作業で、自分で電源を切る必要はありません