尺寸：80*80mm

MOEI
Smart Home Solution

Tuya

Instruction Manual
Smart Camera

WCM-P52-MS-DL18

• Bitte scannen Sie den QR-Code, um das deutsche Handbuch, das Installationsvideo und die Funktionserklärung zu erhalten
• Escanee el código QR para obtener el manual en español, el video de instalación y la introducción de la función
• Veuillez scanner le code QR pour obtenir le manuel en français, la vidéo d'installation et l'introduction des fonctions
• Отсканируйте QR-код, чтобы получить руководство на русском языке, видео по установке и описание функций
• Scansionare il codice QR per ottenere il manuale in italiano, il video di installazione e la guida alle funzionalità. Vídeo di installazione e funzionalità
• Escaneie o código QR para obter o manual em português, o vídeo de instalação e a introdução das funções
• Zeskanuj kod QR, aby uzyskać instrukcję, filmy instalacyjne i funkcje
• QR コードをスキャンして、日本語のマニュアル、インストール&ビデオ、機能紹介を入手してください
• QR 코드를 스캔하여 독일어 설명서, 설치 동영상, 기능 개요를 받으십시오
• امسح رمز QR للحصول على دليل التعليمات باللغة العربية، وفيديو التركيب، وشرح الوظائف
تنزيل التطبيق: امسح رمز الاستجابة السريعة

1

Product description

This new designed Smart Camera optional is designed with WiFi protocol to replace traditional camera with a variety of ways to control. controlling modes work without any interfer-ence. Its design is suitable for different decoration styles with its best value.

⚠ Warnings

1.Do not disassemble, reassemble, modify or attempt to repair this product by yourself. This work should be performed by authorized professionals.

2.Product batteries should be recycled and must be recycled or disposed of separately from household waste. Dispose of batteries according to local environmental regulations.

Package list

- Smart Camera x1
- User Manual x1
- USB Cable x1
- Mounting Bracket x1
- Screw bag x1

2

Product specification

Product name	Smart Camera
Model	WCM-P52/WCM-P52P
Light sensitivity	0.1lux
Video mode	H.265&H.264
Power supply	5V 1A
Working temperature	-10℃-45℃
Shell material	PVC
Network protocol	Support TCP/IP,IPv4,DHCP,RTSP,P2P;
Network transmission	WCM-P52: Support 2.4GHz wireless network; support WPA and WPA2 encryption WCM-P52P: Support 2.4GHz/5GHz wireless network; support WPA encryption
Maximum radio transmit power	<+17dBm
Frequency band	WCM-P52: 2.4GHz WCM-P52P: 2.4GHz/5GHz

3

Preparation for use

① Download MOES App on App store or scan the QR code.

GET ON Google Play
Download on the App Store

Moes application is much more compatible than Tuya smart / smart life application. It also provides a new customized service for controlling scenes through Siri, widgets and scene recommendation. (Note: Tuya smart / Smart Life app is still working, but moes app is highly recommended.)

② Registration or Log in.
• Download "MOES" Application.
• Enter the Register/Login interface; tap "Register" to create an account by entering your phone number to get verification code and "Set password".
Choose "Log in" if you already have a MOES account.

4

Add the devices into the App

1.Open MOES App and Click"+", Click on "Camera & Lock" and find "Smart Camera".

5

2.Enter your "Wi-Fi network and password", click "OK".
3.Read the instruction about "Scan with the camera", click "Continue".

6

4.Scan the QR Code on your phone with camera. Heard a prompt tone, click "Heard the beep".
5.Add device When the indicator light on the device turns from flashing red light to steady green light, the network configuration is complete.



7

6.Click"Done" to enter the device page to enjoy your smart life with home automation.

8

Control your home with your voice

Devices are compatible with Amazon Alexa and Google Home supported functionalities.
Please see our step-by-step guide on:
https://www.moestech.com/blogs/news/smart-device-linked-voice-speaker

Frequently asked questions

1. Can I share with family and friends?
Yes, you can share your cameras with family and friends who will have access to view the camera and control your bulbs, plugs and other devices. In the appgress the Profile button and click on the "Home Management" button, and you will be able to give or revoke sharing permissions. In order to sharethe other user should already have downloaded the app and registered a new account.
2. What's the Wireless Range?
The range of your home Wi-Fi is heavily dependent on your home router and the conditions of the room.Check with your router specifications for exact range data.
3. How many cameras can I control?
MOES APP can control an unlimited amount of devices in an unlimited amount of locations.Your router may have a limit of how many devices can be connected to one router.
4. My device can't be connected to network
Make sure the device is under the config status (indicator light is flashing quickly)
● Make sure the Wi-Fi is available and not too far away from router.
● Make sure the Wi-Fi password you input is correct.
5. My device shows offline in my App.
● Make sure the device is powerdon.
● Make sure the network is stable and theWi-Fi name and password not modified. If not add device again.
● If the network is normal, but it'still offlineCheckif there are too many Wi-Fi connections.You can restart your router to check the status of the device.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby,WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD declares that the radio equipment type WCM-P52/WCM-P52P is in compliance with Directive 2014/53/EU,2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU.The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.moestech.com/blogs/news/wcm-p52
https://www.moestech.com/blogs/news/wcm-p52 p

10

RECYCLING INFORMATION

All products marked with the symbol for separate collection of waste electrical and electronic equipment (WEEE Directive 2012/19 / EU) must be disposed of separately from unsorted municipal waste. To protect your health and the environment, this equipment must be disposed of at designated collection points for electrical and electronic equipment designated by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. To find out where these collection points are and how they work, contact the installer or your local authority.

Can opened, can consume, can recycled
A CHOICE FOR A BETTER LIFE

11

WARRANTY INSTRUCTIONS

Dear Sir or Madam, thank you for purchasing the product. We hope you'll enjoy using it.
The warranty for the products in the warranty card is hereby granted as follows.
As a condition of using the warranty, you must comply with the following terms and procedures:
1. Products are covered by a 24–month warranty, effective from the date of purchase of the covered product by a retail customer.
2. In order to exercise warranty rights, the purchaser must present: a) Warranty card, b) Proof of purchase (VAT invoice, financial receipt or other document confirming the actual date of purchase), unless the purchase date of the product comes from the warranty card.
3. If product quality problems occur within 24 months from the date of receipt, please prepare the product and packaging and go to the place or store where you purchased it to apply for after–sales maintenance. If the product is damaged due to personal reasons, a certain maintenance fee will be charged.
4. We recommend that you properly protect the goods when delivering them to the guarantor – for this purpose, we recommend that you use the original packaging with padding to ensure safe transportation. If you choose to use replacement packaging, we recommend that you ensure that the product is adequately protected from damage during shipping. We recommend that you place an appropriate sticker on your packaging indicating the product's susceptibility to impact, such as "Warning Glass".
5. Defective products covered by the warranty will be considered immediately and no later than 14 days from the date of delivery of the goods to the Guarantor.
6. After checking and determining the legality of the warranty claim, the Guarantor's services will repair the product within a reasonable time, not exceeding 30 days from the date of delivery of the goods to the Guarantor. However, if hard–to–find spare parts are required, this deadline may extend the time it takes to deliver the part from the manufacturer's factory.
7. The warranty does not include the performance of maintenance and similar operations specified in the user manual, and users are obliged to do it themselves.
8. If defects occur due to natural wear and tear during use, the warranty does not cover it.
9. The warranty does not cover:
a) Mechanical damage caused by the user's fault and product defects caused by such damage.
b) Damage caused by improper use of the product.
10. The rights under the guarantee will expire in the following circumstances:
a) Remove the warranty seal from the product.
b) Remove the serial number from the product.
c) Take action to eliminate physical defects in the product outside of authorized service.
d) Use non–original parts and consumables.

12

WARRANTY CARD

Product Information
Product Name_____
Product Type_____
Purchase date_____
Warranty Period_____
Dealer Information_____
Customer's Name_____
Customer Phone_____
Customer Address_____

Maintenance Records

Failure date	Cause Of Issue	Fault Content	Principal

13

Thank you for your support and purchase at we Moes, we are always here for your complete satisfaction, just feel free to share your great shopping experience with us.

★ ★ ★ ★ ★

If you have any other need, please do not hesitate to contact us first, we will try to meet your demand.

FOLLOW US

MOES.Official @moessmart @moes_smart
@moes_smart @moes_smart @www.moes.net

14

UK REP EVATOST CONSULTING LTD
Address: Suite 11, First Floor, Moy Road
Business Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
Tel: +44-292-1680945
Email: contact@evatmaster.com

EC REP AMZLAB GmbH
Lauberhorf 23, ESSEN 45326
Email: info@amz-lab.de
Tel: +49174529806
Made in China

Manufacturer:
WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD
Address: Power Science and Technology Innovation Center, NO.238, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang, China
Tel: +86-577-57186815
After Service Email: service@moeshouse.com

15

Gebrauchsanweisung (Deutsch)

Beschreibung des Produkts

Diese neu gestaltete Smart–Kamera optional ist mit WiFi–Pro-tokoll entwickelt, um traditionelle Kamera mit einer Vielzahl von Möglichkeiten zur Steuerung zu ersetzen. Controlling-Modi arbeiten ohne Störungen. Ihr Design ist für verschiedene Dekorationsstile geeignet und seinen besten Wert.

Sicherheitsmaßnahmen

1.Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander, bauen Sie es nicht wieder zusammen, verändern Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Diese Arbeiten sollten von autorisierten Fachleuten durchgeführt werden.

2.Produktbatterien sollten recycelt werden und müssen getrennt vom Hausmüll recyclet oder entsorgt werden. Entsorgen Sie die Batterien gemäß den örtlichen Umwelt-vorschriften.

16

Produktspezifikation

Produktname	Smart Kamera
Modell	WCM–P52/WCM–P52P
Lichtempfindlichkeit	0.1lux
Videomodus	H.265&H.264
Stromversorgung	5V 1A
Arbeitstemperatur	-10℃-45℃
Schalenmaterial	PVC
Netzwerkprotokoll	Unterstützung TCP/TP,IPv4,DHCP,RTSP,P2P;
Netzübertragung	WCM–P52: Unterstützung 2.4GHz drahtloses Netzwerk; Unterstützung der WPA und WPA2 Verschlüsselung WCM–P52P: Unterstützt 2.4GHz/5GHz drahtloses Netzwerk; WPA Verschlüsselung unterstützen
Maximum Funk Sendeleistung	<+17dBm
Frequenzband	WCM–P52: 2.4GHz WCM–P52P: 2.4GHz/5GHz

17

Vorbereitung für den Einsatz

① Laden Sie die MOES App im App Store herunter oder scannen Sie den QR–Code.

GET ON Google Play
Download on the App Store

Die Moes–Anwendung ist viel kompatibler als die Tuya smart / smart life Anwendung. Sie bietet auch einen neuen maßgeschneiderten Service zur Steuerung von Szenen über Siri, Widgets und Szenenempfehlungen. (Hinweis: Tuya smart / Smart Life App funktioniert noch, aber die Moes App ist sehr empfehlenswert!)

② Registrierung oder Anmeldung.
• Laden Sie die "MOES"–Anwendung herunter.
• Öffnen Sie die Register/Login–Schnittstelle; tippen Sie auf "Registrieren", um ein Konto zu erstellen, Konto zu erstellen, indem Sie Ihre Telefonnummer eingeben, um einen Verifizierungscode zu erhalten und "Passwort festlegen". Wählen Sie "Anmelden", wenn Sie bereits ein MOES–Konto haben.

18

Hinzufügen der Geräte zur App

1.Öffnen Sie die MOES–App und klicken Sie auf "+", klicken Sie auf "Kamera & Schloss" und finden Sie "Intelligente Kamera".

19

2.Geben Sie Ihr "Wi–Fi–Netzwerk und Passwort" ein und klicken Sie auf "OK".
3.Lesen Sie die Anleitung zu "Scannen mit der Kamera", klicken Sie auf "Fortfahren".

20

4.Scannen Sie den QR–Code auf Ihrem Handy mit Kamera. Hören Sie einen Aufforderungston, klicken Sie auf "Ich habe den Piepton gehört".
5.Gerät hinzufügen Wenn die Anzeigeleuchte am Gerät von blinkendem roten Licht auf grünes Dauerlicht wechselt, ist die ist die Netzwerkkonfiguration abgeschlossen.

21

6.Klicken Sie auf "Fertig", um die Geräteseite aufzurufen und Ihr intelligentes Leben mit Hausautomation zu genießen.

22

Code zurücksetzen/neu koppeln

Halten Sie die Reset–Taste des Geräts fünf Sekunden lang gedrückt, bis loslassen, bis die Kamera zu piepen beginnt.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD, dass die Funkanlage des Typs WCM–P52/WCM–P52P mit den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU konform ist.Der vollständige Text der EU–Konfor-mitätserklärung ist abrufbar unter der folgenden Internetadresse: https://www.moestech.com/blogs/news/wcm–p52
https://www.moestech.com/blogs/news/wcm–p52 p

Gewährleistungen

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihren Kauf. Wir hoffen, Sie genießen es.
Die Garantie für die Produkte in der Garantiekarte wird hiermit wie folgt gewährt.
Als Bedingung für die Inanspruchnahme der Garantie müssen Sie die folgenden Bedingungen und Verfahren einhalten:
1. Produkte sind von einer 24–monatigen Garantie abgedeckt, die ab dem Datum des Kaufs des abgedeckten Produkts durch einen Einzelhandelskunden gültig ist.
2. Um Garantierechte auszuüben, muss der Käufer Folgendes vorlegen: a) Garantiekarte, b) Kaufnachweis (Mehrwertsteuer–rechnung, Finanzbeleg oder anderes Dokument, das das tatsächliche Kaufdatum bestätigt), es sei denn, das Kaufdatum des Produkts stammt von der Garantiekarte.
3. Wenn Produktqualitätsprobleme innerhalb von 24 Monaten nach Erhalt auftreten, bereiten Sie das Produkt und die Verpackung vor und gehen Sie zum Ort oder Geschäft, in dem Sie es gekauft haben, um eine After–Sales–Wartung zu beantragen. Wenn das Produkt aus persönlichen Gründen beschädigt wird, wird eine bestimmte Wartungsgebühr berechnet.
4. Die Garantie erstreckt sich nicht auf:
a) Mechanische Schäden durch Verschulden des Benutzers und Produktmängel durch solche Schäden.
b) Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts verursacht werden.

23

Manual de instrucciones (Español)

Descripción del producto

Este nuevo diseño de cámara inteligente opcional está diseñado con protocolo WIFI para reemplazar la cámara tradicional con una variedad de formas de control. los modos de control funcionan sin ninguna interferencia. Su diseño es adecuado para diferentes estilos de decoración con su mejor valor.

Medidas de seguridad

1.No desmonte, vuelva a montar, modifique ni intente reparar este producto por su cuenta. Este trabajo debe ser realizado por profesionales.

2.Las pilas del producto deben reciclarse y deben reciclarse o desecharse por separado de la basura doméstica. Deseche las pilas de acuerdo con la normativa medioambiental local.

24

Especificaciones del producto

Nombre del producto	Cámara inteligente
Modelo	WCM–P52/WCM–P52P
Sensibilidad a la luz	0.1lux
Modo de video	H.265&H.264
Fuente de alimentación	5V 1A
Temperatura de trabajo	-10℃-45℃
Material de la carcasa	PVC
Protocolo de red	Soporte TCP/TP,IPv4,DHCP,RTSP,P2P;
Transmisión en red	WCM–P52: Soporte para redes inalámbricas de 2.4 GHz; Soporte para cifrado WPA y WPA2 WCM–P52P: Soporte para redes inalámbricas de 2.4GHz/5GHz; Soporte para cifrado WPA
Radio máxima potencia de transmisión	<+17dBm
Banda de frecuencia	WCM–P52: 2.4GHz WCM–P52P: 2.4GHz/5GHz

25

Preparación para su uso

① Descarga la aplicación MOES en App store o escanea el código QR.

GET ON Google Play
Download on the App Store

Moes aplicación es mucho más compatible que Tuya inteligente / vida inteligente aplicación. También proporciona un nuevo servicio personalizado para controlar escenas a través de Siri, widgets y recomendación de escenas. (Nota: Tuya smart / Smart Life sigue funcionando, pero moes app es muy recomendable)

② Registrarse o iniciar sesión.
• Descargar la aplicación "MOES"
• Acceda a la interfaz Registro/Inicio de sesión; pulse "Registro" para crear una cuenta introduciendo su número de teléfono para obtener el código de verificación y "Establecer contraseña".
Elija "Iniciar sesión" si ya tiene una cuenta MOES.

26

Añadir los dispositivos a la aplicación

1.Abra MOES App y haga clic en "+", haga clic en "Cámara y bloqueo" y busca "Smart Camera".

27

2.Introduzca su "Red Wi–Fi y contraseña", haga clic en "Aceptar".
3.Lea las instrucciones sobre "Escanear con la cámara", haga clic en "Continuar".

28

4.Escanee el código QR en tu teléfono con cámara. Oyó un tono de aviso, haga clic en "Oído el pitido".
5.Añadir dispositivo Cuando la luz indicadora del dispositivo pase de luz roja parpadeante a una luz verde fija, la configuración de la red la configuración de la red se ha completado.

29

6.Haga clic en "Listo" para entrar en la página del dispositivo y disfrutar de su vida inteligente con la domótica.

30

Cómo restablecer/reparar el código

Mantenga pulsado el botón de reinicio del dispositivo durante cinco segundos para soltelo hasta que la cámara empiece a emitir un pitido.

Declaración de conformidad

Por la presente,WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD declara que el equipo de radio tipo WCM–P52/WCM–P52P, cumple la Directiva 2014/53/UE,2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. El texto completo de la declaración de confo-midad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://www.moestech.com/blogs/news/wcm–p52
https://www.moestech.com/blogs/news/wcm–p52 p

Instrucciones de garantía

Estimado Señor o señora, gracias por comprar el producto. Esperamos que lo guste usarlo.
Se otorga la siguiente garantía a los productos en la tarjeta de garantía.
Como condición para el uso de la garantía, debe cumplir con los siguientes términos y procedimientos:
1. El producto goza de una garantía de 24 meses, que entrará en vigor a partir de la fecha en que el cliente minorista compre el producto cubierto.
2. Para ejercer la garantía, el comprador debe presentar: a) la tarjeta de garantía, b) el comprobante de compra (factura de iva, recibo financiero u otro documento que confirme la fecha real de compra), a menos que la fecha de compra del producto provenga de la tarjeta de garantía.
3. Dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de recepción del producto, si hay problemas de calidad del producto, prepare el producto y el embalaje y vaya al lugar de compra o tienda para solicitar el mantenimiento posterior a la venta. Si el producto se daña por razones personales, se cobrará una cierta tarifa de mantenimiento.
4. La garantía no incluye:
a) Los daños mecánicos causados por la negligencia del usuario y los defectos resultantes del producto.
b) Daños causados por el uso inadecuado del producto.

31

Manuel d'instruction (Français)

Description du produit

Cette nouvelle caméra intelligente en option est conçue avec le protocole WiFi pour remplacer la caméra traditionnelle avec une variété de moyens de contrôle. Les modes de contrôle fonctionnent sans aucune interférence. Son design s'adapte à différents styles de décoration avec son meilleur rapport qualité–prix.

Mesures de sécurité

1.Ne démontez pas, ne réassemblez pas, ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer ce produit vous–même. Ce travail doit être effectué par des professionnels agréés.

2.Les piles du produit doivent être recyclées et doivent être recyclées ou éliminées séparément des déchets ménagers. Les piles doivent être éliminées conformément aux réglementations locales en matière d'environnement.

32

Spécifications du produit

Nom du produit	Caméra intelligente
Modèle	WCM–P52/WCM–P52P
Sensibilité à la lumière	0.1lux
Mode vidéo	H.265&H.264
Puissance	5V 1A
Température de fonctionnement	-10℃-45℃
Matériau du boîtier	PVC
Protocole réseau	Soutien TCP/TP,IPv4,DHCP,RTSP,P2P;
Transmission réseau	WCM–P52: Prend en charge les réseaux sans fil 2.4 GHz; Prise en charge du chiffrement WPA et WPA2 WCM–P52P: Soutient le réseau sans fil 2.4GHz/5GHz; Soutient du cryptage WPA
Radio maximale puissance d'émission	<+17dBm
Bande de fréquence	WCM–P52: 2.4GHz WCM–P52P: 2.4GHz/5GHz

33

Préparation à l'utilisation

① Téléchargez l'application MOES sur l'App store ou scannez le code QR.

GET ON Google Play
Download on the App Store

L'application Moes est beaucoup plus compatible que l'application Tuya smart / smart life de Tuya. Elle fournit également un nouveau service personnalisé pour contrôler les scènes par le biais de Siri, de widgets et de recommandations de scènes.
(Remarque : l'application Tuya smart / Smart Life fonctionne toujours, mais l'application Moes est fortement recommandée)

② S'inscrire ou se connecter.
• Télécharger l'application "MOES".
• Entrez dans l'interface d'inscription/de connexion ; appuyez sur "Inscription" pour créer un compte en entrant votre numéro de téléphone et en obtenant un code de vérification et "Définir le mot de passe". Choisissez "Log in" si vous avez déjà un compte MOES.

34

Ajouter les appareils dans l'application

1.Ouvrez l'application MOES et cliquez sur "+", cliquez sur "Caméra & Lock" et trouvez "Smart Camera".

35

2.Saisissez votre "réseau Wi–Fi et votre mot de passe", puis cliquez sur "OK".
3.Lisez les instructions concernant "Numériser avec l'appareil photo", puis cliquez sur "Continuer".

36

4.Scannez le code QR sur votre téléphone avec l'appareil photo. Entendre un signal sonore, cliquez sur "Entendre le bip".
5.Ajouter un appareil Lorsque le voyant de l'appareil passe du rouge clignotant à vert fixe, la configuration du réseau est terminée.

37

6.Cliquez sur "Terminé" pour accéder à la page de l'appareil et profiter de votre vie intelligente grâce à la domotique.

38

Comment réinitialiser/réappairer le code

Appuyez sur le bouton de réinitialisation de l'appareil pendant cinq secondes, puis relâchez–le jusqu'à ce que l'appareil photo commence à émettre un bip.

Déclaration de conformité

Wenzhou New Energy Co., Ltd. Déclare que l'équipement radio de type WCM–P52/WCM–P52P est conforme aux directives 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE.Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible sur l'adresse internet suivante:
https://www.moestech.com/blogs/news/wcm–p52
https://www.moestech.com/blogs/news/wcm–p52 p

Description de la garantie

Chez Monsieur ou Madame, merci d'avoir acheté ce produit. Nous espérons que vous apprécierez de l'utiliser.
La garantie ci – dessous est accordée pour les produits figurant sur la carte de garantie.
Comme condition d'utilisation de la garantie, vous devez respecter les modalités et procédures suivantes:
1. Les produits bénéficient d'une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat du produit couvert par le client au détail.
2. Pour exercer le droit à la garantie, l'acheteur doit présenter: a) une carte de garantie, b) une preuve d'achat (facture TVA, reçu financier ou autre document confirmant la date d'achat effective), sauf si la date d'achat du produit provient de la carte de garantie.
3. S'il y a un problème de qualité du produit dans les 24 mois suivant la date de réception du produit, veuillez préparer le produit et l'emballage et vous rendre à l'endroit ou au magasin où vous l'avez acheté pour demander une réparation après – vente. Si le produit est endommagé pour des raisons person-nelles, certains frais de réparation seront facturés.
4. La garantie ne couvre pas:
a) Les dommages mécaniques causés par la faute de l'utilisateur et les défauts du produit qui en résultent.
b) Les dommages causés par une mauvaise utilisation du produit.

39

Руководство по эксплуатации (Русский язык)

Описание товара

Данная Smart Camera нового дизайна с поддержкой протокола Wi–Fi предназначена для замены традиционной камеры с различными способами управления. Режимы управления работают без помех. Ее дизайн подходит для различных стилей оформления.

Меры безопасности

1.Не разбирайте, не собирайте, не модифицируйте и не пытайтесь самостоятельно это изделие самостоятельно. Подобные работы должны выполняться уполномоченными специалистами.

2.Батареи изделия подлежат переработке и должны перерабатываться или утилизироваться отдельно от бытовых отходов. Утилизируйте батареи в соответствии с местными экологическими нормами.

40

Спецификация продукции

Название продукта	Умная камера
Модель	WCM–P52/WCM–P52P
Светочувствительность	0.1lux
Режим видео	H.265&H.264
Электричество	5V 1A
Рабочая температура	-10℃-45℃
Материалы корпуса	PVC
Сетевой протокол	Поддержка TCP/TP,IPv4,DHCP,RTSP,P2P;
Сетевая передача	WCM–P52: Поддержка беспроводных сетей 2.4 GHz ; Поддержка шифрования WPA и WPA2 WCM–P52P: Поддержка беспроводных сетей 2.4GHz/5GHz ; Поддержка шифрования WPA
Выходная мощность радиопередачи	<+17dBm
частотный диапазон	WCM–P52: 2.4GHz WCM–P52P: 2.4GHz/5GHz

41

Подготовка к использованию

① Загрузите приложение MOES в App Store или отсканируйте QR–код.

GET ON Google Play
Download on the App Store

Приложение Moes гораздо лучше совместимо с приложениями Tuya smart / smart life. Оно также предоставляет новый индивидуализированный сервис для управления сценами с помощью Siri, виджетов и рекомендаций по сценам.
(Примечание: приложение Tuya smart / Smart Life по-прежнему все еще работает, но приложение Moes настоятельно рекомендуется)

② Регистрация или вход.
• Скачать приложение "MOES".
• Войдите в интерфейс регистрации/входа в систему; нажмите "Регистрация", чтобы создать учетную запись, введите свой номер телефона для получения кода проверки и "Установить пароль". Выберите "Войти", если у вас уже есть учетная запись MOES.

42

Добавьте устройства в приложение

1.Откройте приложение MOES и нажмите "+", выберите пункт "Камера и дверной замок" и найдите "Умная камера".

43

2.Выберите сеть Wi–Fi, введите пароль, нажмите "OK".
3.Прочитайте инструкцию о "Сканировании с помощью камеры", нажмите "Продолжить".

44

4.Отсканируйте QR–код на своем телефоне с камерой. Услышав звуковой сигнал, нажмите "Услышал звуковой сигнал".
5.Добавьте устройство, когда индикатор на устройстве превратится из мигающего красного света на постоянный зеленый, настройка сети конфигурация сети завершена.



45

6.Нажмите "Готово", чтобы перейти на страницу устройства и наслаждаться умной жизнью с домашней автоматизацией.

46

Как сбросить/восстановить код

Нажмите и удерживайте кнопку сброса устройства в течение пяти секунд, а затем отпустите ее, пока камера не начнет подавать звуковой сигнал.

47

Часто задаваемые вопросы

1. Могу ли я поделиться своей камерой с семьей и друзьями? Да, вы можете поделиться своей камерой с семьей и друзьями, которые будут иметь доступ к просмотру камеры и управлению лампочками, розетками и другими устройствами. В приложении нажмите кнопку "Управление домом", и вы сможете предоставить или отменить разрешения на общий доступ. Для того, чтобы предоставить общий доступ, другому пользователю необходимо загрузить приложение и зарегистрировать новую учетную запись.
2. Каков диапазон беспроводной связи?
Диапазон действия вашего домашнего Wi–Fi в значительной степени зависит от вашего домашнего маршрутизатора и условий в помещении. Точные данные о диапазоне можно получить в спецификации вашего маршрутизатора.
3. Сколькими камерами я могу управлять?
MOES APP может управлять неограниченным количеством устройств в неограниченном количестве мест. Возможно, на вашем маршрутизаторе установлено ограничение на количество устройств, которые могут быть подключены к одному маршрутизатору.
4. Мое устройство не может быть подключено к сети с помощью приложения. Убедитесь, что устройство находится в состоянии настройки (индикатор быстро мигает).
● Убедитесь, что Wi–Fi доступен и находится не слишком далеко от маршрутизатора.
● Убедитесь, что вы ввели правильный пароль Wi–Fi.
● В моем приложении устройство отключено.
● Убедитесь, что устройство включено.
● Убедитесь, что сеть работает стабильно, а имя и пароль Wi–Fi не изменены. Если нет, добавьте устройство еще раз.
● Если сеть работает нормально, но по–прежнему устройство отключено, проверьте, не слишком ли много подключенных Wi–Fi. Вы можете перезагрузить маршрутизатор, чтобы проверить состояние устройства.

Декларация о соответствии

Настоящим компания WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD заявляет, что радиооборудование WCM–P52/WCM–P52P соответствует Директиве 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU.Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по адресу по адресу:
https://www.moestech.com/blogs/news/wcm–p52
https://www.moestech.com/blogs/news/wcm–p52 p

48

Сбор информации

Все изделия, маркированные символом для раздельного сбора отходов электрического и электронного оборудования (Директива об отходах электронного и электронного оборудования 2012/19/ЕС), необходимо утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов. Для защиты здоровья людей и охраны окружающей среды данное оборудование должно утилизироваться в специально отведенных пунктах сбора электрического и электронного оборудования, назначенных правительством или местными властями. Надлежащие утилизация и переработка помогут предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь к установщику или в местный орган власти.

49

Гарантия

Уважаемый покупатель, благодарим вас за покупку данного устройства. Мы надеемся, что вам понравится им пользоваться.
Гарантия на продукт, указанная в гарантийном талоне, предоставляется следующим образом.
В качестве условия использования гарантии вы должны соблюдать следующие условия и процедуры:
1. На продукцию распространяется гарантия сроком 24 месяца, которая вступает в силу с даты приобретения продукта розничным покупателем.
2. Для осуществления гарантийных прав покупатель должен предъявить: а) Гарантийный талон, б) Подтверждение покупки (чек–фактура НДС, финансовый документ), материально доказывающий фактическую дату покупки, если только дата покупки не является датой на гарантийном талоне.
3. Если в течение 24 месяцев с даты получения возникнут проблемы с качеством устройства, пожалуйста, подготовьте продукт и упаковку и обратитесь к то месту или магазин, где вы его приобрели, чтобы обратиться за послепродажным обслуживанием. Если товар поврежден по личным причинам, взимается за техническое обслуживание.
4. Мы рекомендуем вам надлежащим образом защитить товар при доставке гаранту – с этой целью мы рекомендуем
для обеспечения безопасной транспортировки используйте оригинальную упаковку с прокладкой. Если вы решите использовать сменную упаковку, мы рекомендуем вам обеспечить надлежащую защиту из